

SAMSUNG LBS

Mappe e navigazione. Sempre. Dovunque.



Manual per l'utente

[WWW.66.COM/
SAMSUNG](http://WWW.66.COM/SAMSUNG)



I'M ON MY WAY

Copyright © 1993-2010 ROUTE 66.

Tutti i diritti riservati. ROUTE 66 e il logo ROUTE 66 sono marchi registrati. Dati copyright © NAVTEQ B.V. / TELE ATLAS B.V. / Transnavicom Ltd.

NOTA IMPORTANTE:

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in una banca dati e copiata elettronicamente o meccanicamente tramite fotocopia, supporti di registrazioni sonore o qualunque altro mezzo, senza la preventiva autorizzazione scritta di ROUTE 66. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi possessori. Le informazioni contenute in questo documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

ROUTE 66: I'M ON MY WAY!**AVVERTENZA E DISCLAIMER:**

la cartografia digitale può risultare per certi aspetti inaccurata ed incompleta. La disponibilità e l'accuratezza dei servizi GPS e dei servizi correlati dipendono, tra le altre cose, dai network wireless e dai sistemi satellitari che potrebbero non funzionare in tutte le aree geografiche o non essere sempre in funzione. Ecco perché in caso di comunicazioni essenziali come per esempio in caso di emergenze, è consigliabile non affidarsi esclusivamente al materiale ed ai servizi sopra menzionati.

Questo prodotto ed il suo contenuto sono intesi esclusivamente per l'uso privato non commerciale. Questo prodotto è sconsigliato al motociclista mentre è alla guida della propria moto. Tenere sempre le mani libere durante la guida. Rispettare tutte le leggi locali. Il primo pensiero di chi è alla guida deve essere sempre quello della sicurezza stradale.

Nella misura massima consentita dalla legge in vigore, ROUTE 66, le sue controllate ed i concessionari di licenza declinano qui ogni responsabilità per qualsiasi uso proprio o improprio di questo prodotto e dei suoi contenuti.

www.66.com

www.66.com/legal/

www.66.com/samsung

14-01-2010

SAMSUNG LBS

Per cominciare

1. Carica completamente la batteria del tuo dispositivo.
2. Inserisci la memory card nel tuo dispositivo (qualora l'applicazione sia installata su una memory card). Se l'applicazione è installata su una memoria interna del tuo dispositivo, salta il passo 2 e vai direttamente al passo 3. Per l'accesso a Internet ed il trasferimento dei dati, inserisci una SIM card; contatta il tuo Network Provider per la configurazione ed i dettagli sulle tariffe.
3. Accendi il tuo dispositivo, trova l'applicazione di navigazione nel tuo elenco delle Applicazioni e comincia a navigare.
4. Se il prodotto che hai acquistato è stato preconfigurato per sbloccare (scaricare e attivare) alcuni item o servizi, seleziona **Sì** nella finestra di dialogo **Vuoi ricevere le tue chiavi di licenza dal server?** Seleziona **No** per procedere con il passo successivo. Se possiedi un codice voucher puoi sbloccare

item o servizi. Scrivi il codice voucher. Puoi farlo anche più tardi ([Opzioni > Extra > Inserire il codice voucher](#)).

Ti consigliamo di utilizzare 'home application' di ROUTE 66 Sync

5. Se il Segnale GPS è abbastanza forte, la tua posizione corrente viene indicata sulla mappa con un punto rosso.

La Mappa

Mentre effettui il browsing delle mappe, puoi vedere:

- la tua posizione attuale (punto rosso);
- le reti stradali ed i codici delle strade;
- i punti di interesse (POI);
- la scala della mappa;

Per visualizzare o meno i dettagli sulla mappa utilizza 'zoom in' o 'zoom out'.

Opzioni

Per cercare le principali caratteristiche **SAMSUNG LBS** apri il menu [Opzioni](#).

Mostra scorciatoie

Per accedere all'applicazione 'scorciatoie', seleziona [Opzioni > Mostra scorciatoie](#).

Per trovare un posto o una località seleziona [Cerca](#).

Per utilizzare colori più brillanti o più tenui, seleziona [Colori notturni](#) oppure [Colori giorno](#).

Per visualizzare una classica mappa 2D o una mappa panoramica 3D, seleziona [Prospettiva 2D](#) oppure [Prospettiva 3D](#).

Per visionare una sintesi di viaggio, seleziona [Statistiche](#).

Per visualizzare la tua posizione corrente sullo schermo seleziona [La mia posizione](#).

Per accendere o spegnere la guida vocale seleziona [Sonoro ON](#) oppure [Sonoro OFF](#).

Per ricevere le ultime informazioni sugli autovelox seleziona [Vuoi aggiornare gli autovelox](#).

Prima di tutto attiva il Servizio Autovelox!

Per evitare tratti dell'itinerario corrente seleziona [Definisci blocco stradale](#).

Questa opzione è accessibile solo durante la navigazione!

Per una mappa più dettagliata seleziona [Zoom in](#).

Per visualizzare più dati o meno dei dati sullo schermo seleziona [Layout successivo](#).

Per una mappa meno dettagliata seleziona [Zoom out](#).

Cerca

Per trovare un posto seleziona [Opzioni > Cerca](#).

I posti sono archiviati in un'ampia raccolta di città, indirizzi, numeri civici, CAP e POI. Puoi indicare una qualsiasi area della mappa o utilizzare le coordinate geografiche. Puoi creare anche il tuo elenco personalizzato dei tuoi posti preferiti o dei tuoi contatti personali.

Seleziona [Testo libero](#) ed utilizza le parole chiavi per trovare tutti gli indirizzi, i nomi delle città, i numeri civici ed i CAP, le cronologie, i tuoi preferiti ed i tuoi contatti personali archiviati nel tuo dispositivo.

Per cercare un indirizzo seleziona i campi obbligatori [Indirizzo](#), [Paese/Regione](#) e [Città/C.A.P.*](#). I campi [Via](#) e [Numero](#) sono facoltativi.*

Intorno a te (oppure vicino al tuo punto di partenza, alla tua destinazione, alla posizione del tuo cursore o lungo il tuo itinerario) possono esserci centinaia di POI. Per scoprire cosa c'è vicino a te e a quale distanza seleziona [POI](#).

Per riutilizzare una destinazione precedente seleziona [Storia](#).

Per navigare verso un preferito seleziona [Preferiti](#). All'inizio l'elenco è vuoto. Per salvare i posti di tuo interesse tra i preferiti, seleziona [Salva](#) da una sezione qualsiasi dell'applicazione.

Per navigare verso un contatto, seleziona [Rubrica](#). Per salvare un contatto seleziona [Salva come contatto](#) oppure [Aggiorna contatto](#).

Per trovare una località utilizzando le coordinate geografiche, seleziona [Latitudine / Longitudine](#).

Come Utilizzare i Risultati di Ricerca

Per visualizzare un posto sulla mappa seleziona [Mostra sulla mappa](#).

Per navigare verso il posto selezionato seleziona [Naviga verso](#). *Per i dettagli vai alla sezione [Naviga Verso la Tua Destinazione](#).*

Per camminare verso il posto selezionato seleziona [Cammina verso](#). *Per i dettagli vai alla sezione [Cammina Verso la Tua Destinazione](#).*

Per aggiungere il posto selezionato come tappa della tua navigazione corrente seleziona [Naviga passando per](#) oppure [Cammina passando per](#).

Per aggiungere il posto selezionato ad un itinerario, seleziona [Aggiungi all'itinerario](#).

Per salvare la tua posizione, la visualizzazione della mappa corrente o l'item di un elenco seleziona [Salva](#).

Per inviare la tua posizione, le tue tappe o l'item di un elenco seleziona [Invia](#).

Per selezionare o deselezionare degli item da un elenco seleziona [Seleziona/Deselez.](#)

Per contattare un posto seleziona [Chiama](#).

Cammina Verso la Tua Destinazione

Il supporto di navigazione a piedi ti guida nelle aree pedonali, nei parchi, nei sentieri e nelle stradine di tuo interesse e non prende in considerazione autostrade, strade a senso unico e divieti di svolta.

1. Trova la tua destinazione nelle raccolte [Cerca](#) o sulla mappa.
2. Per camminare verso la tua destinazione, seleziona [Cammina verso](#). Le istruzioni compaiono sempre sullo schermo.
3. Visualizza l'anteprima dell'itinerario e poi seleziona [OK](#) per cominciare a camminare.

Per aggiungere una destinazione intermedia al tuo itinerario corrente, seleziona un secondo posto e poi seleziona [Cammina passando per](#).

Per interrompere la navigazione a piedi seleziona [Stop](#).

Puoi cominciare a navigare a piedi solo dopo che avrai acquistato la licenza di navigazione dal negozio online. Per i dettagli vai alla sezione [Extra > Navigazione](#).

Naviga Verso la Tua Destinazione

La navigazione in auto tiene conto dei limiti di velocità e di guida ed esclude zone pedonali, parchi e sentieri dal calcolo degli itinerari.

1. Trova la tua navigazione nelle raccolte [Cerca](#) o sulla mappa.
2. Per navigare verso la tua destinazione seleziona [Naviga verso](#). Riceverai istruzioni sullo schermo e istruzioni vocali.

Per acquistare ed utilizzare questa licenza devi innanzitutto acquistare la licenza [Naviga in auto e a piedi](#).

3. Seleziona il tipo di itinerario: [Più rapido \(in auto\)](#) oppure [Più breve \(in auto\)](#).
4. Visualizza l'anteprima dell'itinerario e poi seleziona [OK](#) e comincia a navigare.

Avrai a tua disposizione la guida vocale e le istruzioni sullo schermo.

Per cambiare la lingua della guida vocale seleziona [Opzioni > Strumenti > Impostazioni > Generale > Voce lingua](#).

Per regolare il volume delle istruzioni vocali usa i tasti del dispositivo oppure seleziona [Opzioni > Impostazioni > Generale > Volume](#) e [Volume dinamico](#).

Per aggiungere una destinazione intermedia alla tua navigazione corrente seleziona un secondo posto e poi seleziona [Naviga passando per](#).

Per evitare un tratto di strada davanti a te seleziona [Definisci blocco stradale](#) e specifica la lunghezza di strada da evitare. L'itinerario sarà ricalcolato automaticamente.

Per modificare il numero delle istruzioni sullo schermo seleziona [Opzioni > Mostra scorciatoie > Layout successivo](#). Per fermarti seleziona [Stop](#).

Puoi cominciare a navigare solo dopo aver acquistato una licenza di navigazione dal negozio online. Per i dettagli vai alla sezione [Extra > Navigazione](#).

Extra

Per acquistare servizi e contenuti aggiuntivi seleziona [Opzioni > Extra](#).

È richiesta una connessione alla rete. Per gestire le tue impostazioni di rete seleziona [Opzioni > Strumenti > Impostazioni > Generale > Vai online](#).

È richiesto un punto di accesso. Per definire un punto di accesso seleziona [Opzioni > Strumenti > Impostazioni > Extra > Access Point](#).

Ti consigliamo di utilizzare 'home application' di ROUTE 66 Sync. La velocità di trasferimento è molto più alta. Per i dettagli vai alla sezione [Come utilizzare ROUTE 66 Sync](#).

Ecco quello che puoi fare:

- scaricare mappe gratuitamente.
- attivare servizi (navigazione, meteo di tutto il mondo, autovelox), scaricare guide di viaggio, lingue per la guida vocale e accostamenti cromatici.
- Provare alcuni prodotti per un periodo di tempo limitato.

ROUTE 66 Store

Ci sono molti modi per attivare contenuti aggiuntivi:

- Per pagare un prodotto con la carta di credito seleziona [Acquista la licenza > Carta di credito](#).
- Per utilizzare un codice voucher seleziona [Opzioni > Extra > Opzioni > Inserire il codice voucher](#). I Codici Voucher ROUTE 66 ti consentono di attivare gli Extra. Un codice voucher ROUTE 66 potrebbe essere incluso nel tuo prodotto.
- Per provare gratuitamente un prodotto per un periodo di tempo limitato seleziona [Acquista la licenza > Provalo gratuitamente](#). Dopo il periodo di prova dovrai acquistare la licenza del prodotto altrimenti l'item verrà bloccato.

Navigazione

Per acquistare una licenza di navigazione, seleziona [Opzioni > Extra > Navigazione](#).

La licenza di navigazione ti autorizza a navigare in una regione geografica particolare per un periodo di tempo determinato.

1. Seleziona il tipo di licenza di cui hai bisogno:
 - [Naviga in auto e a piedi](#): naviga o cammina verso la tua destinazione. Le istruzioni sono sempre disponibili sullo schermo. Le istruzioni vocali sono disponibili solo quando sei alla guida. Quando navighi, usa le informazioni sui limiti di velocità e sulla viabilità.
2. Seleziona il paese di tuo interesse.
3. Scarica la licenza.
4. Seleziona il periodo di validità.
5. Seleziona il metodo di pagamento. Una volta confermato il pagamento la licenza viene attivata.

Mappe

Per acquistare o visionare mappe aggiuntive seleziona [Opzioni > Extra > Mappe](#).

Diversi tipi di mappe sono compatibili con la tua applicazione di navigazione:

- [3D & Discover](#)
 - Modelli 3D dei punti di riferimento più importanti di una città (attrazioni turistiche, centri commerciali, centri sportivi)
 - Scaricabile
 - Licenza richiesta
- [Mappe stradali](#)
 - Mappe dei paesi
 - Scaricabile
 - Gratuiti

puoi effettuare il browsing solo delle mappe che hai già sul tuo dispositivo.

Per scaricare le mappe devi:

1. Selezionare [Opzioni > Extra > Mappe](#).
2. Selezionare [ROUTE 66 Store](#).
3. Selezionare il tipo di mappa:
 - [3D & Discover](#)
 - [Mappe stradali](#)
4. Identificare la mappa di tuo interesse.
5. Scarica la mappa.

Autovelox

Per attivare il Servizio Autovelox seleziona [Opzioni > Extra > Autovelox](#) e acquista la licenza.

Per ricevere informazioni aggiornate seleziona [Aggiorna](#).

Per ricevere gli aggiornamenti sul traffico seleziona [Opzioni > Strumenti > Impostazioni > Extra > Intervalli autovelox](#).

Sfoggia le categorie degli autovelox e seleziona una località.

Per visualizzare un autovelox sulla mappa seleziona [Mostra sulla mappa](#).

I controlli del traffico possono essere effettuati tramite limiti di velocità, autovelox, semafori, corsie preferenziali per gli autobus e passaggi pedonali.

Per visualizzare l'elenco dei paesi disponibili per gli autovelox visita il negozio online.

Meteo

Per ricevere le previsioni del tempo di tutto il mondo seleziona [Opzioni > Extra > Meteo > ROUTE 66 Store](#) e acquista la licenza.

Per aggiungere le città (stazioni meteorologiche) di tuo interesse seleziona [Meteo > Aggiungi città > Cerca](#) oppure [Meteo > Aggiungi città > Speciale città](#).

Per ricevere le ultime previsioni del tempo seleziona [Sì](#) nella finestra di dialogo *Aggiorna le previsioni del tempo*.

Per ricevere gli aggiornamenti sul traffico seleziona [Opzioni > Strumenti > Impostazioni > Extra > Intervallo aggiornamento meteo](#).

Per visualizzare le informazioni meteo seleziona [Oggi, Condizioni attuali, Elenco giorno, Grafico normale, Grafico esteso](#).

Combinazioni di colori

Per scaricare accostamenti cromatici aggiuntivi seleziona [Opzioni > Extra > Combinazioni di colori > ROUTE 66 Store](#).

Per applicare un accostamento cromatico differente alla mappa e alla barra di navigazione, seleziona un item dall'elenco.

Voci

Per scaricare altre lingue seleziona [Opzioni > Extra > Voci > ROUTE 66 Store](#).

Le istruzioni di guida fornite durante la navigazione in auto sono istruzioni vocali nella lingua che hai selezionato in [Opzioni > Strumenti > Impostazioni > Generale > Voce lingua](#).

Per regolare il volume della guida vocale seleziona [Opzioni > Strumenti > Impostazioni > Generale > Volume o Volume dinamico](#), oppure utilizza i tasti hardware.

Guide di viaggi

Per scaricare guide turistiche sul tuo dispositivo seleziona [Opzioni > Extra > Guide di viaggi > ROUTE 66 Store](#).

Le guide turistiche *Lonely Planet*TM sono disponibili in inglese.

Mostra

Per scegliere le preferenze di schermata o per visionare ulteriori informazioni, seleziona [Opzioni > Mostra](#).

Per aprire il tuo elenco mappe seleziona [3D & Discover](#).

Per aprire il tuo elenco autovelox seleziona [Autovelox](#).

Per aprire il tuo elenco previsioni meteo seleziona [Meteo](#).

Per far comparire o scomparire dallo schermo la progress bar, seleziona [Barra progr. ON](#) o [Barra progr. OFF](#).

Per visualizzare i dettagli della destinazione seleziona [Destinazione](#).

Per visualizzare la panoramica dell'itinerario seleziona [Viaggio](#).

Per visualizzare i dettagli dell'itinerario seleziona [Descrizione itinerario](#).

Per controllare la qualità dei dati del satellite seleziona [Informazioni GPS](#).

Per controllare la sintesi di viaggio seleziona [Statistiche](#).

Per comprendere il significato dei colori della mappa seleziona [Legenda](#).

Viaggi

Per pianificare nuovi itinerari o per aprire itinerari già esistenti, seleziona [Opzioni > Viaggi](#).

Un itinerario contiene almeno 2 località (*la località di partenza e la località di destinazione*). Puoi aggiungere al tuo itinerario un numero illimitato di località.

Pianifica gli Itinerari

1. Seleziona [Opzioni > Viaggi > Pianif. nuovo itiner.](#) oppure indica un posto sulla mappa e seleziona dal menu contestuale [Aggiungi all'itinerario](#) oppure scegli un posto da un elenco e seleziona [Opzioni > Aggiungi all'itinerario](#).
2. Inserisci il nome dell'itinerario.
3. Per scegliere la località di partenza seleziona [Configura partenza](#) ed utilizza le categorie [Cerca](#).
4. Per scegliere la località di destinazione seleziona [Configura destinazione](#) ed utilizza le categorie [Cerca](#).
5. Se il tuo itinerario contiene diversi posti seleziona [Inserisci tappa](#) ed utilizza le categorie [Cerca](#).
6. Seleziona [Comincia a navigare in auto](#) oppure [Comincia a navigare a piedi](#).

Se non hai ancora una licenza di navigazione acquistane una dal nostro negozio online.

7. Per la navigazione in auto seleziona il tipo di itinerario: [Più rapido \(in auto\)](#) oppure [Più breve \(in auto\)](#).
8. Seleziona la prima visita.
9. Visualizza l'anteprima dell'itinerario e poi seleziona [OK](#).

Utilizza gli Itinerari

Per utilizzare un itinerario seleziona [Opzioni > Viaggi](#), seleziona l'itinerario e poi [Apri](#).

Per visualizzare sulla mappa la panoramica dell'itinerario seleziona [Mostra itinerario](#).

Per controllare la descrizione dell'itinerario seleziona [Mostra dett. itin..](#)

Per avviare la demo di un itinerario seleziona [Simula l'itinerario](#).

Per inviare le tappe di un itinerario (coordinate) ad altri utenti seleziona [Invia itinerario](#).

Per aggiungere altre tappe all'itinerario seleziona [Inserisci tappa](#).

Per sostituire la tappa selezionata con un posto differente seleziona [Cambia](#).

Per modificare l'ordine dell'itinerario seleziona [Sposta > Sposta su](#) oppure [Sposta giù](#).

Per rimuovere la tappa selezionata seleziona [Elimina](#).

Strumenti

Per modificare le tue impostazioni, salvare o inviare item, o definire blocchi stradali seleziona [Opzioni > Strumenti](#).

Invia

Per inviare una sezione della mappa a dispositivi compatibili seleziona [Mappa come immagine](#).

Per inviare le tappe dell'itinerario corrente seleziona [Viaggio](#).

Per inviare i dettagli della tua posizione corrente seleziona [La mia posizione](#).

Per inviare i dettagli del cursore, seleziona [Posizione cursore](#).

Salva

Per salvare una sezione della mappa seleziona [Mappa come immagine](#).

Per salvare i dettagli della tua posizione corrente seleziona [La mia posizione](#).

Per salvare i dettagli del cursore seleziona [Posizione cursore](#).

Definisci blocco stradale

Per evitare tratti dell'itinerario corrente seleziona [Definisci blocco stradale](#).

Questa opzione è accessibile solo durante la navigazione!

Attiva GPS/Disattiva GPS

Per attivare o disattivare la funzionalità GPS, selezionare [Opzioni > Strumenti > Attiva GPS/Disattiva GPS](#).

Se il GPS è disattivato e si intende avviare una navigazione, viene visualizzato il messaggio *Attivare GPS?* Selezionare [Sì](#) per avviare la navigazione. Selezionare [No](#) per rimanere nello stato precedente.

Selezionando [Disattiva GPS](#) durante la navigazione, viene visualizzato il messaggio *Arrestare navigazione corrente?* Selezionare [Sì](#) per interrompere la navigazione corrente. Selezionare [No](#) per continuare la navigazione.

Impostazioni > Generale

Per impostare il comportamento generale dell'applicazione seleziona [Opzioni > Strumenti > Impostazioni > Generale](#).

Per impostare l'intensità audio seleziona [Volume](#). Per creare una correlazione tra livello audio e velocità di crociera, seleziona [Volume dinamico](#).

Per impostare la lingua dell'applicazione seleziona [Interfaccia lingua](#)

Per impostare la lingua della guida vocale seleziona [Voce lingua](#). Seleziona una voce umana o una voce computerizzata (sintetizzata).

Per impostare l'illuminazione dello schermo seleziona [Illuminazione](#).

Per impostare le unità di misura seleziona [Unità di misura](#).

Per far comparire o scomparire dallo schermo il disclaimer online e il servizio di roaming quando visiti altri network, seleziona [Data roaming](#).

Per essere avvisato nel momento in cui stai per utilizzare il servizio di roaming, seleziona [Avvertenza Roaming](#).

Impostazioni > Mappa

Per impostare il look ed il comportamento della mappa, seleziona [Opzioni > Strumenti > Impostazioni > Mappa](#).

Per utilizzare colori brillanti o tenui, seleziona [Colori notturni](#). Utilizza [Automatico](#) per passare automaticamente dai colori diurni ai colori notturni, all'alba o al tramonto oppure quando esci o entri in una galleria.

Per scegliere il tema di una mappa seleziona [Schema colori](#). Carica altri temi dal negozio online.

Per modificare le prospettive dello schermo di navigazione, seleziona [Prospettiva 3D](#).

[Opzioni](#)[Opzioni](#)[Opzioni](#) Per impostare la prospettiva 3D seleziona [Angolo di visuale](#).

Per far comparire o scomparire dallo schermo la scala della mappa in prospettiva 2D seleziona [Mostra scala](#).

Per mantenere la freccia GPS sempre orientata verso l'alto, a prescindere dalla tua attuale direzione di viaggio, seleziona [Rotazione mappa](#).

Per scegliere la lingua della mappa corrente seleziona [Lingua mappa](#). Scegli [Automatico](#) per consentire all'applicazione di scegliere la lingua appropriata. Scegli [Nomi lingua madre](#) per caricare i nomi delle città nella loro lingua originale.

Per visualizzare o nascondere i preferiti (punti di riferimento) sulla mappa, seleziona [Mostra preferiti](#).

Per visualizzare o nascondere punti-di-interesse sulla mappa, seleziona [Show POI](#).

Per consentire una grafica tridimensionale (edifici 3D, punti di riferimento 3D) sulla mappa, seleziona [Oggetti 3D](#). Hai bisogno della licenza.

Impostazioni > Navigazione

Per impostare le tue preferenze di viaggio seleziona [Opzioni > Strumenti > Impostazioni > Navigazione](#).

Per scegliere il tipo di veicolo che preferisci seleziona [Tipo autovettura > Autovettura personale](#) oppure [Camion](#). Per i veicoli pesanti, l'accesso su alcuni tipi o tratti di strada potrebbe essere interdetto.

Per scegliere la tua modalità di navigazione predefinita, seleziona [Modalità Viaggio > Più rapido \(in auto\)](#) oppure [Più breve \(in auto\)](#). Per scegliere la tua modalità di navigazione ogni volta che cominci a navigare, seleziona [Modalità Viaggio > Domanda sempre](#).

Per visualizzare maggiori o minori informazioni seleziona [Conten. barra di nav..](#)

Per visualizzare nella barra di navigazione [Tempo di viaggio residuo](#) oppure [Orario di arrivo stimato](#) seleziona [Timer](#).

Per visualizzare l'anteprima di un itinerario prima di cominciare la navigazione seleziona [Panoramica itinerario](#).

Per visualizzare ulteriori informazioni quando ti avvicini agli incroci seleziona [Informazioni di carreggiata / corsia](#).

Per impostare l'effetto trasparenza della barra di navigazione seleziona [Trasparenza barra di navigazione](#).

Per escludere autostrade, strade a pedaggio, traghetti o tratti d'acqua dai tuoi itinerari, seleziona [Evitare autostrade](#), [Evitare pedaggi](#), oppure [Evitare traghetti](#).

Per effettuare lo zoom in automatico quando la tua velocità di crociera diminuisce e per effettuare automaticamente lo zoom quando la tua velocità di crociera aumenta, seleziona [Zoom automatico](#).

Impostazioni > Velocità

Per impostare i valori di velocità che preferisci per tutti i tipi di strade, seleziona [Opzioni > Strumenti > Impostazioni > Velocità](#).

Qui puoi anche impostare gli allarmi.

Visualizza la velocità assegnata a tutti i tipi di strada. Se necessario, specifica una velocità diversa.

Per impostare la tua velocità massima di crociera, seleziona [Velocità di allarme](#) e specifica un valore. Quando guidi e raggiungi questa velocità, sarai avvisato. Per scegliere la modalità di avviso o di allarme (acustico / visivo) seleziona [Tipo di allarme](#).

Impostazioni > Allarme

Se quando ti stai avvicinando a una determinata località vuoi essere avvisato, seleziona [Opzioni > Strumenti > Impostazioni > Allarme](#). L'avviso conterà in un'icona suggestiva che ti indicherà la distanza residua prima di arrivare a destinazione.

Imposta l'avviso per una categoria particolare, per diverse categorie o per tutte le categorie.

Per utilizzare le impostazioni di avviso predefinite, ti basterà selezionare le categorie di tuo interesse.

Puoi personalizzare le tue impostazioni di avviso. Seleziona [Allarme visivo](#) per visualizzare un'icona di avviso. Seleziona [Avviso sonoro](#) per ricevere un avviso acustico. Seleziona [Avviso distanza](#) per scegliere a quale distanza tra te e la località deve

comparire l'icona dell'avviso. Seleziona [Avviso solo lungo l'itiner.](#) > [Sì](#) se sei interessato in località esattamente vicine alla strada. [Avviso solo lungo l'itiner.](#) > [No](#) se sei interessato in località a una distanza dalla strada di ca. 50 m.

Per impostare gli allarmi autovelox, hai bisogno di una licenza ([Opzioni](#) > [Extra](#) > [Autovelox](#)).

Impostazioni > Extra

Per configurare l'uso dei servizi aggiuntivi e delle connessioni internet, seleziona [Opzioni](#) > [Strumenti](#) > [Impostazioni](#) > [Extra](#).

Per selezionare un punto di accesso seleziona [Access Point](#).

Per impostare la frequenza con cui ricevere le informazioni meteo o le informazioni sugli autovelox, seleziona [Intervallo aggiornamento meteo](#), [Intervalli autovelox](#). Queste opzioni sono accessibili se disponi delle relative licenze.

Per scegliere tra orientamento verticale e orientamento orizzontale, seleziona [Orientamento schermo*](#). Per reimpostare la sensibilità del touch-screen seleziona [Schermo calibrato*](#).

Info. di prodotto

Per visualizzare le informazioni sul copyright e il numero di versione, selezionare [Opzioni](#) > [Strumenti](#) > [Info. di prodotto](#).

Guida

Per aprire l'assistente contestuale seleziona [Opzioni](#) > [Guida](#).

Esci

Per chiudere l'applicazione seleziona [Opzioni](#) > [Esci](#).

Il Menu Cursore

Il Menu Cursore è disponibile quando selezioni una località sulla mappa.

Per aprire il Menu Cursore, utilizza la parte centrale del joystick oppure seleziona l'icona a "croce" nell'angolo in basso a sinistra.

Per spostarti a sinistra, destra, avanti, indietro o per ruotare o per far ruotare la mappa, usa il joystick o il touch-screen.

Per lo zoom in e lo zoom out usa le chiavi * e # sulla tua tastiera oppure usa le icone dello zoom sul touch-screen.

Per cominciare un viaggio in auto verso la posizione del cursore sulla mappa, seleziona [Naviga verso](#).

Per cominciare un viaggio a piedi verso la posizione del cursore sulla mappa, seleziona [Cammina verso](#).

Per visitare un posto intermedio prima di arrivare a destinazione, seleziona [Naviga passando per](#) / [Cammina passando per](#).

Per aggiungere un posto all'itinerario, seleziona [Aggiungi all'itinerario](#).

Per visualizzare i dettagli del cursore, seleziona [Mostra > Dettagli](#).

Per contattare il posto selezionato, seleziona [Chiama](#).

Per salvare un posto interessante, seleziona [Salva posizione cursore](#).

Per inviare la posizione corrente del tuo cursore ad altri dispositivi compatibili, seleziona [Invia posizione cursore](#).

COME UTILIZZARE ROUTE 66 Sync

Usa la nostra applicazione desktop per scaricare e gestire contenuti aggiuntivi.

Cosa devo fare per connettere il mio dispositivo al mio PC

Dispositivi S60

1. Se l'applicazione di navigazione sul tuo dispositivo mobile è in corso, chiudila.
2. Connetti il dispositivo alla porta USB del tuo computer.
3. Seleziona **Trasferimento Dati / Modalità Archiviazione di Massa** sul dispositivo.

Dispositivi Windows Mobile / Windows CE

1. Avvia l'applicazione di navigazione.
2. Connetti il tuo dispositivo mobile alla porta USB del tuo computer tramite Microsoft ActiveSync.

3. Con alcuni dispositivi Windows Mobile compatibili, la connessione può essere stabilita in via alternativa tramite **Trasferimento Dati / Modalità Archiviazione di Massa**.

Note:

- Assicurati che la memory card sia inserita nel tuo dispositivo mobile e che la card non sia protetta da scrittura.
- Con dispositivi Windows Mobile / Windows CE, è necessario prima installare Microsoft ActiveSync.
- Al primo utilizzo avvia e poi chiudi l'applicazione di navigazione prima di cercare di connettere il tuo dispositivo mobile al tuo computer.
- Per i dettagli relativi alla **Modalità Archiviazione di Massa / Trasferimento Dati** vai alla sezione Manuale per l'Utente del tuo dispositivo.

Come aggiornare ROUTE 66 Sync?

1. Avvia **ROUTE 66 Sync**.
2. **ROUTE 66 Sync** controlla automaticamente se esiste una nuova versione. Puoi controllare se esiste una nuova ver-

sione anche manualmente selezionando [Guida > Controlla l'aggiornamento ROUTE 66 Sync](#).

3. Nel caso in cui esista una nuova versione di ROUTE 66 Sync, seleziona [Sì](#) per installarla.
4. Seleziona [Fine](#) per terminare l'aggiornamento.

Come installare ROUTE 66 Maps utilizzando ROUTE 66 Sync?

1. Dispositivi compatibili con S60: Connetti il tuo dispositivo ad un PC utilizzando un cavo dati (e seleziona **Mass Storage / Data Transfer**) oppure inserisci la memory card in un lettore/scrittore memory card. Dispositivi compatibili con Windows Mobile / Windows CE: Inserisci la memory card in un lettore/scrittore memory card.
2. Avvia **ROUTE 66 Sync**. **ROUTE 66 Sync** controlla automaticamente se **ROUTE 66 Maps** è già installato sul tuo dispositivo.

3. Se **ROUTE 66 Maps** non è ancora installato sul tuo dispositivo o sulla tua memory card, seleziona [Strumenti > Installa il software di navigazione](#).
4. Dispositivi compatibili con S60: Quando **ROUTE 66 Sync** controlla automaticamente il tuo dispositivo, i campi [Fabbri-cante](#) e [Modello](#) vengono automaticamente riempiti. Dispositivi compatibili con Windows Mobile / Windows CE: Devi riempire manualmente i campi [Fabbricante](#) e [Modello](#). Se **ROUTE 66 Sync** non riconosce il tuo dispositivo, dovrai selezionare [Altro](#) e il giusto [Sistema operativo](#).
5. Seleziona [Sì](#) per copiare **ROUTE 66 Maps** sul tuo dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo.
6. Disconnetti il cavo dati dal PC una volta completato il wizard. In via alternativa, rimuovi la memory card dal lettore/scrittore memory card ed inseriscila nel tuo dispositivo.
7. Dispositivi compatibili con S60: Localizza e lancia l'installatore **ROUTE 66 Maps** sul tuo dispositivo. Dispositivi compatibili con Windows Mobile / Windows CE: L'applicazione

sarà lanciata automaticamente dopo che avrai inserito la memory nel tuo dispositivo.

8. Una volta terminata l'installazione, avvia e chiudi immediatamente **ROUTE 66 Maps**. Ciò ti permetterà di completare il processo di installazione.

Come aggiornare ROUTE 66 Maps utilizzando ROUTE 66 Sync?

1. Connetti il tuo dispositivo al PC ed avvia **ROUTE 66 Sync**. In via alternativa, inserisci la memory card in un lettore/scrittore memory card.
2. Per controllare se esiste una nuova versione di **ROUTE 66 Maps**, seleziona [Strumenti > Controlla l'aggiornamento del software di navigazione](#).
3. Se non esiste una nuova versione, un messaggio ti confermerà che sei già in possesso della versione più recente di **ROUTE 66 Maps**. Se esiste una nuova versione, seleziona [Sì](#) per avviare il processo di aggiornamento e segui le istruzioni sullo schermo.

4. Disconnetti il cavo dati dal PC una volta completato il wizard.
In via alternativa, rimuovi la memory card dal lettore/scrittore memory card ed inseriscila nel tuo dispositivo.

Mappe

Quando cominci a muoverti intorno alla mappa, avrai sempre a disposizione gratuitamente i dati più recenti. Effettua lo 'zoom in' a livello di strada oppure lo 'zoom out' per visualizzare l'intero globo. Passa dalla prospettiva 2D alla prospettiva 3D. Ruota o inclina la mappa. Mostra o nascondi [#Immagini satellitari#](#), [Oggetti 3D](#) or [Punti d'interesse](#).

Puoi cercare la località di partenza e la destinazione e poi selezionare [Mostra itinerario](#) per visualizzare la panoramica dell'itinerario. Seleziona il tipo di itinerario: [Più rapido \(in auto\)](#) / [Più breve \(in auto\)](#) / [Più rapido \(camion\)](#) / [Più breve \(camion\)](#) / [Pedonale](#). La descrizione dell'itinerario (a sinistra dello schermo) contiene tutte le istruzioni di viaggio. Seleziona un'istruzione da mostrare sulla mappa. Salva l'itinerario.

Shop

Nella sezione [Shop](#) puoi acquistare e scaricare contenuti aggiuntivi.

Per acquistare contenuti aggiuntivi, crea il tuo account **ROUTE 66 Sync** e poi registrati.

Il mio Account

Crea il tuo Account

1. Seleziona [Sign-in... > Crea account...](#) oppure [File > Crea account...](#)
2. Nel modulo di registrazione devi inserire un indirizzo e-mail valido. Scegli una password. La tua e-mail e la tua password saranno le tue informazioni personali di sottoscrizione.
3. Riempi gli altri campi. Seleziona [Continua](#).
4. Riceverai una conferma per e-mail. Per attivare il tuo account **ROUTE 66 Sync**, segui il link [Attiva l'account ROUTE 66](#).

Visualizza o Modifica il Tuo Account

Per visualizzare o editare i dettagli del tuo account:

1. Registrati e seleziona [File > Visualizza account](#)
2. Inserisci la tua password e seleziona [Visualizza account](#).
3. Puoi modificare le tue informazioni personali. Non puoi modificare il tuo indirizzo e-mail. Per modificare la tua password in uso seleziona [Vuoi cambiare la password?](#) e poi digita la tua nuova password.

Sign in

Per acquistare item dal negozio online devi registrarti.

1. Inserisci il tuo indirizzo e-mail e la tua password.
2. Seleziona [Sign-in....](#)
3. Se hai dimenticato o hai perso la tua password di accesso, seleziona [Password dimenticata?](#). Riceverai al tuo indirizzo e-mail una password generata al computer.

ROUTE 66 Store

Per aprire [ROUTE 66 Store](#), seleziona [Shop > ROUTE 66 Store](#).

Ecco cosa puoi trovare nel nostro negozio online:

- [Navigazione](#)
- [Mappe](#)
- [Autovelox](#)
- [Meteo](#)
- [Voci](#)
- [Combinazioni di colori](#)
- [Guide di viaggi](#)

Per identificare l'item che vuoi acquistare, seleziona una categoria di prodotto e sfoglia gli elenchi disponibili.

Per trovare più item inerenti ad un paese o ad una regione in particolare, devi inserire una parola chiave nel campo di ricerca generale (angolo in alto a destra), per es. se digiti 'England' l'elenco dei risultati conterrà le relative mappe, autovelox, informazioni meteo, guide turistiche, voci e accostamenti cromatici.

Cosa devo fare per acquistare dei contenuti

L'acquisto di contenuti aggiuntivi richiede una licenza d'uso. Alcuni item sono gratuiti.

Per acquistare un item seleziona [Acquista](#). Per scaricare un item gratuito seleziona [Acquista gratuitamente](#).

1. Registrati.
2. Seleziona [Shop > ROUTE 66 Store](#)
3. Identifica l'item.
4. Seleziona [Acquista](#) oppure [Acquista gratuitamente](#) a seconda del prodotto. Ripeti i passi 2 e 3 quando acquisti diversi item.

5. Quando avrai inserito tutti gli item nel carrello acquisti, seleziona [Pagare](#).

6. Inserisci i dettagli della tua carta di credito e seleziona [Submit](#).

7. Il contenuto sarà prima scaricato sul tuo PC e poi trasferito sul tuo dispositivo di navigazione.

Per visualizzare il rapporto relativo a tutti gli item scaricati sul tuo dispositivo tramite **ROUTE 66 Sync**, seleziona [Shop > Acquistato](#).

Per controllare o rimuovere gli item che hai aggiunto al tuo carrello acquisti, apri la sezione 'carrello acquisti' oppure seleziona [File > Apri il carrello degli acquisti](#).

Scarica i contenuti

Nella sezione del *Download Centre* puoi:

- controllare lo stato d'avanzamento dei download in corso;

- trasferire item dal tuo dispositivo di navigazione al tuo computer o vice versa;
- gestire i tuoi download: interrompere, assegnare priorità, ecc.

Come utilizzare i Codici Voucher

Un codice voucher sblocca un certo item.

Un codice voucher può essere utilizzato una volta sola su un solo dispositivo.

1. Registrati.
2. Seleziona [File > Usa il Codice Voucher...](#)
3. Inserisci il codice voucher. Seleziona l'icona + per aggiungere il codice al tuo elenco. Ripeti questo passo se hai diversi voucher.
4. Seleziona [OK](#) per inviare il voucher al server e per cominciare il download dell'item o degli item selezionati.

Il Mio Contenuto

Per gestire i tuoi contenuti, compresi itinerari, punti di riferimento e backup, seleziona [Il Mio Contenuto](#).

[Il mio Computer](#) e [Il mio Dispositivo](#) ti mostreranno gli item che hai già sul tuo PC e sul tuo dispositivo. Ti apparirà anche il numero degli item che hai già per ciascuna categoria.

Puoi visualizzare le informazioni di prodotto e l'attuale status di ciascun item.

Puoi (ri)scaricare item, copiare item dal tuo PC sul tuo dispositivo oppure cancellare item per liberare un po' di spazio.

Come cercare gli aggiornamenti del contenuto?

1. Connetti tuo dispositivo al PC e avvia **ROUTE 66 Sync**.
2. **ROUTE 66 Sync** controlla automaticamente se esiste un contenuto più recente rispetto a quello del tuo dispositivo. Il controllo può essere effettuato anche manualmente seleziona

onando [Il Mio Contenuto](#) > [Cerca nuovi aggiornamenti dei contenuti](#).

3. Seleziona [Aggiorna](#). Il contenuto sarà prima scaricato sul PC e poi trasferito sul tuo dispositivo.

Come risolvere i problemi di contenuto?

Alcuni componenti del contenuto sono incompatibili con il tuo dispositivo per uno dei motivi che seguono:

- il processo di download o di aggiornamento è stato interrotto prima del suo completamento.
- alcuni componenti del contenuto non combaciano con le caratteristiche hardware e software del tuo dispositivo.

Se una parte del contenuto del tuo dispositivo è incompatibile con **ROUTE 66 Maps**, **ROUTE 66 Sync** è in grado di sostituirla. Puoi effettuare la sostituzione del contenuto incompatibile anche manualmente selezionando [Strumenti](#) > [Aggiusta contenuto incompatibile](#).

1. Seleziona [Sì](#) dallo schermo di allerta. Il contenuto incompatibile sarà eliminato dal tuo dispositivo.
2. Il contenuto ripristinato viene prima scaricato e poi trasferito sul tuo dispositivo.

Backups

Il backup è l'archivio sicuro del contenuto di cui disponi già sul tuo dispositivo o sul tuo computer.

Crea i backup

1. Seleziona [Il Mio Contenuto](#) > [Backups](#).
2. Nella finestra [Il mio Dispositivo](#) contrassegna gli item che vuoi inserire in un nuovo backup.
3. Seleziona [Crea backup](#) oppure [Backups](#) > [Crea backup](#).
4. Inserisci un nome di backup (oppure utilizza il nome preimpostato). Il nuovo backup apparirà nella finestra [Il mio Computer](#).

Ricarica i backup

1. Seleziona [Il Mio Contenuto > Backups](#).
2. Nella finestra [Il mio Computer](#) seleziona l'archivio che vuoi ricaricare sul tuo dispositivo.
3. Seleziona [Ripristina](#) oppure [Backups > Ripristina](#).
4. Il contenuto è di nuovo a disposizione sul tuo dispositivo.

Menu Opzioni

File

Per registrarti al tuo account seleziona [Sign-in...](#)

Per creare un nuovo account seleziona [Crea account...](#)

Per visualizzare o editare i dettagli del tuo account seleziona [Visualizza account](#).

Per attivare degli item con i Codici Voucher seleziona [Usa il Codice Voucher...](#)

Per aprire o chiudere il carrello acquisti seleziona [Apri il carrello degli acquisti](#) oppure [Chiudi il carrello degli acquisti](#).

Per rimuovere un qualsiasi item dal carrello acquisti seleziona [Svuota carrello](#).

Per inviare un ordine seleziona [Pagare](#).

Per uscire dall'applicazione seleziona [Esci](#).

Il Mio Contenuto

Per scaricare un item seleziona [Download](#).

Per copiare un item seleziona [Copia](#).

Per cancellare un item seleziona [Elimina](#).

Per scegliere degli item seleziona [Seleziona](#), [Inverti la selezione](#) oppure [Deseleziona tutto](#).

Per controllare se per gli item che hai già scaricato esiste un contenuto più recente, seleziona [Cerca nuovi aggiornamenti dei contenuti](#).

Per copiare sul tuo dispositivo un contenuto che hai già sul tuo PC, seleziona [Sincronizza il dispositivo](#).

Backups

Per creare un backup seleziona [Crea backup](#).

Per ripristinare un backup seleziona [Ripristina](#).

Per cancellare un backup seleziona [Elimina](#).

Visualizza

Per effettuare il browsing delle mappe e pianificare itinerari seleziona [Mappe](#).

Per aprire il negozio online seleziona [ROUTE 66 Store](#).

Per visualizzare il rapporto di tutti gli item che hai acquistato seleziona [Acquistato](#).

Per visualizzare il contenuto che hai già sul tuo PC o sul tuo dispositivo, seleziona [Il Mio Contenuto](#).

Strumenti

Per controllare se esiste un software di aggiornamento per la tua applicazione di navigazione, seleziona [Controlla l'aggiornamento del software di navigazione](#).

Per visualizzare lo schermo del tuo dispositivo di navigazione seleziona [Controllo remoto](#).

Per impostare le tue preferenze seleziona [Impostazioni...](#)

Guida

Per visualizzare gli argomenti guida, seleziona [Guida ROUTE 66 Sync](#).

Per controllare se esiste un aggiornamento del software della tua 'home application' seleziona [Controlla l'aggiornamento ROUTE 66 Sync](#).

Per inviare un messaggio al servizio di assistenza ROUTE 66 seleziona [Genera il rapporto errori...](#)

Per visualizzare i dettagli relativi alla tua applicazione desktop
seleziona [Info. su ROUTE 66 Sync](#).