

Remove bottom and find the diode matrix (near big chip)

- Remove D418 to open RX 0.030-74.8MHz
- Remove D422 to open TX 0.1-74.8MHz (D419 must stay in)

To open only TX 5.255-5.405MHz (60m) remove D405.

Снимите нижнюю крышку и найдите диодную матрицу (рядом с большой микросхемой)

- Удалите D418 для раскрытия приёма в диапазоне 0.030-74.8MHz
- Удалите D422 для раскрытия передачи в диапазоне 0.1-74.8MHz (D419 не трогать)

Чтобы открыть на передачу только диапазон 5.255-5.405MHz (60m) удалите D405.

