

X40 series Setup Poster
 P/N 27R0699
 10/07/2004

Size : 11x13 inches
 Color : 2 color job = Black and Red (PMS 032cvc)
 Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
 Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT

Please change the barcode No. and printing country name.

ThinkPad

설치 가이드

제품을 처음 설치할 때 다음의 지시 사항을 따르십시오. 더 자세한 정보를 보려면 Access IBM 버튼을 누르십시오.

- 1** 제품의 포장을 열고 내용물을 확인하십시오.
- ThinkPad 컴퓨터
 - 배터리
 - 전원 코드
 - AC 어댑터
 - 모뎀 코드
 - 트랙포인트 캡 (2)
 - 설명서
- * 목록에 없거나, 누락되었거나, 손상된 부품과 복구 CD에 관해서는 뒷면을 참고하십시오.
- 참고: 컴퓨터를 사용하기 전에 사용 설명서에 수록된 안전 관련 사항을 읽으십시오.
- 설치 가이드 (본 인쇄물)
 - 사용 설명서
 - 기타 설명서 및 플라이어

- 2** 배터리를 설치하십시오. 배터리는 장착 즉시 사용할 수 있습니다.
- 참고: 배터리는 모델에 따라 다를 수 있습니다.
-

- 3** 전원을 연결하십시오.
-

- 4** 컴퓨터의 전원을 켜십시오.
-

- 5** 트랙포인트를 이용하여 포인터를 이동하거나 원하는 항목을 선택하십시오. 포인터를 움직이려면 트랙포인트 캡을 손가락 끝으로 원하는 진행 방향으로 미십시오. 스페이스바 아래에 있는 오른쪽 및 왼쪽 버튼은 마우스의 오른쪽 및 왼쪽 버튼과 동일한 기능을 가집니다.

- 6** 화면의 지시에 따라 운영 체제를 설정하십시오. 이 과정에는 수 분 정도의 시간이 소요됩니다. 과정이 진행되는 동안, 컴퓨터가 수 차례 재시작할 것입니다.

- 7** 더 자세한 정보를 보려면 Access IBM 버튼을 누르십시오.
-

ThinkVantage™ Design

UltraConnect™ 무선 안테나 최적의 위치에 내장되어 있어 뛰어난 성능과 수신 거리를 자랑합니다.

한 손으로 조작할 수 있는 원터치 방식의 래치

ThinkLight 키보드 조명 컴퓨터 키보드를 밝게 비춰 주므로 어둠 속에서도 작업이 가능합니다.

Fn +

볼륨 버튼과 음소거 버튼

무선 라디오 컨트롤

Fn +

Presentation Director 간편하게 프레젠테이션을 진행하거나 다중 모니터를 사용할 수 있습니다.

Fn +

EasyEject 컴퓨터의 도킹 해제와 주변 장치 제거를 간편하게 해줍니다.

Fn +

USB 전원 커넥터 별도의 전원 어댑터를 가지고 있지 않은 USB 광 드라이브를 사용할 때 사용하십시오.

인터넷 검색기 웹 브라우저의 앞으로/뒤로 버튼과 동일한 기능을 수행합니다.

Full Screen Magnifier 전체 화면을 확대합니다.

Fn +

Fn 키 파란색 아이콘이 인쇄된 키와 함께 사용하면 ThinkPad 컴퓨터의 특수 기능을 수행할 수 있습니다.

트랙포인트 가운데 버튼 화면 상의 문서를 스크롤하거나 화면의 일부 영역을 확대하는데 사용됩니다.

P/N: 27R0699