

X41 Tablet Setup Poster

P/N 39T9288

11/15/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad



הוראות התקנה ראשונית

לקבלת מידע מפורט יותר, לחצו על לחצן Access IBM.

- 1 פתחו את האריזה:**

מחשב ThinkPad(R)
 מארז סוללות (4 סוללות)
 מארז סוללות (8 סוללות)
 מתאם AC
 כבל חשמל
 כבל מודם
 2 כיפות TrackPoint(R)
 עט לוח דיגיטלי
 מדריכים

* ראו את הצד האחורי לקבלת מידע אודות פריטים לא רשומים, חסרים או פגומים, ואודות תקליטור התאוששות.

שימו לב: אנא קראו ראשית את הודעות הבטיחות במדריך השירותים ופתרון הבעיות לפני השימוש במחשב זה.
- 2 התקינו את מארז הסוללות:**

הסוללה מוכנה לשימוש.
הערה: חלק מהדגמים כוללים סוללה בצורה שונה.
- 3 חברו את המחשב לחשמל:**
- 4 הפעילו את המחשב:**
- 5 הצביעו ולחצו בעזרת מערכת הניווט TrackPoint(R):**

לחצו על כיפת TrackPoint בכיוון שבו ברצונכם להזיז את המצביע. הלחצנים שמתחת למקש הרווח מתפקדים כלחצני עכבר.
- 6 הגדירו את מערכת ההפעלה בהתאם להוראות שעל המסך:**

תהליך זה אורך מספר דקות, והמחשב שלכם עשוי לאתחל את עצמו מספר פעמים.
- 7 לקבלת מידע מפורט יותר, לחצו על לחצן Access IBM:**
- 8 החלפה למצב לוח:**

החליקו את הברית לשחרור ופתחו את הצג.

סובבו את הצג 180 מעלות בכיוון השעון.
 סגרו את הצג ולחצו על הברית כלפי מטה.

ThinkVantageDesign

מחבר USB בעל חשמל
עבור כוננים אופטיים בעלי חיבור USB ללא מתאם חשמל נפרד.

אנטנה אלחוטית UltraConnect (TM)
מיקום אופטימלי מבטיח טווח וביצועים מעולים

אנטנה Bluetooth

ברית

לחצן הפעלה

נעילת לחצן הפעלה

Ctrl + Alt + Del

סיבוב מסך
לסיבוב כיוון המסך

תפריט קיצורי דרך של מצב לוח
להפעלת תוכנית השירות Table Shortcut Menu

קורא טביעות אצבע
מחליף סיסמאות כניסה עבור גישת משתמשים פשוטה ובטוחה. דגמים מסוימים בלבד.

מנהל המצגות

בקרת בהירות

בקרת רדיו אלחוטי

לחצני עוצמת קול והשתקה

ניהול ערכות חשמל

מקשי ניווט באינטרנט

הגדלת מסך מלא
להגדלת המסך כולו

לחצן אמצעי של TrackPoint
לגלילת מסמכים או להגדלת אזור במסך

מחזיק לעט הלוח הדיגיטלי
מקום לאחסון עט הלוח הדיגיטלי כאשר אינו בשימוש

מקש Fn
השתמשו בשילוב עם מקשים בעלי איקונים כחולים כדי לגשת לתכונות מיוחדות של ThinkPad

שחרור ברית ביד אחת

EasyEject
השתמשו בלחצן זה לביטול עגינה ולהסרת התקנים מחוברים

מקשי מצביע למעלה/למטה

מנהל המצגות
Fn + F7

בקרת בהירות
Fn + End / Home

בקרת רדיו אלחוטי
Fn + F5

לחצני עוצמת קול והשתקה
Mute, Volume Up, Volume Down

ניהול ערכות חשמל
Fn + F3

מקשי ניווט באינטרנט
Home, Back, Forward

הגדלת מסך מלא
Fn + Esc

לחצן אמצעי של TrackPoint
TrackPoint

P/N: 39T9288