

X60 Series Setup poster  
 P/N 39T9488  
 02.12.2005

Veličina : 11x13 inča  
 Boja : 2-bojni posao = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)  
 ■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)  
 Font : IBM Fontovi i Helvetica Neue Family  
 Materijal : 100 gsm gloss art paper (Upotreba 100% recikliranog papira samo u Japanu. )  
 Plava linija pokazuje mrtvi rez. NE ISPISUJTE.  
 Molimo promijenite Br. crtičnog koda.  
 Molimo promijenite ime zemlje ako poster nije tiskan u Kini.

ThinkPad®



Otpakirajte

- ThinkPad® računalo
- Baterija
- Naponska žica
- AC adaptor



- 2 TrackPoint® kapice
- Priručnici
  - Upute za postav (ovaj list)
  - Vodič za servis i rješavanje problema
  - Vodič za sigurnost i jamstvo
  - Ostali dodaci i letci

Pogledajte otraga radi napomena o nepopisanim, nedostajućim ili oštećenim stavkama i o CD-u za obnavljanje.

Upute za početni postav

Pročitajte napomene o sigurnosti i važne savjete u priručnicima prije upotrebe vašeg računala.

- 1** Instalirajte baterijski uložak:  
Vaša baterija je spremna za upotrebu.
- 2** Spojite na struju:
- 3** Uključite napajanje:
- 4** Pokažite i kliknite s TrackPoint® navigacijskim sistemom:  
Pritisnite TrackPoint kapicu u smjeru u kojem želite pomaknuti pointer. Lijevi i desni gumb ispod razmaknice funkcioniraju kao gumbi na mišu.
- 5** Konfigurirajte Operativni sistem slijedeći upute s ekrana:  
Ovaj proces traje nekoliko minuta i vaše računalo će se nekoliko puta ponovno pokrenuti.
- 6** Za detaljnije informacije pritisnite ThinkVantage tipku

ThinkVantage™ Design

- 1** UltraConnect™ bežična LAN antena
- 2** ThinkLight® svjetlo tipkovnice
- 3** Jednoručni zasun
- 4** Bežična WAN antena\*  
\*Samo određeni modeli.
- 5** Tipke za glasnoću i stišavanje
- 6** Prekidač za uključivanje
- 7** ThinkVantage tipka
- 8** Web pretražitelj natrag i naprijed
- 9** Čitač otiska prsta\*  
\*Samo određeni modeli.
- 10** Centralni TrackPoint gumb
- 11** Bežični radio prekidač
- 12** Fn tipka  
Upotrijebite u kombinaciji s drugim tipkama za pristup specijalnim ThinkPad funkcijama

F2	Zaključavanje vašeg računala	F12	Ulaz u zamrznutost
F3	Upravljanje baterijom & napajanjem	PaUp	ThinkLight on/off
Fn + F4	Ulaz u stanje pripravnosti	Fn +	Multimedijske kontrole
Fn + F5	Upravljanje mrežnim vezama	Home	Promjena sjajnosti prikaza
Fn + F7	Promjena postavki prikaza	End	Promjena sjajnosti prikaza
Fn + F8	Promjena postavki ulaznih uređaja	Zoom	Povećanje sadržaja ekrana
Fn + F9	Upravljanje eksternim uređajima		