

-*- Faire un 'Reset'

Maintenir U/V en allumant jusqu'au Bip de confirmation .

-*- 1750Hz

Maintenir PTT + VOL/MONI

-*- Pour scanner

Appuyer F/ALERT puis MENU/LOCK

-*- Allumer / Éteindre

Maintenir ON/OFF 2 sec.

-*- Régler le volume

Déverrouiller le DIAL en tirant dessus ,
Appuyer sur VOL/MONI puis régler le volume avec DIAL
Valider avec VOL ou PTT

-*- Régler le CTCSS / DCS

Appuyer MENU/LOCK ,
Pour la réception : Tourner DIAL jusqu'au menu RXCODE (1)
Pour l'émission : Tourner DIAL jusqu'au menu TXCODE (2)
Appuyer U/V
Tourner DIAL pour choisir la tonalité
Appuyer MENU/LOCK pour choisir Normal ou Reverse pour les DCS
Appuyer U/V pour revenir dans le menu ou PTT pour en sortir .

-*- Régler le Squelch

Appuyer MENU/LOCK ,
Tourner DIAL jusqu'au menu SQL (3)
Appuyer U/V
Tourner DIAL pour choisir le niveau de squelch (0-9)
Appuyer U/V pour revenir dans le menu ou PTT pour en sortir .

-*- Régler l'éclairage

Appuyer MENU/LOCK ,
Choisir le menu LIGHT (4)
Appuyer U/V
Sélectionner ON , OFF ou KEY
Appuyer U/V pour revenir dans le menu ou PTT pour en sortir .
KEY : s'allume quand une touche est utilisée
ON : s'allume en permanence
OFF : toujours éteint

-*- Activer / Désactivé BIP touches

Appuyer MENU/LOCK ,
Sélectionner menu BEEP (5)
Appuyer U/V
Choisir ON , OFF avec DIAL
Appuyer U/V pour revenir dans le menu ou PTT pour en sortir .

-*- Régler le VOX

Appuyer MENU/LOCK
Choisir menu VOX (6)
Appuyer U/V
Choisir le niveau avec DIAL (off , 1-9)
Appuyer U/V pour revenir dans le menu ou PTT pour en sortir .
Plus le chiffre est grand plus le VOX est sensible

-*- Régler Puissance

Appuyer MENU/LOCK
Choisir menu POWER (7)
Appuyer U/V
Sélectionner LOW/HIGH (Basse/Haute)
Appuyer U/V pour revenir dans le menu ou PTT pour en sortir .

-*- Double Veille

En VFO veille sur une fréquence UHF pendant que vous êtes en VHF
ou l'inverse .
Appuyer MENU/LOCK
Choisir menu DW (8)
Appuyer U/V
Choisir ON ou OFF
Appuyer U/V pour revenir dans le menu ou PTT pour en sortir .

-*- Régler le Pas

Appuyer MENU/LOCK
Choisir menu STEP (9)
Appuyer U/V
Sélectionner le pas désiré
Appuyer U/V pour revenir dans le menu ou PTT pour en sortir .

-*- Régler l' 'OFFSET'

Appuyer MENU/LOCK
Choisir le menu OFFSET (10)
Appuyer U/V
Choisir l'offset désiré
Appuyer U/V pour revenir dans le menu ou PTT pour en sortir .

-*- Régler le ' SHIFT '

Appuyer MENU/LOCK
Choisir menu SHIFT (11)
Appuyer U/V
Sélectionner le sens + ou – ou OFF
Appuyer U/V pour revenir dans le menu ou PTT pour en sortir .

-*- WIDE/NARROW

Appuyer MENU/LOCK
Choisir menu W/N (13)
Appuyer U/V
Choisir Wide ou Narrow
Appuyer U/V pour revenir dans le menu ou PTT pour en sortir .
En cas de problème de réception , passer en WIDE.

-*- Économiseur de batterie

Appuyer MENU/LOCK
Choisir menu SAV (14)
Appuyer U/V
Sélectionner ON ou OFF
Appuyer U/V pour revenir dans le menu ou PTT pour en sortir .

-*- Anti Bavard

Appuyer MENU/LOCK
Choisir menu TOT (15)
Appuyer U/V
Choisir le temps désiré (OFF , 30sec-180sec)
Appuyer U/V pour revenir dans le menu ou PTT pour en sortir .

-*- Type de scan

Appuyer MENU/LOCK
Choisir SCANM (16)
Appuyer U/V
Sélectionner TO ou CO
Appuyer U/V pour revenir dans le menu ou PTT pour en sortir .
TO : Le scan reprend après quelques secondes
CO : Le scan reprend a la disparition de la porteuse .

-*- BCLO

Autorise ou non l'émission quand un signal est reçu
Appuyer MENU/LOCK
Choisir menu BCLO (18)
Appuyer U/V
Choisir ON ou OFF
Appuyer U/V pour revenir dans le menu ou PTT pour en sortir .

-*- Mémoriser une fréquence

En VFO choisir la fréquence désirée , l'utilisation du Shift , le Ctcss .. etc .

Appuyer F/ALERT puis U/V

Le numéro de mémoire (01-99) clignote

Choisir le N° de mémoire avec DIAL

Appuyer U/V

-*- Fonction Radio FM

Maintenir L/R 2sec. Pour basculer entre VFO et Radio

Le mode Radio possède ses propres mémoires , Pour y accéder et mémoriser , procéder comme en mode VFO.

-*- Monitoring

Désactive le squelch pour pouvoir entendre les signaux faible.

Maintenir VOL/MONI

-*- Verrouillage des touches

Maintenir MENU/LOCK

-*- Basculer entre VFO et Mémoires

Maintenir U/V

-*-Allumer la lampe

Appuyer L/R pour allumer , appuyer de nouveau pour éteindre .

-*- Changement de fréquence au pas de 1MHz

Appuyer F/ALERT puis tourner DIAL

Valable en VFO et pour sélectionner la valeur de l'Offset