

X32 series Setup Poster

P/N 39T5776

06/09/2005

Size : 11x13 inches

Color : 1 color job = Black (PMS Process Black C)
(#Gray=45% Black, 20% Black)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)


Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

Optionele ThinkPad X3 Ultrabase Dock

Deze optie is beschikbaar ter uitbreiding van de functionaliteit van de ThinkPad X32. Voor meer informatie drukt u op de blauwe knop Access IBM en typt u "X3 Ultrabase" in het zoekveld van Access IBM.




Optioneel geheugen installeren

U kunt de hoeveelheid geheugen in uw computer vergroten.


N.B.: Gebruik alleen geheugentypen die door de computer worden ondersteund. Als u het optionele geheugen onjuist installeert of als u geheugen installeert dat niet wordt ondersteund, klikt u er een waarschuwingssignaal als u de computer start.

1 De optionele SO-DIMM installeren:

- 1 Raak een gearaad metaal object aan om de statische lading van uw lichaam, die de SO-DIMM zou kunnen beschadigen, te verminderen. Raak de contactranden van de SO-DIMM niet aan.
- 2 Zet de computer uit.
- 3 Ontkoppel de ac-adapter en alle kabels van de computer.
- 4 Klap het beeldscherm van de computer dicht en keer de computer om.
- 5 Verwijder de batterij.
- 6 Draai de schroeven naast de DIMM-picoprogrammen op het kapje van de uitbreidingsleuf los en verwijder het kapje.



- 7 Als er al een SO-DIMM is geïnstalleerd, verwijdert u deze (zie afbeelding). Bewaar deze module.
- 8 Houd de uitsparing op de contactrand van de SO-DIMM boven het noke in de aansluiting. Druk de SO-DIMM in een hoek van 20 graden stevig in de aansluiting **1** en kantel de module omlaag totdat deze vastklikt **2**.



- 9 Breng het kapje weer aan. **Attentie:** Gebruik de computer niet wanneer het kapje niet op zijn plaats zit.
- 10 Breng de batterij weer aan en sluit de AC-adapter en de kabels aan.

2 Controleer of de optionele SO-DIMM correct is geïnstalleerd:

- 1 Zet de computer aan.
- 2 Druk tijdens het opstarten op de knop Access IBM zodra u hierom wordt gevraagd.
- 3 Open het programma IBM BIOS Setup door te klikken op "Access BIOS" onder de categorie "Configure" of door te dubbelklikken op "Start setup utility".
- 4 Controleer of bij "Installed memory" de totale hoeveelheid geïnstalleerd geheugen is vermeld. Als de computer bijvoorbeeld 256 MB standaardgeheugen had en u installeert een extra SO-DIMM van 512 MB moet de hoeveelheid die vermeld is bij "Installed memory" 768 MB zijn.

ThinkVantage™ Technologies

Voor informatie over ThinkVantage Technologies drukt u op de blauwe knop Access IBM op het toetsenbord.



Beveiliging

Sommige ThinkPad-computers zijn voorzien van een ingebouwde beveiligings-chip. Voor informatie over het downloaden van de software en het inschakelen van de chip typt u "security chip" in het zoekveld van Access IBM.

Access Connections

Sommige ThinkPad-computers zijn voorzien van een draadloze LAN-adapter. Voor meer informatie over het configureren van draadloos LAN en andere communicatieadapters, inclusief kabelverbindingen, typt u "Access Connections" in het zoekveld van Access IBM.

Migratie

U kunt gegevens van uw oude computer overbrengen naar deze ThinkPad. Typ "migratie" in het zoekveld van Access IBM voor informatie over het downloaden van software voor gegevensmigratie.

Hulp en ondersteuning van IBM

Voor informatie over hulp en ondersteuning door IBM kiest u de categorie Hulp & Ondersteuning in Access IBM.

* Aanvullende opmerkingen bij het uitpakken:

- 1) Sommige modellen bevatten mogelijk items die niet worden vermeld.
- 2) Als een item ontbreekt of beschadigd is, neemt u contact op met het verkooppunt.
- 3) De computer is uitgerust met Disk-to-Disk Recovery. Alles wat u nodig hebt om de vooral geïnstalleerde bestanden en programma's te herstellen, staat op de vaste schijf. Daarom hebt u geen Herstel-CD nodig. Raadpleeg voor meer informatie "Vooraft geïnstalleerde software herstellen" in de publicatie Service en probleemoplossing.

Uw naam: _____
Bedrijfsnaam: _____
Modelnummer: _____
Serienummer: _____
Service van bedrijf of wederverkoper: _____
IBM-website voor service: _____
IBM-servicenummer: _____

Printed in China

For Barcode Position Only

© Copyright Lenovo 2005.
Druk op Copyright Access IBM voor meer informatie.
IBM is een handelsmerk van Lenovo.
IBM Corp.