




Lenovo 3000



Despachetați

- Calculator Lenovo 3000
- Acumulator
- Cordon de alimentare
- Adaptor c.a.



- Manuale



- Instrucțiuni de configurare (această pagină)
- Ghid pentru măsuri de siguranță și garanție
- Ghid de service și depanare
- Alte broșuri și fluturași

Vedeți pe spate pentru note despre componente nelistate, lipsă sau deteriorate și despre CD-ul de recuperare.

Instrucțiuni de setare inițială



Înainte de a folosi calculatorul, citiți anunțurile privind măsurile de siguranță și sugestiile importante din manuale.

- 1** Instalați acumulatorul:
Bateria este pregătită de folosire.
- 2** Conectați-l la priză:
- 3** Porniți calculatorul:
- 4** Indicați și faceți clic cu touch-pad-ul:
Mutați degetul pe touch-pad în direcția în care doriți să se deplaseze indicatorul. Butoanele din stânga și din dreapta, de sub bara de spațiu sau touch-pad, funcționează la fel ca și butoanele din stânga și din dreapta ale mouse-ului.
- 5** Configurați sistemul de operare urmând instrucțiunile de pe ecran:
Acest proces ia câteva minute și calculatorul poate să repornească de mai multe ori.
- 6** Pentru informații mai detaliate, apăsați butonul Lenovo Care™

- 1** Camera integrată*
*Numai la anumite modele.
- 2** Antene LAN Wireless
- 3** Zăvor pentru o singură mână
- 4** Butoanele Volum și Mut
- 5** Butonul de alimentare
- 6** Butonul Lenovo Care
- 7** Comutator radio comunicație fără fir
- 8** Cititor amprentă digitală*
*Numai la anumite modele.
- 9** Tasta Fn

Se folosește în combinație cu alte taste pentru a accesa caracteristici speciale

	Mut			Modificare luminozitate ecran
	Micșorare volum			Intrare în hibernare
	Mărire volum			Elemente de control multimedia
	Intrare în stare de veghe			
	Gestionare conexiuni rețea			
	Alegere schemă de afișare			