

**R60 Series Setup Poster**  
**P/N 41W3024**  
 2/10/2006

Size : 11x14 inches  
 Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)  
 ■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)  
 Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family  
 Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)  
 Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.  
 Please change the barcode No.  
 Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad®



**Uitpakken**

- ThinkPad(R) computer
- Batterij
- Netsnoer
- AC-adapter
- 2 TrackPoint-dopjes
- Boeken
  - Installatie-instructies (dit blad)
  - Veiligheid en garantie
  - Service en probleemoplossing
  - Overige bijlagen

Op de achterzijde vindt u informatie over niet genoemde, ontbrekende of beschadigde onderdelen en de herstel-CD.


**Installatie-instructies**



Lees, voordat u de computer gaat gebruiken, eerst de veiligheidsrichtlijnen en belangrijke tips in de handleidingen.

- 1 Installeer de batterij:**  
De batterij is klaar voor gebruik.
- 2 Sluit de AC-adapter aan:**
- 3 Zet de computer aan:**
- 4 Aanwijzen en klikken met het UltraNav Multi-pointing navigatiesysteem:**  
Druk op het dopje van de TrackPoint of beweeg uw vinger over de touchpad in de richting waarin u de aanwijzer wilt bewegen. De knoppen links en rechts onder de spatiebalk werken op dezelfde manier als de knoppen van een muis. Sommige modellen hebben alleen een TrackPoint.
- 5 Configureer het besturingssysteem met de instructies op het scherm:**  
Dit proces kan een aantal minuten in beslag nemen en mogelijk wordt de computer een aantal keren opnieuw gestart.
- 6 Voor meer informatie drukt u op de ThinkVantage-knop:**

**ThinkVantageDesign**



- 12 Fn-toets**  
 Wordt samen met andere toetsen gebruikt voor toegang tot speciale ThinkPad-functies
- |    |                                  |                   |                      |
|----|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| F2 | Computer vergrendelen            | F12               | Naar Slaapstand gaan |
| F3 | Batterij en voeding beheren      | PgUp              | ThinkLight aan/uit   |
| F4 | Naar Standby gaan                | Fn + [Media keys] | Multimedia-toetsen   |
| F5 | Netwerkverbindingen beheren      | Home              | Helderheid instellen |
| F7 | Beeldscherminstellingen wijzigen | End               | Scherf vergroten     |
| F8 | Invoerapparaten beheren          |                   |                      |
| F9 | Externe apparatuur beheren       |                   |                      |