

ThinkPad®



## Разопаковане

- ThinkPad® компютър
- Батериен модул
- Захранващ кабел
- Адаптер за променлив ток
- 2 TrackPoint® капачета
- Ръководства
  - Инструкции за настройката (този лист)
  - Ръководство за безопасност и гаранция
  - Ръководство за обслужване и отстраняване на проблеми
  - Други приложения или листовки

Вижте гърба за бележки относно неизброени, липсващи или повредени артикули, и компакт-диск за възстановяване.

## Начални инструкции за настройка



Прочетете забележките за безопасност и важните съвети в приложените ръководства, преди да използвате своя компютър.

- 1** Инсталиране на батериен модул:  
Батерията ви е готова за ползване.
- 2** Свържете с кабела:
- 3** Включете захранването:
- 4** Посочете и щракнете с UltraNav® Multi-pointing Navigation System:  
Натиснете TrackPoint капачката, или преместете пръст по чувствителната повърхност в посоката, в която желаете да преместите показалеца. Левият и десният бутони под интервала и чувствителната повърхност работят като бутони на мишка. Някои модели може да имат само TrackPoint.
- 5** Конфигуриране на операционната система чрез следване на инструкциите на екрана:  
Този процес отнема няколко минути, и компютърът ви може да се рестартира няколко пъти.
- 6** За по-подробна информация, натиснете бутона ThinkVantage®:

## ThinkVantage® Design

- 1** UltraConnect™ безжични LAN антени (главна и спомагателна)
- 1a** UltraConnect безжична LAN антена (трета)\*  
\*Само на определени модели.
- 2** ThinkLight® осветление на клавиатура
- 3** Едноръчно лостче
- 4** Интегрирана камера\*  
\*Само на определени модели.
- 5** Безжична WAN антена\*  
\*Само на определени модели.
- 6** Бутони за сила на звука и заглушаване
- 7** Бутон на захранване
- 8** ThinkVantage бутон
- 9** Напред и назад за Web браузър
- 10** Четец на пръстови отпечатъци\*  
\*Само на определени модели.
- 11** TrackPoint централен бутон
- 12** Превключвател за безжично радио
- 13** Fn клавиш

- |    |   |      |                                   |
|----|---|------|-----------------------------------|
| F2 | Заклучва компютъра ви                       | F12  | Влизане в хибернация              |
| F3 | Управление на батерия и захранване          | PgUp | ThinkLight вкл/изкл               |
| F4 | Влизане в готовност                         | ↑    | Мултимедийни органи за управление |
| F5 | Управление на безжични свързвания           | ← →  |                                   |
| F7 | Промяна на настройки на дисплей             | Home | Променя яркостта на дисплея       |
| F8 | Промяна на настройките на входни устройства | End  | Увеличава съдържанието на екрана  |
| F9 | Управление на външни устройства             |      |                                   |

