




ThinkPad®



## Obsah balenia

- Počítač ThinkPad® □ Batéria □ Napájací kábel □ Napájací zdroj



- 2 čiapočky pre TrackPoint® □ Príručky



- Nastavovacie pokyny (tento leták)
- Príručka o bezpečnosti a zárukách
- Príručka o servise a odstraňovaní problémov
- Ostatné prílohy alebo letáky


Na druhej strane sa nachádzajú poznámky o chýbajúcich, poškodených alebo neprítomných položkách a CD obnovy.

## Úvodné nastavenie





Skôr ako začnete počítač používať, prečítajte si bezpečnostné upozornenia a dôležité tipy, ktoré sú súčasťou priložených

- 1** Inštalácia batérie:  
Batéria je pripravená na používanie.



- 2** Pripojenie napájania:



- 3** Zapnutie počítača:



- 4** Na nastavenie kurzora a kliknutie môžete použiť UltraNav® Multi-pointing Navigation System: Zatláčte čiapočku ovládača TrackPoint alebo sa končekom prsta posuňte na dotykovej podložke v smere, ktorým sa má posunúť ukazovateľ. Ľavé a pravé tlačidlo pod medzerníkom a dotyková podložka fungujú ako tlačidlá myši. Niektoré modely môžu mať len ovládač TrackPoint.

- 5** Konfigurácia operačného systému podľa pokynov na obrazovke:  
Tento proces zaberie niekoľko minút a váš počítač sa môže niekoľkokrát reštartovať.

- 6** Podrobnejšie informácie získate stlačením tlačidla ThinkVantage®:

ThinkVantage



## ThinkVantage® Design

- 1 Antény UltraConnect™ wireless LAN (hlavná a pomocná)
- 1a Anténa UltraConnect wireless LAN (tretia)\*  
\*Iba na určitých modeloch.
- 2 Osvetlenie klávesnice ThinkLight®
- 3 Západka
- 4 Integrovaná kamera\*  
\*Iba na určitých modeloch.
- 5 WAN anténa bezdrôtového pripojenia k sieti\*  
\*Iba na určitých modeloch.
- 6 Tlačidlá ovládania hlasitosti a stlmenia zvuku
- 7 Vypínač
- 8 Tlačidlo ThinkVantage
- 9 Tlačidlá webového prehliadača Dopredu a Späť
- 10 Snímač odtlačkov prstov\*  
\*Iba na určitých modeloch.
- 11 Stredné tlačidlo TrackPoint
- 12 Prepínač bezdrôtovej komunikácie
- 13 Kláves Fn  
Použite ho len v kombinácii s ďalšími klávesmi na sprístupnenie špeciálnych funkcií počítača ThinkPad

	Uzamknutie počítača		Prepnutie do režimu hibernácie
	Riadenie batérie a napájania		Zapnutie/vypnutie osvetlenia ThinkLight
	Prepnutie do pohotovostného režimu		Ovládacie prvky multimédií
+	Riadenie bezdrôtového pripojenia		Zmena jasů obrazovky
+	Zmena nastavení obrazovky		Zmena jasů obrazovky
+	Zmena nastavení vstupného zariadenia		Zväčšenie obsahu obrazovky
+	Riadenie externých zariadení		

