


X61 Tablet models Setup Poster
P/N 42X3487
 04/09/2007

Size : 11x14 inches
 Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
 ■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)
 Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
 Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
 Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
 Please change the barcode No.
 Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad



Rozpakuj:




Instrukcje konfigurowania

Przed rozpoczęciem używania komputera należy przeczytać uwagi dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zamieszczone w załączonych podręcznikach.

- Zainstaluj akumulator:**
Akumulator jest gotowy do użycia.
- Podłącz komputer do zasilania:**
- Włącz zasilanie:**
- Wskazuj i klikaj elementy, korzystając z systemu nawigacji TrackPoint:**
Naciśnij kapturek urządzenia TrackPoint w kierunku, w którym chcesz przesunąć wskaźnik. Lewy i prawy przycisk poniżej klawisza spacji działają jak przyciski myszy.
- Skonfiguruj system operacyjny zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie:**
- Aby uzyskać szczegółowe informacje, naciśnij przycisk ThinkVantage®**
- Przekształcanie w tablet**
Zwolnij zatrzask i otwórz wyświetlacz. Obróć wyświetlacz o 180 stopni, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zamknij wyświetlacz i wciśnij zatrzask.

ThinkVantageDesign

- Bezprzewodowe anteny LAN UltraConnect™ (główna i dodatkowa)**
- Bezprzewodowa antena LAN UltraConnect (trzecia)***
* Tylko wybrane modele.
- Antena bezprzewodowej sieci WAN* UltraConnect**
* Tylko wybrane modele.
- Zatrzask**
- Przyciski tabletu**
- Przyciski głośności i wyciszenia**
- Przycisk zasilania**
- Przycisk ThinkVantage**
- Przyciski wstecz i dalej przeglądarki WWW**
- Czytnik odcisku palca***
* Tylko wybrane modele.
- Przycisk centralny urządzenia TrackPoint**
- Przełącznik komunikacji bezprzewodowej**
- Pojedynczy zatrzask**
- Rysik do tabletu**
- Klawisz Fn**
W kombinacji z innymi klawiszami umożliwia dostęp do funkcji specjalnych komputera ThinkPad.



- | | | | |
|---------|--|------|---------------------------------------|
| F2 | Blokada komputera | F9 | Zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi |
| F3 | Zarządzanie akumulatorami i zasilaniem | F12 | Tryb hibernacji |
| Fn + F4 | Tryb uśpienia (wstrzymania) | Fn + | Sterowanie multimediami |
| Fn + F5 | Zarządzanie połączeniami bezprzewodowymi | Home | Zmiana jasności ekranu |
| Fn + F7 | Zmiana ustawień ekranu | End | Zmiana jasności ekranu |
| Fn + F8 | Zmiana ustawień urządzenia wejściowego | | Powiększenie zawartości ekranu |

X61 Tablet models Setup Poster

P/N 42X3487

04/09/2007

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkVantageTechnologies

Aby uzyskać więcej informacji o technologiach ThinkVantage i innych kwestiach, otwórz program ThinkVantage Productivity Center, naciskając przycisk ThinkVantage button.



Productivity Center

Program Productivity Center daje dostęp do szerokiej gamy informacji i narzędzi pomocnych w konfiguracji, serwisowaniu i ulepszaniu komputera ThinkPad.



Access Connections™

Program Access Connections umożliwia płynne przełączanie między środowiskiem przewodowym i bezprzewodowym, jednocześnie automatycznie zarządzając ustawieniami zabezpieczeń, drukarkami, stroną główną i innymi ustawieniami specyficznymi dla lokalizacji.



Client Security Solution (tylko wybrane modele)

To wyjątkowe połączenie sprzętu i oprogramowania pozwala chronić dane, w tym istotne informacje zapewniające bezpieczeństwo, takie jak hasła, klucze szyfrowania oraz referencje elektroniczne, zabezpieczając je jednocześnie przed dostępem bez uprawnień.



Rescue and Recovery™

Program Rescue and Recovery zawiera zestaw narzędzi do odtwarzania, pomocnych w diagnozowaniu, uzyskiwaniu pomocy i szybkim odtwarzaniu systemu po awarii, nawet jeśli nie można wystartować podstawowego podstawowego systemu operacyjnego ani skontaktować się z zespołem ds. wsparcia.



System Migration Assistant™

Program System Migration Assistant pomaga w rozpoczęciu pracy dzięki szybkiej i dokładnej migracji danych i ustawień na nowy komputer.



System Update

Program System Update pobiera nowe oprogramowanie Lenovo, sterowniki i aktualizacje systemu BIOS dostępne dla Twojego komputera ThinkPad.

ThinkVantage

Aby uzyskać więcej informacji, naciśnij przycisk ThinkVantage:

Używanie programu Access Help (podręcznik elektroniczny) i załączonych podręczników

Aby znaleźć szczegółowe informacje o komputerze ThinkPad, otwórz program Access Help lub zapoznaj się z Podręcznikiem na temat bezpieczeństwa i gwarancji lub Podręcznikiem obsługi i rozwiązywania problemów.




Access Help

Access Help to obszerny podręcznik elektroniczny, zawierający odpowiedzi na większość pytań o komputer, pomagający w konfigurowaniu zainstalowanych fabrycznie opcji i narzędzi oraz rozwiązywaniu problemów.

Aby otworzyć program Access Help, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk ThinkVantage. W sekcji Quick Links programu ThinkVantage Productivity Center kliknij opcję "Access on-system help".
- Z menu Start wybierz opcję Wszystkie programy, a następnie ThinkVantage. Kliknij opcję Access Help.



Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji:

- ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
- środowisko pracy i inne ważne uwagi
- informacje gwarancyjne



Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:

- inne źródła informacji
- ważne wskazówki dotyczące konserwacji komputera
- diagnostyka i rozwiązywanie problemów
- opcje odtwarzania
- informacje o pomocy i serwisie;
- informacje gwarancyjne

* Dodatkowe uwagi dotyczące rozpakowywania:

- 1) Niektóre modele mogą zawierać elementy, które nie są wymienione na tej liście.
- 2) Jeśli jakiegos elementu brakuje lub jest on uszkodzony, należy skontaktować się z punktem sprzedaży.
- 3) Wszystko, co jest potrzebne do odzyskania fabrycznie zainstalowanych plików i aplikacji, znajduje się na dysku twardym, dzięki czemu nie jest potrzebny dysk Recovery. Więcej informacji na ten temat zawiera podrozdział "Opcje odzyskiwania" w Podręczniku obsługi i rozwiązywania problemów.

© Copyright Lenovo 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Następujące nazwy są znakami towarowymi Lenovo w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach:

Lenovo
Access Connections
ThinkPad
TrackPoint
ThinkVantage
UltraConnect
Rescue and Recovery
System Migration Assistant

Printed in China

For Barcode Position Only