

|      |   |             |    |
|------|---|-------------|----|
| 7.5. | Sposób ponownego montażu przyrządu            | str.        | 29 |
| 8.   | Transport                                     | "           | 29 |
| 9.   | Przechowywanie                                | "           | 30 |
| 4    | Wykaz załączników                             |             |    |
| 4    | Wykaz elementów                               |             |    |
| 6    | Wyposażenie                                   |             |    |
| 8    | Schemat ideowy / Miernik zniekształceń nieel. | SA-6866-335 |    |
| 10   | Schemat połączeń międzypanelowych             | A-5866-373  |    |
| 10   | Schemat montażowy zasilacza                   | B-5866-371  |    |

4  
4  
6  
8  
10  
10  
11  
12  
15  
15  
16  
19