

KENWOOD

MODE D'EMPLOI

TRANSMISSIONS SPÉCIALISÉES

144/440 MHz FM DOUBLE BANDE

TM-D700A

144/430 MHz FM DOUBLE BANDE

TM-D700A

144/430 MHz FM DOUBLE BANDE

TM-D700E

Downloaded by
RadioAmateur.EU



KENWOOD CORPORATION

© B62-1273-20 (K,E,M)
09 08 07 06 05 04 03 02 01

CHAPITRE 1 TRANSMISSION PAR PAQUETS

CONNEXION À UN ORDINATEUR PERSONNEL	2
FONCTIONNEMENT DES CTN	3
ÉTAPES PRÉPARATOIRES	4
CHOIX D'UNE BANDE DE DONNÉES	5
DÉTECTION DE PORTEUSE DE DONNÉES	5

CHAPITRE 2 SURVEILLANCE DE RÉSEAUX DE RENSEIGNEMENTS DX

CHAPITRE 3 PACSATs

CHAPITRE 4 SYSTÈME DE SUIVI AUTOMATIQUE DES PAQUETS (POSITION)_{MD}

CHEMIN POUR PAQUETS ET RÉPÉTEUR NUMÉRIQUE	9
CONNEXION À UN RÉCEPTEUR GPS	10
SÉQUENCE D'OPÉRATIONS	11
RÉGLAGE DE L'HORLOGE INTERNE	12
Réglage de l'heure	12
Réglage de la date	12
Réglage du décalage TUC	13
SÉLECTION DE LA BANDE DE DONNÉES	13
SÉLECTION DU DÉBIT DE TRANSFERT DES PAQUETS	13
RÉCEPTION DE DONNÉES APRS	14
ACCÈS AUX DONNÉES APRS REÇUES	15
PROGRAMMATION D'UN INDICATIF D'APPEL	17
CHOIX DE VOTRE ICÔNE DE STATION	18
PROGRAMMATION DES DONNÉES DE POSITION	19
CHOIX D'UN COMMENTAIRE DE POSITION	20
ENTRÉE DU TEXTE ÉTAT	21
PROGRAMMATION D'UN CODE DE GROUPE	22
PROGRAMMATION D'UN CHEMIN POUR PAQUETS	23
CHOIX DE LA MÉTHODE DE TRANSMISSION DES PAQUETS	25
CHOIX D'UN INTERVALLE DE TRANSMISSION DES PAQUETS	25
CHOIX DE LA FRÉQUENCE DE TRANSMISSION DU TEXTE ÉTAT	25
RESTRICTION DE RÉCEPTION DE DONNÉES APRS	26
PROGRAMMATION DE L'AMBIGUÏTÉ DE POSITION	26
AFFICHAGE DES PAQUETS	26
CONFIGURATION COMME UN RÉPÉTEUR NUMÉRIQUE	27

CHAPITRE 5 MESSAGE APRS_{MD}

SÉQUENCE D'OPÉRATIONS	28
RÉCEPTION D'UN MESSAGE	29
ENTRÉE D'UN MESSAGE	30
ACCÈS AUX MESSAGES APRS REÇUS	31
TRANSMISSION D'UN MESSAGE	32
RÉPONSE AUTOMATIQUE	33
PROGRAMMATION D'UN CODE DE GROUPE	34

CHAPITRE 6 TÉLÉVISION À BALAYAGE LENT (SSTV) AVEC LE VC-H1

CONNEXION AU VC-H1	35
SAISIE D'UN INDICATIF D'APPEL, D'UN MESSAGE OU D'UN CODE RSV	36
CHOIX D'UNE COULEUR POUR UN INDICATIF D'APPEL, UN MESSAGE OU UN CODE RSV	37
SURIMPRESSION	37
CHANGEMENT DE MODE SSTV	38
COMMANDE DU VC-H1	38

CHAPITRE 7 DÉPANNAGE


ANNEXE

INDEX

1
2
3
4
5
6
7

ENTRÉE DIRECTE AU CLAVIER DU MICRO (MC-53DM SEULEMENT)

Le clavier du microphone MC-53DM vous permet d'entrer un indicatif d'appel, un message ou autres chaînes de caractères. Le type de caractères que vous pouvez entrer dépend de la nature de l'entrée. Chaque appui d'une touche Mic permet de passer au caractère suivant de la séquence, selon les tableaux suivants. Vous pouvez toujours utiliser Mic [A] pour [➡], Mic [B] pour [←], Mic [C] pour [DEL] (effacer) et Mic [D] pour [OK].



Pour un indicatif d'appel {pages 17/ 30}, un code de groupe {pages 22/ 34}, un chemin pour paquets {pages 23/ 27} ou une chaîne SSTV {page 36}:

1	Q	Z	1		7	P	R	S	7
2	A	B	C	2	8	T	U	V	8
3	D	E	F	3	9	W	X	Y	9
4	G	H	I	4	0	0			
5	J	K	L	5	#	-	, ¹	* ²	/ ³
6	M	N	O	6		! ³	? ³		

¹ Chemin pour paquets et codes de groupe pour message/ bulletin seulement

² Code de groupe pour message seulement


³ Chaîne SSTV seulement

Pour un nom de canal mémoire {page 19}, un texte état {page 21} ou un message {pages 30/ 33}:

1	q	z	1	Q	Z			6	m	n	o	6	M	N	O	
2	a	b	c	2	A	B	C	7	p	r	s	7	P	R	S	
3	d	e	f	3	D	E	F	8	t	u	v	8	T	U	V	
4	g	h	i	4	G	H	I	9	w	x	y	9	W	X	Y	
5	j	k	l	5	J	K	L	0	Espace	0						
#	?	!	'	.	,	-	/	&	#	%	()	<	>	;	:
	"	@														

Un paquet est un ensemble de données transmis comme un tout d'un ordinateur à un autre sur un réseau. Les paquets peuvent être transmis sur les ondes radio ou sur les lignes de transmission. Outre un émetteur-récepteur et un ordinateur, vous avez simplement besoin d'un contrôleur de terminal nodal (CTN). Une des tâches du CTN consiste à convertir les paquets de données en tonalités audio, et vice-versa. Cet émetteur-récepteur possède un CTN intégré.

Les babillards électroniques à fonctionnement par paquets (PBBS) font partie des diverses applications élaborées par les radioamateurs. Ces babillards électroniques sont mis sur pied et maintenus par des bénévoles qu'on appelle des opérateurs de système (SysOp). Vous pouvez accéder à un babillard électronique local pour envoyer des messages électroniques, télécharger des fichiers ou obtenir divers renseignements pratiques. Un réseau mondial, composé de milliers de babillards électroniques, permet de relayer le courrier électronique d'un endroit à un autre sur la planète.



Lorsque vous accédez pour la première fois à un babillard électronique local, vous devez habituellement vous inscrire à titre de nouvel utilisateur. Lorsque vous êtes inscrit, il devient votre babillard électronique d'attache. Le courrier électronique qui vous est adressé sera conservé dans un répertoire (boîte aux lettres) sur votre babillard électronique d'attache.

Pour envoyer du courrier électronique, vous devez préciser l'adresse d'un destinataire, en spécifiant son indicatif d'appel ainsi que l'indicatif d'appel de son babillard électronique d'attache (p. ex., KD6NUH@KJ6HC). Dans cet exemple, le message électronique est adressé à KD6NUH dont le babillard électronique d'attache est le KJ6HC. Si votre babillard électronique d'attache ne peut acheminer correctement votre courrier parce qu'il ne peut trouver KJ6HC dans son fichier d'adresses, il vous faut définir votre adresse avec plus de précision. Vous pouvez entrer "KD6NUH@KJ6HC.#ABC.CA" ou "KD6NUH@KJ6HC.#ABC.CA.USA", ou même "KD6NUH@KJ6HC.#ABC.CA.USA.NA" au besoin. Par exemple, l'adresse complète d'un destinataire demeurant aux É.-U. devrait inclure le code régional approprié (précédé du symbole #) et les abréviations pour l'état, le pays et le continent, comme dans l'exemple ci-dessus.

Pour plus de détails, consultez les ouvrages de référence disponibles dans les magasins d'équipement de radioamateur. Si vous demeurez aux É.-U., consultez l'ARRL Repeater Directory pour connaître les fréquences de transmission par paquets. Les pages Web qui traitent des transmissions par paquets pourraient aussi vous être utiles. À l'aide d'un moteur de recherche Internet, utilisez les mots-clés "Packet Radio" pour trouver les pages Web appropriées.


Remarque: S'il existe un club de radioamateur dans votre région, envisagez d'en devenir membre. Au contact de radioamateurs expérimentés, vous pourriez en une heure en apprendre davantage qu'en un mois de recherche personnelle. Accédez aux répéteurs locaux ou contactez votre organisme national de radioamateur (l'ARRL aux É.-U.) pour obtenir des renseignements sur les clubs locaux de radioamateur. Vous ne regretterez pas de l'avoir fait.

CONNEXION À UN ORDINATEUR PERSONNEL


1 Utilisez un câble rectiligne de type RS-232-C disponible dans le commerce pour connecter l'émetteur-récepteur à un ordinateur personnel. Cet émetteur-récepteur est muni d'un connecteur mâle DB-9 à l'avant de l'unité principale.

Remarque: Mettez l'émetteur-récepteur hors tension avant d'effectuer ces connexions.

N° de broche	Nom de broche (côté ordinateur)	Fonction (côté TM-D700)
1	DCD	—
2	RXD	Données TX
3	TXD	Données RX
4	DTR	Terminal prêt
5	GND	Terre de signalisation
6	DSR	Poste de données prêt
7	RTS	Validation RX
8	CTS	Validation TX
9	RI	—



Pour connecter un CTN externe à l'émetteur-récepteur, utilisez un câble PG-5A optionnel. Le connecteur de DONNÉES à l'avant de l'unité principale correspond à la mini-fiche DIN à 6 broches sur ce câble.



N° de broche	Nom de broche	Fonction
1	PKD	Entrée de données par paquet <ul style="list-style-type: none"> Données TX du CTN à l'émetteur-récepteur
2	DE	Terre pour PKD
3	PKS	En attente pour paquet <ul style="list-style-type: none"> Le CTN peut utiliser cette broche pour bloquer le microphone de l'émetteur-récepteur durant l'émission de signaux pour paquet.
4	PR9	Sortie de données détectée à 9600 bps (500 mVc.-à-c., 10kΩ) <ul style="list-style-type: none"> Sert aussi de broche partagée pour la sortie de données à 1200 bps et 9600 bps.
5	PR1	Sortie de données détectée à 1200 bps (500 mVc.-à-c., 10kΩ)
6	SQC	Sortie de commande du silencieux <ul style="list-style-type: none"> Bloque la transmission de données du CTN lorsque le silencieux de l'émetteur-récepteur est ouvert. Empêche l'interférence avec les transmissions vocales sur la même fréquence. Empêche aussi les tentatives répétées. Niveau de sortie <ul style="list-style-type: none"> Silencieux ouvert: +5 V (Élevé) Silencieux fermé: 0 V (Faible)

Remarques:

- ◆ Si le CTN externe utilise une broche commune pour l'entrée de données à 1200 bps et à 9600 bps, connectez cette broche à la broche PR9 du connecteur de DONNÉES. La mise en court-circuit des broches PR9 et PR1 causera un défaut de fonctionnement du CTN.
- ◆ Si une tension CC est appliquée à la broche PR1, le CTN externe ne fonctionnera peut-être pas. Si ce problème se présente, insérez un condensateur de 10 µF entre la broche PR1 et le CTN. Veillez à respecter la polarité du condensateur.

FONCTIONNEMENT DES CTN

Un CTN conforme au protocole AX.25 est incorporé à cet émetteur-récepteur. Ce protocole permet les transmissions entre différents CTN. Le CTN accepte les données de votre ordinateur personnel et les rassemble en paquets. Il convertit ensuite ces paquets en tonalités audio que l'émetteur-récepteur peut transmettre. Le CTN convertit aussi les tonalités audio de l'émetteur-récepteur en données pour l'ordinateur et vérifie si elles contiennent des erreurs.

Le CTN fonctionne principalement en mode de commande ou en mode dialogué. Il faut bien comprendre la différence entre les deux:

• Mode de commande

Lorsque vous choisissez le mode de transmission par paquets, le CTN passe en mode de commande. Le message-guide "cmd:" apparaît à l'écran de l'ordinateur. Vous pouvez entrer des commandes au clavier de l'ordinateur pour effectuer des réglages sur le CTN. Lorsque vous êtes en mode dialogué, appuyez sur **[Ctrl]+[C]** au clavier pour revenir au mode de commande.

• Mode dialogué

Le CTN passe à ce mode lorsque la liaison avec la station cible a été établie. Entrez la commande appropriée et un message, si nécessaire, au clavier de l'ordinateur, puis appuyez sur **[Entrée]** ou **[Retour]**. Ce que vous tapez est converti en paquets et transmis sur les ondes. Lorsque vous êtes en mode de commande, tapez CONVERSE au clavier pour rétablir le mode dialogué (vous pouvez aussi taper CONV ou K).

Pour la liste des commandes reconnues par le CTN intégré, reportez-vous à la section "LISTE DES COMMANDES DU CTN", page 41.

Les indicateurs suivants apparaissent à l'afficheur de l'émetteur-récepteur pour indiquer l'état courant du CTN:

Indicateur	État
TNC PKT	Le CTN est en mode de transmission par paquets.
STA	La mémoire tampon contient encore des paquets à transmettre.
CON	Le CTN est connecté avec la station cible.
MBOD	L'autre station est en train d'accéder à la boîte aux lettres du CTN ou d'établir une connexion.
MAIL	La boîte aux lettres du CTN contient du courrier qui vous est adressé.
1200	Débit de transfert à 1200 bps sélectionné
9600	Débit de transfert à 9600 bps sélectionné

1

Le CTN intégré possède une boîte aux lettres qui permet de recevoir du courrier directement des autres stations; cette boîte aux lettres peut contenir jusqu'à environ 110 kilo-octets (ko) de données. Vous pouvez lire le courrier dans la boîte aux lettres en envoyant une commande de votre ordinateur {page 47}.

Remarques:

- ◆ Les fonctions des CTN classiques ne sont pas toutes reconnues par le CTN intégré à cet émetteur-récepteur.
- ◆ Il est possible que le CTN intégré soit réinitialisé si un trouble de fonctionnement est détecté; toutefois, cela n'est pas un indice de défectuosité de l'émetteur-récepteur.
- ◆ Afin de distinguer entre vos différents noeuds ou stations, vous pouvez utiliser jusqu'à 15 identifications de station secondaire (SSID); par exemple, WD6BQD-1 à WD6BQD-15. Vous devez toujours insérer un tiret entre votre indicatif d'appel et le numéro SSID.
- ◆ La transmission par paquets, largement dépendante des conditions d'émission et de réception, nécessite une lecture maximale au S-mètre pour assurer une transmission fiable. À 9600 bps, les erreurs de transmission sont plus fréquentes si le S-mètre n'indique pas une intensité maximale.

ÉTAPES PRÉPARATOIRES

1

Les étapes suivantes devraient vous être utiles dans vos premières transmissions par paquets. Les étapes en gris représentent les opérations à effectuer sur votre ordinateur. Connectez d'abord l'émetteur-récepteur à l'ordinateur {page 2}.

Remarque: Vous ne devez pas changer le débit par défaut (9600 bps) établi à l'élément de menu 1-9-5 (COM PORT).

1 Installez un logiciel de terminal approprié sur l'ordinateur.

- De nombreux logiciels gratuits ou partagiciels sont offerts de sources diverses. Consultez votre documentation ou informez-vous auprès d'un habitué.

2 Lancez le logiciel de terminal et établissez les paramètres suivants à l'ordinateur:

- Débit de transfert (CTN <-> Ordinateur): 9600 bps
- Longueur de mot: 8 bits
- Bit d'arrêt: 1 bit
- Parité: Aucune
- Contrôle de débit: Matériel

3 Accédez à l'élément 1-6-1 du menu pour choisir la bande A ou B comme bande de données {page 5}.

4 Appuyez sur **[F] (1 s)**, **[TNC]**, puis à nouveau sur **[F] (1 s)**, **[TNC]** pour passer au mode de transmission par paquets.

- "TNC PKT" devrait apparaître.

5 Pour sélectionner un débit de transfert de 9600 bps entre votre station et la station cible, tapez HBAUD (ou HB) et appuyez sur **[Entrée]** ou **[Retour]**. Le débit par défaut est de 1200 bps.

- Vous devez sélectionner le même débit de transfert que la station cible.

6 Tapez MYCALL (ou MY), suivi de votre indicatif d'appel (9 caractères max.), puis appuyez sur **[Entrée]** ou sur **[Retour]** pour définir votre indicatif d'appel sur le CTN.

- Vous ne pouvez pas utiliser le réglage par défaut (NOCALL).

7 Syntonisez une fréquence appropriée.

- Au début, vous pouvez surveiller les paquets transmis entre les autres stations. À la réception d'un paquet, le texte défile à l'écran de l'ordinateur.

8 Pour établir la connexion avec votre station cible, tapez CONNECT (ou C), puis son indicatif d'appel, suivi de **[Entrée]** ou de **[Retour]**.

- Lorsque la liaison est établie, un message vous en informe à l'écran de l'ordinateur et "CON" apparaît à l'afficheur de l'émetteur-récepteur.
- Si les paquets en provenance d'autres stations gardent votre silencieux ouvert, réglez à l'avance le niveau du silencieux. Le CTN ne peut transmettre lorsque le silencieux est ouvert.

9 Envoyez les commandes appropriées et des messages (si nécessaire) à la station cible par le biais du CTN.

CHOIX D'UNE BANDE DE DONNÉES

Cet émetteur-récepteur permet de recevoir des paquets de données sur une bande (bande de données) tout en recevant un signal audio sur l'autre bande. Pour pouvoir utiliser le CTN intégré, accédez à l'élément 1-6-1 (DATA BAND) du menu et choisissez la bande A ou la bande B comme bande de données pour la réception ou la transmission de paquets. Un "D" indique la bande de données courante; la bande A est la bande de données par défaut.

```

TNC                               1-6-1
▶DATA BAND                         A
ESC BACK  ↑  ↓                    OK
    
```

Remarques:

- ◆ À l'élément 1-6-1 du menu, les options A, B, A:TX B:RX et A:RX B:TX défilent à tour de rôle. Sélectionnez A:TX B:RX ou A:RX B:TX lorsque vous désirez accéder à un PACSAT (page 7).
- ◆ La sélection à l'élément 1-6-1 du menu n'a aucun effet dans le cas d'un CTN externe. Utilisez la bande TX pour transmettre et recevoir des paquets au moyen d'un CTN externe. Lorsque vous utilisez un CTN externe, accédez à l'élément de menu 1-9-6 (DATA SPEED) et sélectionnez 1200 bps (par défaut) ou 9600 bps comme débit de transfert entre les CTN. Cette sélection n'est possible que pour un CTN externe.

TM-D700E seulement: Ne sélectionnez pas la déviation d'émission étroite sur la bande de données.

DÉTECTION DE PORTEUSE DE DONNÉES

Vous pouvez aussi choisir la méthode utilisée pour interdire au CTN intégré d'émettre. Accédez à l'élément de menu 1-6-2 (DCD SENSE) et choisissez l'une des deux options. La valeur par défaut est "DATA (RX) BAND".


DATA (RX) BAND	Le CTN n'émet pas si des signaux sont détectés sur la bande de données (D) ou la bande de données RX (R:0).
A AND B BANDS	Le CTN n'émet pas si des signaux sont détectés sur la bande A ou la bande B.

```

TNC                               1-6-2
▶DCD SENSE
  DATA (RX) BAND
ESC BACK  ↑  ↓                    OK
    
```


2

Les réseaux de renseignements DX (PacketClusters) sont des réseaux composés de noeuds et de stations intéressés par les concours et par l'écoute DX. Si quelqu'un trouve une station DX sur les ondes, il transmet un avis à son noeud. Ce noeud transmet ensuite ce renseignement à toutes ses stations locales situées près d'un autre noeud. Cet émetteur-récepteur peut afficher les renseignements DX reçus et conserver les renseignements les plus récents sur 10 stations DX au maximum. Utilisez cette fonction pour surveiller les renseignements DX les plus récents dans votre région. Cette fonction ne permet pas de transmettre des renseignements DX à un noeud.



- 1 Accédez à l'élément 3-I (DATA BAND) du menu pour choisir la bande A ou B.
 - Si le débit de transfert courant dans votre réseau de renseignements DX local est de 9600 bps, accédez à l'élément 3-J (PACKET SPEED) du menu et sélectionnez "9600 bps" {page 13}.
- 2 Syntonisez la fréquence du noeud cible du réseau de renseignements DX.
- 3 Appuyez sur **[F] (1 s), [TNC]** pour passer au mode APRS.
 - "TNC APRS" devrait apparaître.
- 4 Appuyez sur **[F] (1 s), [DX]**.
 - Chaque fois que vous recevez de nouvelles données DX, l'indicatif d'appel, la fréquence et l'heure sont affichés.
 - Les renseignements de 5 stations DX ou moins sont affichés en même temps.
 - Lorsque vous recevez des données DX en duplicata, "dD" et un indicatif d'appel apparaissent à l'afficheur.

	Fréquence	Heure
TNC APRS	1200	
50 ▶ 1:KD6NUH	14230.0	1727Z
50 2:KJ6HC	7083.0	1721Z
3:WB6LMN	21125.0	1715Z
4:WA4BOX	14300.0	1708Z
5:KA6EHF	7069.0	1703Z
ESC DEL ↑ ↓	OK	CLR

5↑	Affiche la liste des 5 stations DX précédentes.	5↓	Affiche la liste des 5 stations DX suivantes.
ESC	Rétablit l'affichage de la fréquence.	DEL	Efface la station DX courante.
↑	Déplace le curseur vers le haut.	↓	Déplace le curseur vers le bas.
OK	Affiche un commentaire joint à la station DX courante.	CLR (BAND SEL de gauche)	Efface toutes les stations DX.

- 5 Pour lire un commentaire joint, déplacez le curseur (▶) jusqu'à la station désirée à l'aide de **[↑]/[↓]** et appuyez sur **[OK]**.
 - Un commentaire de 30 caractères alphanumériques ou moins est affiché.

TNC APRS		
▶ 5:KA6EHF	7069.0	1734Z
0123456789ABCDE FGHIJKLMNOPQRST		
BACK DEL ↑ ↓		

BACK	Rétablit l'affichage de la liste des stations DX.
DEL	Efface tous les renseignements sur la station DX courante.
↑ / ↓	Affiche les renseignements des autres stations DX.

Remarque: Les informations sont effacées lorsque l'émetteur-récepteur est mis hors tension.

Les PACSATs sont des satellites conçus pour les transmissions numériques sous le protocole AX.25. De nombreux PACSATs sont actuellement en orbite pour servir des milliers de radioamateurs dans le monde entier. Les PACSATs reçoivent (liaison montante) sur la bande VHF et émettent (liaison descendante) sur la bande UHF. Certains d'entre eux utilisent la bande FM pour recevoir et la bande BLU (SSB) pour émettre, et fonctionnent à 1200 bps. Les autres utilisent la bande FM pour l'émission et la réception à 9600 bps. Cet émetteur-récepteur permet les transmissions avec les satellites à 9600 bps. Les PACSATs offrent des fonctions semblables aux babillards électroniques à fonctionnement par paquets (PBBS). Vous pouvez utiliser les satellites pour envoyer du courrier électronique, télécharger un fichier ou participer à d'autres activités fascinantes. Vous pouvez télécharger des images fixes prises dans l'espace par les satellites munis de caméras à haute résolution.

Pour pouvoir exploiter les PACSATs, vous avez besoin d'antennes directives orientables à gain élevé permettant l'asservissement en azimuth et en hauteur. Votre antenne doit pouvoir faire le suivi de satellites qui se déplacent d'horizon à horizon. Toutefois, de nombreux radioamateurs ont du succès au moyen d'antennes omnidirectionnelles fixes. Du côté logiciel, vous avez besoin de programmes spécialisés capables de communiquer avec les protocoles de "diffusion". En plus des logiciels de "diffusion", divers utilitaires qui pourraient faciliter votre exploitation sont disponibles sur les pages Web de la Radio Amateur Satellite Corporation (AMSAT); le regroupement mondial des opérateurs et adeptes de satellites amateurs.

Pour plus de détails, consultez les pages Web sur Internet qui traitent des PACSATs. À l'aide d'un moteur de recherche Internet, utilisez les mots-clés "PACSAT" ou "AMSAT" pour trouver les pages Web appropriées. Vous seriez aussi bien avisé d'obtenir de l'aide d'un adepte local des transmissions par satellite.

- 1 Accédez à l'élément de menu 1-6-1 (DATA BAND) pour sélectionner A:TX B:RX (ou A:RX B:TX).



A:TX B:RX	La bande A est utilisée pour la transmission des paquets et la bande B pour leur réception; bande A = bande de transmission des données, bande B = bande de réception des données.
A:RX B:TX	La bande A est utilisée pour la réception des paquets et la bande B pour leur transmission; bande A = bande de réception des données, bande B = bande de transmission des données.


- 2 Confirmez qu'une bande VHF a été rappelée sur la bande de transmission des données.
- 3 Accordez la bande de transmission des données sur la fréquence de liaison montante du PACSAT cible.
- 4 Confirmez qu'une bande UHF a été rappelée sur la bande de réception des données.
- 5 Accordez la bande de réception des données sur la fréquence de liaison descendante du PACSAT.
- 6 Appuyez sur **[F] (1 s)**, **[TNC]**, puis à nouveau sur **[F] (1 s)**, **[TNC]** pour passer au mode de transmission par paquets.
 - "TNC PKT" devrait apparaître.

Pour les étapes subséquentes, suivez les instructions fournies dans le manuel du logiciel de "diffusion" et vos documents de référence.

**Downloaded by
RadioAmateur.EU**

4

Le système de suivi automatique des paquets (position) (APRSM_D, pour Automatic Paquet/ Position Reporting System) est un logiciel et une marque de commerce déposée de Bob Bruninga, WB4APR. Grâce à lui, la transmission par paquets est devenue beaucoup intéressante qu'elle ne l'était. Ce programme vous permet de faire le suivi de stations mobiles à l'aide d'une carte que vous pouvez faire afficher à l'écran d'un ordinateur. Imaginez: vous pouvez suivre le déplacement d'une station mobile sur carte dont vous pouvez régler l'échelle entre 0,5 et 2000 milles. Le suivi de votre propre station peut aussi être effectué sur l'ordinateur d'une autre station. Les stations suivies doivent émettre des signaux balises à intervalles donnés. Pour le suivi d'autres stations, vous avez habituellement besoin d'un ordinateur sur lequel tourne le logiciel APRS, un émetteur-récepteur et un CTN. Pour être suivi par d'autres stations, vous avez en plus besoin d'un récepteur GPS. Il reçoit les signaux des satellites afin de vous indiquer votre position géographique courante. GPS est le sigle pour Global Positioning System (Système de positionnement global). Le système APRS interprète les chaînes codées de la "National Marine Electronics Association (NMEA)", qui proviennent du récepteur GPS. Pour plus de détails, consultez les pages Web sur Internet qui traitent du système APRS. À l'aide d'un moteur de recherche Internet, utilisez les mots-clés "APRS" ou "Packet Radio" pour trouver les pages Web appropriées.



Cet émetteur-récepteur comprend à CTN, ainsi qu'un logiciel pour l'interprétation des formats de données reconnus par le système APRS. Vous n'avez donc besoin d'aucun autre dispositif pour la transmission, la réception ou l'affichage des paquets APRS. Et si vous entrez vos données de position manuellement pour la transmission, vous n'avez même pas besoin d'un récepteur GPS. Pour les radioamateurs qui désirent profiter pleinement du système APRS, cet émetteur-récepteur est muni de ports de connexion pour un ordinateur et un récepteur GPS. Le présent mode d'emploi ne traite cependant pas des opérations APRS qui nécessitent l'usage d'un ordinateur.

Au moyen de cet émetteur-récepteur, vous pouvez transmettre une icône de station, des données de position, un commentaire de position et un texte état. Et avec un récepteur GPS, vous pouvez aussi transmettre la vitesse et la direction du déplacement, ainsi des données sur l'altitude. Vous pouvez recevoir les données suivantes de tous les types de station:


Icône de station	Données de position/ Localisateur de quadrilatère
Commentaire de position	Texte état
Distance de la station	Direction de la station

Selon le type de station, vous pouvez aussi recevoir les données suivantes:

Station mobile	Direction du déplacement/ vitesse du déplacement
Station fixe	Puissance d'émission/ hauteur de l'antenne/ gain d'antenne/ directivité de l'antenne
Station fixe (utilisant le format de données APRS compressé)	Portée de l'émission/ altitude
Station météorologique	Direction du vent/ vitesse du vent/ température/ hauteur de pluie au cours de la dernière heure

CHEMIN POUR PAQUETS ET RÉPÉTEUR NUMÉRIQUE

Un chemin pour paquets permet de préciser comment les paquets APRS doivent être acheminés par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs répéteurs. Un répéteur utilisé pour la transmission des paquets s'appelle communément un répéteur numérique. Les répéteurs numériques sont habituellement situés au sommet d'une montagne ou sur le toit d'un haut édifice. Contrairement aux répéteurs pour la voix, les répéteurs numériques exploitent une fréquence simplex. Chaque bénévole qui installe un répéteur doit programmer ce dernier en mode "WIDE" (large) ou "RELAY" (relais). De façon générale, un répéteur numérique de type WIDE transmet les paquets sur de plus grandes distances qu'un répéteur de type RELAY.



Dans une région donnée, il ne devrait y avoir qu'un seul répéteur de type WIDE afin d'éviter la congestion et les collisions sur les fréquences. Tout répéteur de type WIDE est en mesure de transmettre et de recevoir des paquets des répéteurs WIDE adjacents. De façon similaire, il ne devrait y avoir qu'un seul répéteur de type RELAY dans une région donnée; cette zone est d'ailleurs généralement beaucoup plus petite que celle du répéteur WIDE. Donc, transmettez vos paquets à un répéteur de type RELAY lorsque vous ne pouvez transmettre directement à un répéteur WIDE. Le répéteur de type RELAY transmettra ensuite vos paquets à un répéteur WIDE des environs.

Cet émetteur-récepteur permet de définir un chemin pour paquets de 79 caractères alphanumériques ou moins. La définition par défaut est "RELAY,WIDE", l'un des réglages les plus courants. Si ce réglage est utilisé, les paquets sont d'abord transmis à un répéteur de type RELAY, puis à un répéteur WIDE.



Le système APRS offre différentes méthodes de définition d'un chemin pour paquets. Quelques-unes de ces méthodes sont décrites à la page 24.

Cet émetteur-récepteur, qui est muni d'un CTN intégré, peut être utilisé comme répéteur numérique. Voir page 27.

Remarque: Afin de servir les stations mobiles qui utilisent toujours le chemin "RELAY,WIDE", la plupart des répéteurs WIDE répondent aussi aux paquets adressés aux répéteurs RELAY.

CONNEXION À UN RÉCEPTEUR GPS


La prise **GPS** sur cet émetteur-récepteur accepte une fiche de 2,5 mm (1/10 po) à 3 conducteurs. Au besoin, utilisez le câble fourni pour modifier le bout du câble de votre récepteur GPS.



Si vous utilisez un récepteur GPS GARMIN, sélectionnez les paramètres suivants au sous-menu "INTERFACE" du récepteur:

- NMEA/NMEA
- NMEA 0183 2.0
- 4800 bauds

Pour pouvoir utiliser le récepteur GPS connecté, accédez à l'élément de menu 3-2 (GPS UNIT) et sélectionnez "NMEA" ou "NMEA96". "NOT USED" est la valeur par défaut. Sélectionnez "NMEA96" lorsque vous utilisez un récepteur GPS à 9600 bps.



- Lorsque vous êtes en mode APRS, "GPS" apparaît à l'écran d'affichage de la fréquence pour indiquer que "NMEA" ou "NMEA96" a été établi. "GPS" clignote pendant la prise d'une mesure.

Remarque: Lorsque vous utilisez un récepteur GPS et que l'option "AUTO" est sélectionnée à l'élément de menu 3-C (PACKET TX), cet émetteur-récepteur transmet un premier paquet APRS après la réception de n'importe quelle donnée NMEA.

SÉQUENCE D'OPÉRATIONS

Les étapes suivantes visent simplement à vous donner un coup de pouce pour commencer à utiliser le système APRS.

① Accédez à l'élément de menu 3-I pour choisir la bande A ou la bande B comme bande de données {page 13}. La bande A est la bande par défaut.

② Appuyez sur **[F] (1 s)**, **[TNC]** pour passer au mode APRS.

- "TNC APRS" devrait apparaître.

③ Sur la bande de données, choisissez la même fréquence que les autres stations de votre groupe.

- Vous pouvez syntoniser la fréquence d'un réseau de répéteurs numériques appropriés (144,390 MHz aux É.-U.) {page 9}.

Vous êtes maintenant prêt à recevoir des paquets APRS en provenance d'autres stations. Reportez-vous à la section "RÉCEPTION DE DONNÉES APRS" {page 14}. Pour transmettre votre paquet APRS, passez à l'étape ④.

④ Accédez à l'élément de menu 3-1 pour programmer votre indicatif d'appel (9 caractères ou moins) {page 17}.

⑤ Si vous avez connecté un récepteur GPS, accédez à l'élément de menu 3-2 et sélectionnez "NMEA" ou "NMEA96" {page 10}. "NOT USED" est la valeur par défaut.

⑥ Accédez à l'élément de menu 3-8 pour sélectionner votre icône de station {page 18}.

⑦ Accédez à l'élément de menu 3-4 pour programmer vos données de position {page 19}.

⑧ Accédez à l'élément de menu 3-6 pour choisir parmi 15 commentaires de position {page 20}.

⑨ Si vous le désirez, accédez à l'élément de menu 3-9 pour entrer un texte état de 28 caractères alphanumériques ou moins {page 21}.

⑩ Accédez à l'élément de menu 3-C pour sélectionner la méthode de transmission {page 25}.

⑪ Appuyez sur **[F] (1 s)**, **[BCON]**. Si vous avez sélectionné "PTT" à l'étape ⑩, appuyez sur la touche Mic **[PTT]** et relâchez {page 25}.

Si vous utilisez un ordinateur, appuyez sur **[F] (1 s)**, **[TNC]**, puis **[F] (1 s)**, **[TNC]** à nouveau à l'étape ② pour passer au mode de transmission par paquets; "TNC PKT" devrait apparaître. Les opérations suivantes devraient toutes être effectuées à votre ordinateur.

Le menu de configuration vous permet de modifier divers réglages par défaut pour l'exploitation du mode APRS. Reportez-vous aux sections appropriées du présent chapitre.

4

RÉGLAGE DE L'HORLOGE INTERNE

Cet émetteur-récepteur est muni d'une horloge interne qui permet de d'établir les heures de réception des paquets APRS. Utilisez le menu de configuration pour régler l'heure courante, la date et, le cas échéant, le décalage TUC (Temps Universel Coordonné).

■ Réglage de l'heure

- 1 Appuyez sur **[MNU]** pour entrer en mode Menu.
- 2 Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour sélectionner "RADIO (1-)" et appuyez sur **[OK]**.
- 3 Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour sélectionner "TNC (1-6-)" et appuyez sur **[OK]**.
- 4 Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour sélectionner l'élément de menu 1-6-3 (TIME) et appuyez sur **[OK]**.
 - Les deux premiers chiffres clignotent.



- 5 Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour entrer l'heure courante et appuyez sur **[OK]**.
 - Par exemple, pour régler l'heure à 13 h 00, sélectionnez 13.
 - Les deux chiffres suivants clignotent.
- 6 Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour entrer les minutes et appuyez sur **[OK]**.
- 7 Appuyez sur **[MNU]** pour quitter le mode Menu.

■ Réglage de la date

- 1 Appuyez sur **[MNU]** pour entrer en mode Menu.
- 2 Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour sélectionner "RADIO (1-)" et appuyez sur **[OK]**.
- 3 Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour sélectionner "TNC (1-6-)" et appuyez sur **[OK]**.
- 4 Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour sélectionner l'élément de menu 1-6-4 (DATE) et appuyez sur **[OK]**.
 - Les deux premiers chiffres clignotent.



- 5 Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour entrer le mois courant (É.-U./ Canada) ou le jour courant et appuyez sur **[OK]**.
 - Les deux chiffres suivants clignotent.
- 6 Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour entrer le jour courant (É.-U./ Canada) ou le mois courant et appuyez sur **[OK]**.
 - Les deux derniers chiffres clignotent.
- 7 Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour entrer l'année courante et appuyez sur **[OK]**.
- 8 Appuyez sur **[MNU]** pour quitter le mode Menu.

Remarques:

- ◆ Si vous déconnectez et reconnectez le câble souple qui relie les panneaux de la radio et du CTN pour remplacer la pile au lithium, n'oubliez pas de régler à nouveau l'horloge interne. Appuyez sur **[REV]+[LOW]+ MISE SOUS TENSION**.
- ◆ Si vous utilisez l'appareil à la température ambiante (25°C), l'erreur de l'horloge interne sera d'une minute ou moins après un mois.
- ◆ L'horloge interne demeurera fonctionnelle jusqu'au 31 décembre 2098.

■ Réglage du décalage TUC

- 1 Appuyez sur **[MNU]** pour entrer en mode Menu.
- 2 Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour sélectionner “RADIO (1–)” et appuyez sur **[OK]**.
- 3 Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour sélectionner “TNC (1–6–)” et appuyez sur **[OK]**.
- 4 Sélectionnez l’élément de menu 1–6–5 (TIME ZONE) et appuyez sur **[OK]**.

```
TNC          1-6-5
▶TIME ZONE
ESC BACK ↑  ↓  OK      UTC
```

- 5 Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour sélectionner le décalage TUC approprié et appuyez sur **[OK]**.
 - Le décalage peut être choisi entre +12:00 et –12:00, par pas de 30 minutes.
- 6 Appuyez sur **[MNU]** pour quitter le mode Menu.

SÉLECTION DE LA BANDE DE DONNÉES

Pour le mode APRS, vous pouvez sélectionner une bande de données différente de celle utilisée pour le mode de transmission par paquets (élément de menu 1–6–1). Accédez à l’élément de menu 3–I (DATA BAND) et sélectionnez la bande A ou B comme bande de données pour la réception ou la transmission de paquets APRS. La bande A est la bande par défaut. “**D**” indique la bande de données courante.

```
APRS          3-I
▶DATA BAND
ESC BACK ↑  ↓  OK      A
```

Remarque: À l’élément 3–I du menu, les options A, B, A:TX B:RX et A:RX B:TX défilent à tour de rôle. Vous pourrez sélectionner A:TX B:RX ou A:RX B:TX si les réseaux APRS utilisant deux fréquences séparées deviennent éventuellement disponibles.

SÉLECTION DU DÉBIT DE TRANSFERT DES PAQUETS

Le débit de transfert des paquets APRS établi par défaut sur le CTN intégré est de 1200 bps, ce qui est le débit courant sur les réseaux APRS actuels. Si des réseaux APRS utilisant un débit de 9600 bps deviennent éventuellement disponibles, accédez alors à l’élément de menu 3–J (PACKET SPEED) et sélectionnez “9600 bps”.

```
APRS          3-J
▶PACKET SPEED
ESC BACK ↑  ↓  OK      1200 bps
```


RÉCEPTION DE DONNÉES APRS

Chaque fois qu'un nouveau paquet APRS arrive, l'affichage de la fréquence est occulté pour présenter les renseignements suivants:

Commentaire de position (ou texte état)



4

- Le paquet APRS reçu peut contenir des renseignements sur une entité telle qu'un ouragan ou une tornade. Dans ce cas, le nom de l'objet ou de l'entité apparaît au lieu de l'indicatif d'appel.
- Appuyez sur **[DETAIL]** pour obtenir plus de renseignements (page 15).
- Pour rétablir l'affichage de la fréquence, appuyez sur **[ESC]** ou attendez simplement une dizaine de secondes.

Remarques:

- Lorsque vous recevez un paquet APRS contenant un commentaire de type "Emergency (Urgence)", un format d'affichage différent de celui ci-dessus apparaît et un bip sonore différent se fait entendre.
- Lorsque vous recevez un paquet de position APRS que vous avez transmis, l'affichage de la fréquence n'est pas occulté. "MY POS" apparaît alors à l'afficheur. Cette situation peut se produire lorsqu'on utilise un ou plusieurs répéteurs numériques (page 9). Si vous recevez un message (page 30) que vous avez transmis, "MY MESSAGE" apparaît à l'afficheur.

Si un paquet reçu ne contient pas de données APRS nouvelles (ou appropriées), l'affichage de la fréquence n'est pas occulté. Un indicateur tel que "dP" apparaît selon le type de données. Voir le tableau.



Indicateur	Signification	Contenu
dP	Duplicata d'un commentaire de position	Même commentaire que le précédent en provenance de la même station
dS	Duplicata d'un texte état	Texte état déjà reçu
>P	Position au-delà des limites	Données provenant d'une station hors des limites établies {page 26}
Q? ¹	Demande	Requête pour l'envoi de renseignements
??	Paquet qui ne peut être décodé	

¹ L'émetteur-récepteur transmet automatiquement les renseignements appropriés dans les 2 minutes suivant la réception de la demande.

Remarque: Les programmes APRS pour ordinateurs disposent de champs pour l'entrée d'un commentaire de position et d'un texte état. Les données entrées dans ces deux champs sont transmises dans des paquets séparés. Toutefois, cet émetteur-récepteur réunit le commentaire de position et le texte état en un seul paquet à transmettre.

Cet émetteur-récepteur émet un bip sonore chaque fois qu'il reçoit un paquet APRS de n'importe quel type. Vous pouvez accéder à l'élément de menu 3-F (BEEP) pour changer ce réglage. "ALL" est le réglage par défaut. Le réglage de cet élément de menu s'applique aussi aux messages APRS (page 29).

Option	Nouveau paquet	Duplicata de paquet	Paquet invalide
OFF	Aucun bip sonore	Aucun bip sonore	Aucun bip sonore
MINE	Cette option n'est valide que pour les messages APRS (page 29).		
ALL NEW	Bip sonore	Aucun bip sonore	Aucun bip sonore
ALL	Bip sonore	Bip sonore	Bip sonore

ACCÈS AUX DONNÉES APRS REÇUES

Cet émetteur-récepteur peut recevoir et conserver en mémoire les données APRS de 40 stations ou moins. Vous pouvez facilement rappeler les informations de la station désirée.

1 Appuyez sur [F] (1 s), [LIST].

- La liste des stations apparaît.
- Les chiffres qui apparaissent près des indicatifs d'appel indiquent l'ordre dans lequel les données ont été reçues. Les données reçues le plus récemment reçoivent la valeur 1.

```

5↑ TNC APRS 1200
  1:KJ6HC 17:23 WEATHER
  2:WB6LMN-3 17:21 MOVING
  3:WB4APR 17:14 FIXED
  4:W3ADD-1 17:10 MOVING
  5:K6GEHF 17:00 TH-D7
ESC DEL ↑ ↓ MSG OK CLR
    
```

Situation

5↑	Affiche la liste des 5 stations précédentes.	5↓	Affiche la liste des 5 stations suivantes.
ESC	Rétablit l'affichage de la fréquence.	DEL	Efface la station courante.
↑	Déplace le curseur vers le haut.	↓	Déplace le curseur vers le bas.
MSG	Permet la saisie d'un message pour la station courante {page 30}.	CLR (BAND SEL de gauche)	Efface toutes les stations.

2 Appuyez sur [↑]/[↓] pour sélectionner la station désirée au moyen du curseur (▶).

3 Appuyez sur [OK].

- Les données de la station désirée apparaissent.

```

TNC APRS 1200
  3:WB4APR 17:14 FIXED
  N 39° 09.50' 1510mi
  W076° 35.50' FM19QD 045°
I will leave home soon.
BACK DEL ↑ ↓ MSG DATE
    
```

BACK	Rétablit la liste des stations.
DEL	Efface toutes les données de la station courante.
↑ / ↓	Affiche les données des autres stations.
MSG	Permet l'entrée d'un message pour la station courante {page 30}.
DATE	Bascule entre la date et l'heure pour les données reçues.


- Le genre de renseignements affichés dépend du type de station. Voir la page suivante pour plus de détails.

Remarques:

- ◆ Lorsque les données de la 41^e station arrivent, elles remplacent les données les plus anciennes dans la mémoire.
- ◆ Chaque fois qu'un nouveau paquet APRS arrive d'une même station, les anciennes données de cette station sont remplacées en mémoire par les nouvelles données.

Si des données APRS sont reçues et qu'un récepteur GPS est connecté, les données de position incluses sont envoyées au récepteur dans le format NMEA-0183 \$GPWPL (ou le format Magellan). Ces données sont conservées dans la liste des points de cheminement du récepteur. Accédez à l'élément de menu 3-3 (WAYPOINT) et sélectionnez le nombre de caractères à entrer. Vous pouvez sélectionner de 6 à 9 caractères pour NMEA, 6 caractères pour Magellan, DGPS ou OFF (par défaut). Si NMEA 6 caractères est sélectionné, 6 caractères de droite de l'indicatif d'appel sont utilisés comme nom (ex.: pour l'indicatif d'appel KJ6HC-3, J6HC-3 est utilisé). Sélectionnez DGPS pour envoyer des données de position différentielles à l'émetteur-récepteur compatible DGPS, si un tel appareil est connecté.

Les données de la station sélectionnée apparaissent à l'écran sur 5 lignes ou moins. Les trois premières lignes et la cinquième affichent toujours le même genre d'informations, tandis que la quatrième ligne affiche des informations variables selon le type de station.



- 1 Indicateur d'appel (ou nom d'un objet)
- 2 Heure (de réception du paquet)
- 3 Situation
- 4 Icône de station
- 5 Données de position
- 6 Distance de la station (mille ou km)
- 7 Localisateur de quadrilatère
- 8 Direction de la station
- 9 Commentaire de position (ou texte état)

Station mobile	Station fixe
<p>cse112° s064m</p> <p>1 Direction du déplacement 2 Vitesse de déplacement m: mille/heure k: km/heure</p>	<p>Pw25W h0040' ant7dB d123°</p> <p>1 Puissance d'émission 2 Hauteur de l'antenne (élévation) ' : pied M: mètre</p> <p>3 Gain d'antenne 4 Directivité de l'antenne omni: Omnidirectionnel</p>
Station m t orologique	Objet (page 14)
<p>dir042° s001m t011°F r0.00"</p> <p>1 Direction du vent 2 Vitesse du vent m: mille/heure k: km/heure</p> <p>3 Température 4 Hauteur de pluie au cours de la dernière heure (" ou mm)</p>	<p>cse112° s064m from:KD6ZZU-5</p> <p>1 Direction du déplacement 2 Vitesse de déplacement m: mille/heure k: km/heure</p> <p>3 Indicateur d'appel</p>
Station mobile (format de donn es APRS compress)	Station fixe (format de donn es APRS compress)
<p>cse123° s064m alt000050'</p> <p>1 Direction du déplacement 2 Vitesse de déplacement m: mille/heure k: km/heure</p> <p>3 Altitude ' : pied M: mètre</p>	<p>range0236mi alt000050'</p> <p>1 Portée de l'émission (mille ou km) 2 Altitude ' : pied M: mètre</p>
TM-D700	TH-D7/ Mic Encoder
<p>Enroute 112° 064m a000050'</p> <p>1 Commentaire de position 2 Direction du déplacement</p> <p>3 Vitesse de déplacement m: mille/heure k: km/heure</p> <p>4 Altitude ' : pied M: mètre</p>	<p>Enroute cse123° s064m</p> <p>1 Commentaire de position 2 Direction du déplacement</p> <p>3 Vitesse de déplacement m: mille/heure k: km/heure</p>

Cet émetteur-récepteur est capable d'afficher les 19 icônes suivantes comme identification de station. S'il reçoit des données d'icône différentes de ces dernières, un code d'icône tel que /\$ ou \\$ apparaît à l'afficheur.



Des caractères peuvent accompagner certaines icônes si ces caractères sont inclus dans les données d'icône reçues.



Les icônes suivantes illustrent la direction des stations par rapport à votre position. Par exemple, "↗" indique que l'autre station est située au nord-est de votre position.



La distance des autres stations est indiquée entre 0,0 et 9999 milles (ou km). Pour les distances supérieures à 9999 milles (ou km), "xxxxmi" (ou "xxxxkm") apparaît. Si vous ne changez pas la valeur par défaut pour les données de position à l'élément de menu 3-4, "----mi" (ou "----km") apparaît.

Les unités de distance et de température par défaut diffèrent selon les versions; le mille et le °F sont établis pour les É.-U./ Canada, le kilomètre et le °C pour les autres marchés. Au besoin, accédez à l'élément de menu 3-G (MILE/KILOMETER) et (ou) à l'élément de menu 3-H (TEMPÉRATURE) pour changer les réglages.

Remarque: Certaines stations transmettent des paquets APRS par le biais de CTNs connectés à des récepteurs GPS. Si vous recevez des paquets de ces stations, "GOOD" (satellites suivis) ou "LAST" (satellites non suivis) apparaît comme situation, accompagné de GLL, GGA ou RMS pour désigner les formats \$GPGLL, \$GPGGA ou \$GPRMC respectivement.

PROGRAMMATION D'UN INDICATIF D'APPEL

Programmez votre indicatif d'appel au moyen de 9 caractères alphanumériques ou moins. Vous pouvez ajouter à cette chaîne des caractères d'identification de station secondaire (SSID). Vous ne pouvez pas transmettre de paquets APRS avant d'avoir programmé un indicatif d'appel.

- 1 Appuyez sur **[MNU]** pour entrer en mode Menu.
- 2 Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour sélectionner "MY CALLSIGN (3-1)" et appuyez sur **[OK]**.
 - L'écran de saisie de l'indicatif d'appel apparaît; le premier caractère clignote. La valeur par défaut est "NOCALL".



- 3 Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner le premier chiffre.
 - Vous pouvez entrer 0 à 9, A à Z, et –.
- 4 Appuyez sur **[→]**.
 - Le curseur se déplace à la position suivante.
- 5 Répétez les étapes 3 et 4 pour entrer jusqu'à 9 caractères.

BACK	Annule la saisie d'un indicatif d'appel.	DEL	Efface le caractère sur lequel clignote le curseur.
←	Fait reculer le curseur.	INS	Insère le caractère actuellement sélectionné.
CLR (BAND SEL de gauche)	Efface tous les caractères et ramène le curseur à la première position.		

6 Appuyez sur **[OK]** pour compléter le réglage.

7 Appuyez sur **[MNU]** pour quitter le mode Menu.

À l'étape 3, vous pouvez aussi utiliser le clavier du MC-53DM pour entrer les caractères alphanumériques. À chaque appui d'une touche de microphone, les caractères indiqués dans le tableau suivant défilent à tour de rôle:

1	Q	Z	1		7	P	R	S	7
2	A	B	C	2	8	T	U	V	8
3	D	E	F	3	9	W	X	Y	9
4	G	H	I	4	0	0			
5	J	K	L	5	#	–			
6	M	N	O	6					

Remarque: Afin de distinguer entre vos différents noeuds ou stations, vous pouvez utiliser jusqu'à 15 identifications de station secondaire (SSID); par exemple, WD6BQD-1 à WD6BQD-15. Vous devez toujours insérer un tiret entre votre indicatif d'appel et le numéro SSID.

**Downloaded by
RadioAmateur.EU**

CHOIX DE VOTRE ICÔNE DE STATION

Choisissez une icône qui sera affichée à l'écran des autres stations pour vous identifier. Vous pouvez choisir une icône en fonction de votre emplacement actuel.

- 1 Appuyez sur [MNU] pour entrer en mode Menu.
- 2 Appuyez sur [↑]/[↓] pour sélectionner "STATION ICON (3-8)" et appuyez sur [OK].



- 3 Appuyez sur [↑]/[↓] pour choisir parmi 15 icônes plus "OTHERS", et appuyez sur [OK].
 - Vous pouvez choisir parmi les 15 icônes suivantes:

	KENWOOD		Aéronef		Véhicule de plaisance
	Maison		Bateau		Camion
	Portable (tente)		Voiture		Fourgonnette
	Yacht		Motocyclette		18 roues
	SSTV		Jeep		Répéteur numérique

- 4 Appuyez sur [MNU] pour quitter le mode Menu.

APRS peut reconnaître environ 200 icônes. Il permet aux utilisateurs de choisir chaque icône en spécifiant une combinaison de deux codes ASCII (/ et !, par exemple). L'un est un code de symbole et l'autre est un code d'identification de table des symboles (soit / ou \). Si vous avez choisi "OTHERS" à l'étape 3, procédez comme suit:

- 5 Appuyez sur [↑]/[↓] pour sélectionner un code de symbole et appuyez sur [OK].



- 6 Appuyez sur [↑]/[↓] pour sélectionner un code d'identification de table et appuyez sur [OK].



- Dans le cas des icônes sur lesquelles des caractères peuvent être superposés, vous pouvez aussi sélectionner 0 à 9 et A à Z.

- 7 Appuyez sur [MNU] pour quitter le mode Menu.


Remarque: Étant donné que la table des codes d'icône est mise à jour de temps à autre, téléchargez la table la plus récente en accédant à la page Web de M. Bruninga (<http://web.usna.navy.mil/~bruninga/aprs.html>). À la page d'accueil, cliquez sur "DOWNLOAD APRS" et téléchargez le fichier APRSnnn.zip (nnn = nombre de 3 chiffres) qui se trouve dans le répertoire FTP. Après avoir décompressé le fichier zip, le répertoire README apparaîtra. Ouvrez le fichier Symbols.txt qui se trouve dans ce répertoire.

PROGRAMMATION DES DONNÉES DE POSITION

Cet émetteur-récepteur dispose de 5 canaux mémoire pour conserver des données de position. Programmez les données de latitude et de longitude pour 5 emplacements (ou moins) à partir desquels vous transmettez souvent des paquets APRS. Vous pouvez aussi attribuer un nom à ces 5 canaux mémoire.

Remarque: Des quadrilatères ont été définis afin de pouvoir identifier rapidement n'importe quel emplacement sur la planète. La surface de la terre est d'abord divisée en 324 zones (AA à RR) appelées "champs". Chaque champ est ensuite divisé en 100 "carrés" (00 à 99). Et chaque carré est lui-même divisé en 576 "sous-carrés" (AA à XX). La planète se trouve donc divisée en 18. 662. 400 quadrilatères et chacun d'eux est identifié au moyen de 6 caractères.

- Appuyez sur **[MNU]** pour entrer en mode Menu.
 - Vous pouvez aussi appuyer sur **[F] (1 s)**, **[POS]** pour sauter l'étape 2.
- Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour sélectionner "MY POSITION (3-4)" et appuyez sur **[OK]**.
- Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour sélectionner parmi les canaux 1 à 5 et appuyez sur **[OK]**.
 - Si vous prévoyez utiliser le canal courant après avoir quitté le mode Menu, appuyez sur **[USE]** avant d'appuyer sur **[OK]**. Un astérisque apparaît à la gauche du numéro de canal.
 - L'écran de saisie d'un nom de canal mémoire apparaît et le premier caractère clignote.



Localisateur de quadrilatère


- Si vous ne désirez pas attribuer de nom au canal, appuyez à nouveau sur **[OK]**. Vous pouvez passer directement à l'étape 7.

- Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner le premier chiffre.
 - Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques ou d'autres caractères spéciaux ASCII.
- Appuyez sur **[→]**.
 - Le curseur se déplace à la position suivante.
- Répétez les étapes 4 et 5 pour entrer jusqu'à 8 caractères, puis appuyez sur **[OK]**.

CHAR	Pour passer d'un jeu de caractères à l'autre entre les caractères alphanumériques, les lettres accentuées (TM-D700E seulement) et les caractères spéciaux ASCII.		
A/a	Bascule entre les caractères minuscules et majuscules.	BACK	Annule la saisie d'un nom de canal mémoire.
DEL	Efface le caractère sur lequel clignote le curseur.	←	Fait reculer le curseur.
INS	Insère le caractère actuellement sélectionné.	CLR (BAND SEL de gauche)	Efface tous les caractères et ramène le curseur à la première position.

4

- Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour basculer entre la latitude nord (par défaut) et la latitude sud, puis appuyez sur **[OK]**.
 - Les chiffres des degrés clignent.
- Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour choisir les chiffres des degrés, puis appuyez sur **[OK]**.
 - Les chiffres des minutes clignent.
- Répétez l'étape 8 pour choisir les chiffres des minutes (jusqu'au chiffre des centièmes).



- 10 Appuyez sur [**↑**]/ [**↓**] pour basculer entre la longitude ouest (par défaut) et la longitude est, puis appuyez sur [**OK**].
- Les chiffres des degrés clignotent.
- 11 Appuyez sur [**↑**]/ [**↓**] pour choisir les chiffres des degrés, puis appuyez sur [**OK**].
- Les chiffres des minutes clignotent.
- 12 Répétez l'étape 11 pour choisir les chiffres des minutes (jusqu'au chiffre des centièmes).

```

MY POSITION 3-4
* 1: KENWOOD
N 33° 50.38'
W 118° 13.80'   GS:DM03VU
ESC BACK ↑ ↓   OK

```

- 13 Au besoin, répétez les étapes 2 à 12 pour sauvegarder des données dans les autres canaux mémoire (max. 5).
- 14 Appuyez sur [**MNU**] pour quitter le mode Menu.

Le clavier du MC-53DM permet aussi d'entrer des caractères alphanumériques à l'étape 4. Voir page ii.

Pour sélectionner et activer l'un des 5 canaux programmés, répétez les étapes 1 à 3. À l'étape 3, appuyez sur [**↑**]/ [**↓**] pour sélectionner le canal désiré et appuyez sur [**USE**].

Remarques:

- ◆ Si vous avez sélectionné "NMEA" ou "NMEA96" à l'élément de menu 3-2, l'appui de [**F**] (1 s), [**POS**] ne vous fait pas accéder à l'écran de saisie des données de position. Les données de position les plus récentes reçues du récepteur GPS seront affichées. L'appui de [**TIME SET**] a pour effet de réinitialiser l'horloge interne à l'heure provenant du récepteur GPS.
- ◆ Si vous utilisez un récepteur GPS, vous pouvez aussi copier les données mesurées à l'écran de saisie de la position pour l'élément de menu 3-4. Appuyez sur [**F**] (1 s), [**POS**] pour faire afficher les données mesurées, puis appuyez sur [**COPY**]. Un message apparaît pour demander le numéro de canal. Appuyez sur [**↑**]/ [**↓**] pour sélectionner le numéro de canal et appuyez sur [**OK**].

CHOIX D'UN COMMENTAIRE DE POSITION

Les données APRS que vous transmettez comprennent toujours un des 15 commentaires de position préétablis. Choisissez le commentaire correspondant le mieux à votre situation.

- 1 Appuyez sur [**MNU**] pour entrer en mode Menu.
- 2 Appuyez sur [**↑**]/ [**↓**] pour sélectionner "POSITION COMMENT (3-6)" et appuyez sur [**OK**].

```

APRS           3-6
POSITION COMMENT
Off Duty
ESC BACK ↑ ↓   OK

```

- 3 Appuyez sur [**↑**]/ [**↓**] pour sélectionner le commentaire désiré.
- 4 Appuyez sur [**OK**] pour compléter le réglage.
 - Si vous sélectionnez "Emergency!", un message de confirmation apparaît. Appuyez à nouveau sur [**OK**].
- 5 Appuyez sur [**MNU**] pour quitter le mode Menu.

Les commentaires disponibles sont les suivants:

Off Duty (par défaut)	En Route	In Service
Returning	Committed	Special ¹
Priority ¹	Emergency! ²	Custom 0 à 6

¹ Si vous choisissez ce commentaire, votre station sera mise en évidence sur tous les autres écrans d'ordinateur APRS.

² Ne choisissez ce message qu'en cas d'absolue nécessité, car cela déclenche des alarmes dans toutes les stations APRS à l'écoute.

Remarque: Les options Custom 0 à 6 de l'élément de menu 3-6 ne sont pas définies; elles sont réservées pour une définition personnalisée.

ENTRÉE DU TEXTE ÉTAT

Le texte état est un autre commentaire à transmettre avec les données de position. À la différence du commentaire de position, vous pouvez composer n'importe quel commentaire d'une longueur de 28 caractères alphanumériques ou moins. Cet émetteur-récepteur dispose de 5 canaux mémoire pouvant être programmés à l'avance.

Remarque: L'adjonction d'un long commentaire peut faire doubler la taille et la longueur d'un paquet. Ne transmettez un commentaire que s'il est nécessaire.

- 1 Appuyez sur **[MNU]** pour entrer en mode Menu.
- 2 Appuyez sur **[↑]**/**[↓]** pour sélectionner "STATUS TEXT (3-9)" et appuyez sur **[OK]**.



- 3 Appuyez sur **[↑]**/**[↓]** pour sélectionner parmi les canaux 1 à 5 et appuyez sur **[OK]**.
 - Si vous prévoyez utiliser le canal courant après avoir quitté le mode Menu, appuyez sur **[USE]** avant d'appuyer sur **[OK]**. Un astérisque apparaît à la gauche du numéro de canal.
 - L'écran de saisie du texte état apparaît; le premier caractère clignote.



- 4 Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner le premier chiffre.
 - Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques ou d'autres caractères spéciaux ASCII.
- 5 Appuyez sur **[→]**.
 - Le curseur se déplace à la position suivante.
- 6 Répétez les étapes 4 et 5 pour entrer jusqu'à 28 caractères, puis appuyez sur **[OK]**.

CHAR	Bascule entre le jeu de caractères alphanumériques et celui des caractères spéciaux ASCII.		
A/a	Bascule entre les caractères minuscules et majuscules.	BACK	Annule la saisie du texte état.
DEL	Efface le caractère sur lequel clignote le curseur.	←	Fait reculer le curseur.
INS	Insère le caractère actuellement sélectionné.	CLR (BAND SEL de gauche)	Efface tous les caractères et ramène le curseur à la première position.

4

- 7 Au besoin, répétez les étapes 2 à 6 pour sauvegarder des données dans les autres canaux mémoire (max. 5).

- 8 Appuyez sur **[MNU]** pour quitter le mode Menu.

Le clavier du MC-53DM permet aussi d'entrer des caractères alphanumériques à l'étape 4. Voir page ii.

Pour sélectionner et activer l'un des 5 canaux programmés, répétez les étapes 1 à 3. À l'étape 3, appuyez sur **[↑]**/**[↓]** sélectionner le canal désiré et appuyez sur **[USE]**.

PROGRAMMATION D'UN CODE DE GROUPE

L'utilisation d'un code de groupe vous évite d'avoir à recevoir les paquets non désirés. Le système APRS de cet émetteur-récepteur offre les codes de groupe des trois types suivants.

Tout appel:

Programmez un code à 6 caractères qui débute toujours par AP. Vous recevrez tous les paquets APRS qui contiennent AP dans leur code de groupe. Il n'est pas nécessaire que les 4 caractères suivants correspondent. La valeur par défaut établie sur cet émetteur-récepteur est APK101.

Remarque: Les paquets APRS, qui sont créés selon des méthodes diverses, peuvent contenir différents codes au lieu des codes de groupe. L'option "All calls" vous permet de recevoir les paquets qui contiennent les codes suivants:

GPS	SYM	QST	CQ	BEACON
ALL	SKYWRN	MAIL	ID	SPCL

Spécial:

Entrez "SPCL". Vous ne recevrez que les paquets APRS qui contiennent SPCL comme code de groupe. Ce code est habituellement programmé par toutes les stations au cours d'un événement spécial.

Réseau alternatif:

Programmez n'importe quel autre code de 6 caractères ou moins. Vous ne recevrez que les paquets APRS qui contiennent ce code exact. Pour pouvoir rejeter les autres paquets, ce code ne doit pas contenir les caractères utilisés par les deux autres types décrits plus haut.

Remarque: L'élément de menu 3-E vous permet d'entrer jusqu'à 9 caractères (et non seulement 6 caractères) en vue des améliorations éventuelles du système de codes de groupe.

1 Appuyez sur **[MNU]** pour entrer en mode Menu.

2 Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour sélectionner "UNPROTOCOL (3-E)" et appuyez sur **[OK]**.

- L'écran de saisie du code de groupe apparaît; le premier caractère clignote. La valeur par défaut est APK101 ("All calls").



3 Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner un caractère.

- Vous pouvez entrer 0 à 9, A à Z, et -.

4 Appuyez sur **[→]**.

- Le curseur se déplace à la position suivante.

5 Répétez les étapes 3 et 4 pour entrer jusqu'à 9 caractères.

BACK	Annule la saisie du code de groupe.	DEL	Efface le caractère sur lequel clignote le curseur.
←	Fait reculer le curseur.	INS	Insère le caractère actuellement sélectionné.
CLR (BAND SEL de gauche)	Efface tous les caractères et ramène le curseur à la première position.		

6 Appuyez sur **[OK]** pour compléter le réglage.

7 Appuyez sur **[MNU]** pour quitter le mode Menu.

Le clavier du MC-53DM permet aussi d'entrer des caractères alphanumériques à l'étape 3. Voir page ii.

PROGRAMMATION D'UN CHEMIN POUR PAQUETS

Programmez un chemin pour paquets afin de spécifier comment les données APRS doivent être acheminées, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs répéteurs. Pour une description plus détaillée, reportez-vous à la section "CHEMIN POUR PAQUETS ET RÉPÉTEUR NUMÉRIQUE" (page 9). La valeur par défaut est "RELAY,WIDE", l'un des réglages les plus courants.

- 1 Appuyez sur **[MNU]** pour entrer en mode Menu.
- 2 Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour sélectionner "PACKET PATH (3-B)" et appuyez sur **[OK]**.
 - L'écran de saisie d'un chemin pour paquet apparaît; le premier caractère clignote.



- 3 Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner un caractère.
 - Vous pouvez entrer 0 à 9, A à Z, , (virgule) et –.
- 4 Appuyez sur **[→]**.
 - Le curseur se déplace à la position suivante.
- 5 Répétez les étapes 3 et 4 pour entrer jusqu'à 79 caractères.
 - Vous pouvez entrer jusqu'à 8 segments de parcours en série; chaque segment doit comporter moins de 10 caractères. Utilisez la virgule pour séparer chaque segment.

[?]	Insère une virgule.	BACK	Annule la saisie d'une chemin pour paquets.
DEL	Efface le caractère sur lequel clignote le curseur.	←	Fait reculer le curseur.
INS	Insère le caractère actuellement sélectionné.	CLR (BAND SEL de gauche)	Efface tous les caractères et ramène le curseur à la première position.

- 6 Appuyez sur **[OK]** pour compléter le réglage.
- 7 Appuyez sur **[MNU]** pour quitter le mode Menu.

À l'étape 3, vous pouvez aussi utiliser le clavier du MC-53DM pour entrer les caractères alphanumériques. À chaque appui d'une touche de microphone, les caractères indiqués dans le tableau suivant défilent à tour de rôle:

1	Q	Z	1		7	P	R	S	7
2	A	B	C	2	8	T	U	V	8
3	D	E	F	3	9	W	X	Y	9
4	G	H	I	4	0	0			
5	J	K	L	5	#	–	,		
6	M	N	O	6					

4

Nous décrivons ci-après cinq méthodes élémentaires d'édition d'un chemin pour paquets. Les méthodes 3 à 5 ne peuvent être employées qu'avec les réseaux APRS évolués.

Méthode 1 (Chemin spécifique):

Programmez les indicatifs d'appel d'un ou plusieurs répéteurs numériques de la séquence de transfert (p. ex., "KD6ZZV,KF6RJZ").

Méthode 2 (Chemin générique):

4 Programmez l'option "RELAY" et (ou) "WIDE" (p. ex., "RELAY,WIDE" ou simplement "R,W"). Dans cet exemple, les données APRS sont d'abord transmises à n'importe quel répéteur numérique de type RELAY près de votre position, pour être ensuite transmises à n'importe quel répéteur numérique de type WIDE. Vous pouvez aussi programmer "WIDE" plus d'une fois. Par exemple, si vous entrez "WIDE,WIDE", les données APRS sont d'abord transmises à n'importe quel répéteur numérique de type WIDE près de votre position, pour être ensuite transmises à un autre répéteur de type WIDE.

Méthode 3 (Chemin "WIDEN-N"):

Programmez "WIDEN-N", où les deux N représentent le nombre de répéteurs numériques de type WIDE à utiliser pour le relais. Par exemple, si vous entrez "WIDE3-3" (ou simplement "W3"), votre paquet APRS sera relayé par trois répéteurs WIDE dans n'importe quelle direction.

Méthode 4 (Chemin "TRACEN-N"):

Cette méthode est la même que "WIDEN-N", sauf que les répéteurs numériques ajoutent leur indicatif d'appel à votre paquet avant de le transmettre. Par exemple, vous pouvez programmer "TRACE3-3" (ou simplement "T3").

Méthode 5 (Chemin SSID):

Programmez un numéro entre 1 et 15. Vous pouvez facilement spécifier le nombre de répéteurs numériques qui seront utilisés pour le relais. Vous pouvez aussi spécifier la direction (relative à votre position) pour les répéteurs numériques utilisés. Voir le tableau.

Paramètre	Nombre de répéteurs numériques	Direction
1	1	Toutes
2	2	Toutes
3	3	Toutes
4	4	Toutes
5	5	Toutes
6	6	Toutes
7	7	Toutes
8	2 (ou plus) ¹	Nord
9	2 (ou plus) ¹	Sud
10	2 (ou plus) ¹	Est
11	2 (ou plus) ¹	Ouest
12	Plusieurs ²	Nord
13	Plusieurs ²	Sud
14	Plusieurs ²	Est
15	Plusieurs ²	Ouest

¹ Le premier répéteur numérique qui reçoit vos données APRS spécifie le chemin complet vers la destination avant de retransmettre; il arrive souvent que seulement 2 répéteurs numériques soient utilisés.

² Le répéteur numérique qui reçoit vos données APRS spécifie l'indicatif d'appel du prochain répéteur numérique avant de retransmettre. Cette opération est répétée jusqu'à ce que vos données APRS parviennent à destination.

CHOIX DE LA MÉTHODE DE TRANSMISSION DES PAQUETS

Choisissez une méthode de transmission des paquets APRS. Le tableau suivant indique les différences de fonctionnement entre les méthodes. Accédez à l'élément de menu 3-C (PACKET TX) et sélectionnez Manual (par défaut), PTT ou Auto.



MANUAL	Chaque appui de [F] (1 s), [BCON] transmet votre paquet APRS.
PTT	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur [F] (1 s), [BCON] pour activer la fonction. <ul style="list-style-type: none"> "BCON" apparaît et clignote à l'afficheur. Maintenez le commutateur Mic [PTT] enfoncé et parlez près du microphone. Relâchez le commutateur Mic [PTT]. <ul style="list-style-type: none"> Le relâchement du commutateur provoque la transmission de votre paquet APRS. Vous ne pouvez pas retransmettre un paquet APRS à moins que le délai établi à l'élément de menu 3-D (TX INTERVAL) se soit écoulé. Attendez que "BCON" commence à clignoter pour indiquer que la transmission peut être effectuée. Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur [F] (1 s), [BCON].
AUTO	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur [F] (1 s), [BCON] pour activer la fonction. <ul style="list-style-type: none"> "BCON" apparaît à l'afficheur. L'activation de la fonction transmet une fois votre paquet APRS. Par la suite, les paquets sont automatiquement transmis à l'intervalle établi à l'élément de menu 3-D (TX INTERVAL). Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur [F] (1 s), [BCON].

CHOIX D'UN INTERVALLE DE TRANSMISSION DES PAQUETS

Vous pouvez changer l'intervalle de transmission automatique des paquets APRS. Accédez à l'élément de menu 3-D (TX INTERVAL) et sélectionnez 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20 ou 30 minutes. La valeur par défaut est de 3 minutes.




Remarques:

- ◆ Si vous avez sélectionné "AUTO" à l'élément de menu 3-C et que la fonction Balise est activée, l'appui de la touche [OK] (pour compléter le réglage) a pour effet de transmettre immédiatement le paquet APRS. Par la suite, les paquets APRS sont transmis à l'intervalle établi.
- ◆ En présence d'un signal, le paquet APRS n'est pas transmis après l'intervalle établi. La transmission est exécutée environ 2 secondes après la chute du signal.

CHOIX DE LA FRÉQUENCE DE TRANSMISSION DU TEXTE ÉTAT

Un long texte état peut doubler la taille et la longueur d'un paquet APRS. Accédez à l'élément de menu 3-A pour spécifier la fréquence d'inclusion du texte état dans les paquets APRS à transmettre. Vous pouvez choisir dans l'intervalle 1/1 à 1/8 en plus de l'option OFF (par défaut). Par exemple, si vous choisissez 1/3, le texte état est inclus dans vos paquets une fois sur trois; par conséquent, les stations qui reçoivent vos paquets verront aussi votre texte état une fois sur trois.



RESTRICTION DE RÉCEPTION DE DONNÉES APRS

Si le système APRS est populaire dans votre région, il est possible que vous receviez un trop grand nombre de paquets dans une période donnée. Si cela nuit à vos activités APRS, établissez une distance au-delà de laquelle vous ne pouvez recevoir les paquets APRS d'aucune station.

Accédez à l'élément de menu 3-7 (POSITION LIMIT) et choisissez une valeur entre 10 et 2500 (par pas de 10) ou l'option OFF (par défaut). L'unité de mesure est le mille ou le kilomètre, selon le réglage établi à l'élément de menu 3-G (MILE/KILOMETER) (page 16).

4



PROGRAMMATION DE L'AMBIGUÏTÉ DE POSITION

Il peut y avoir des situations dans lesquelles vous ne connaissez pas votre position précise ou vous ne voulez pas la déclarer. Pour les données de position, vous pouvez sélectionner le nombre de chiffres à ne pas inclure dans vos paquets. Accédez à l'élément de menu 3-5 (POS AMBIGUITY) et sélectionnez un chiffre entre 1 et 4, ou OFF (par défaut). Le tableau suivant montre la manière dont les chiffres de position sont occultés.




OFF	1	2	3	4
33° 50.38	33° 50.3	33° 50.	33° 5 .	33° .
118° 13.80	118° 13.8	118° 13.	118° 1 .	118° .

AFFICHAGE DES PAQUETS

Cet émetteur-récepteur offre une fenêtre terminal pour l'affichage des données brutes des paquets APRS reçus. Ce mode peut afficher jusqu'à 155 caractères par page et contenir jusqu'à 10 pages.

- 1 Appuyez sur **[F] (1 s)**, **[P.MON]** entrer en mode Fenêtre terminal.



- 2 Pour accéder à d'anciennes pages, appuyez sur **[HOLD]**.

- Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour changer de page.
- Appuyez sur **[RESUME]** pour quitter la fonction de retenue (Hold).
- Pendant que vous utilisez la fonction de retenue (Hold), les nouveaux paquets reçus ne sont pas conservés dans la mémoire tampon.

Remarques:

- ◆ La fenêtre terminal ne permet pas d'envoyer une commande au CTN.
- ◆ La fenêtre terminal est disponible en mode APRS, mais non en mode de transmission par paquets.
- ◆ Le contenu de la mémoire tampon est effacé lorsque l'émetteur-récepteur est mis hors tension.

CONFIGURATION COMME UN RÉPÉTEUR NUMÉRIQUE

Cet émetteur-récepteur, muni d'un CTN, peut aussi être utilisé comme répéteur numérique. Tel que décrit à la section "CHEMIN POUR PAQUETS ET RÉPÉTEUR NUMÉRIQUE" {page 9}, un bénévole qui installe un répéteur numérique doit le programmer en mode RELAY ou WIDE, selon les conditions présentes.

Remarque: Cet émetteur-récepteur permet de définir jusqu'à 4 segments de parcours (alias); chaque segment doit avoir moins de 10 caractères. Toutefois, tel que mentionné ci-haut, il est courant de programmer simplement "RELAY" ou "WIDE".

- 1 Appuyez sur [MNU] pour entrer en mode Menu.
- 2 Appuyez sur [↑]/[↓] pour sélectionner "DIGIPEATER (3-K)" et appuyez sur [OK].



- 3 Appuyez sur [↑]/[↓] pour activer la fonction et appuyez sur [OK].
- 4 Appuyez sur [↑]/[↓] pour sélectionner "UIDIGI (3-L)" et appuyez sur [OK].
 - L'écran de saisie d'un parcours apparaît; le premier caractère clignote.



- 5 Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner un caractère.
 - Vous pouvez entrer 0 à 9, A à Z, , (virgule) et –.
- 6 Appuyez sur [→].
 - Le curseur se déplace à la position suivante.
- 7 Répétez les étapes 5 et 6 pour entrer jusqu'à 39 caractères.

	Insère une virgule.	BACK	Annule la saisie d'un parcours.
DEL	Efface le caractère sur lequel clignote le curseur.		Fait reculer le curseur.
INS	Insère le caractère actuellement sélectionné.	CLR (BAND SEL de gauche)	Efface tous les caractères et ramène le curseur à la première position.

4

- 8 Appuyez sur [OK] pour compléter le réglage.
- 9 Appuyez sur [MNU] pour quitter le mode Menu.

Le clavier du MC-53DM permet aussi d'entrer des caractères alphanumériques à l'étape 5. À chaque appui d'une touche Mic, les caractères indiqués dans le tableau suivant défilent à tour de rôle:

1	Q	Z	1		7	P	R	S	7
2	A	B	C	2	8	T	U	V	8
3	D	E	F	3	9	W	X	Y	9
4	G	H	I	4	0	0			
5	J	K	L	5	#	-	,		
6	M	N	O	6					

**Downloaded by
RadioAmateur.EU**

Le système APRS_{MD} possède une fonction pour émettre et recevoir un message indépendamment des rapports de position. Vous pouvez transmettre un message à une station unique ou un bulletin à toutes les stations. Vous pouvez utiliser un code de groupe pour échanger des messages entre les membres de votre groupe ou pour bloquer les bulletins non désirés.

Chaque message que vous transmettez peut comprendre jusqu'à 64 caractères alphanumériques. Vous pouvez conserver en mémoire un maximum de 16 messages entrants ou sortants.

5

SÉQUENCE D'OPÉRATIONS

Les étapes suivantes devraient vous donner un bon coup de pouce pour commencer à utiliser les messages APRS.

❶ Accédez à l'élément de menu 3-I pour choisir la bande A ou la bande B comme bande de données {page 13}. La bande A est la bande par défaut.

❷ Appuyez sur [F] (1 s), [TNC] pour passer au mode APRS.

- "TNC APRS" devrait apparaître.

❸ Sur la bande de données, choisissez la même fréquence que les autres stations de votre groupe.

- Vous pouvez syntoniser la fréquence d'un réseau de répéteurs numériques appropriés (144,390 MHz aux É.-U.) {page 9}.

❹ Accédez à l'élément de menu 3-1 pour programmer votre indicatif d'appel (9 caractères ou moins) {page 17}.

Vous êtes maintenant prêt à recevoir les messages en provenance des autres stations. Reportez-vous à la section "RÉCEPTION D'UN MESSAGE" {page 29}. Pour transmettre un message, passez à l'étape ❺.

❺ Entrez un message (ou un bulletin) de 64 caractères alphanumériques ou moins {page 30}.

❻ Au besoin, accédez à l'élément de menu 3-P (messages) ou 3-O (bulletins) pour programmer un code de groupe {page 34}.

❼ Accédez à l'élément de menu 3-C pour sélectionner la méthode de transmission {page 25}.


La méthode de transmission dépend du choix effectué à l'élément de menu 3-C. Voir page 32.

Si vous envoyez un message (mais pas un bulletin), un accusé de réception devrait être retourné; "ack0 à 9 (ou A à Z)" apparaît à l'afficheur. Si votre message est rejeté par le destinataire, "rej0 à 9 (ou A à Z)" apparaît alors à l'afficheur.

Remarque: Si vous utilisez un synthétiseur VS-3 optionnel, vous pouvez sélectionner "APRS ONLY" à l'élément de menu 1-2-4 (VOICE). Chaque fois que vous recevez un message qui vous est adressé, l'émetteur-récepteur annonce l'indicatif d'appel de l'expéditeur. Si le premier caractère du message est le symbole %, l'émetteur-récepteur annonce les caractères suivants un à la fois.

RÉCEPTION D'UN MESSAGE


Chaque fois qu'un message approprié est reçu, l'affichage de la fréquence est remplacé par les renseignements suivants:



- Les 64 caractères (ou moins) du message sont affichés.
- "01" apparaît pour indiquer le nombre de messages qui n'ont pas encore été lus.
- Les indicateurs suivants apparaissent, selon le type de message reçu:

01	Message qui vous est adressé
B	Bulletin
!	Rapport du service météorologique national
*	Accusé de réception (ou de rejet) de votre message

Pour rétablir l'affichage de la fréquence après avoir lu le message, appuyez sur [OK]. "01" disparaît. Si vous ne désirez pas lire le message maintenant, appuyez sur [ESC]. "01" demeurera affiché avec la fréquence.



- Le nombre augmente si vous appuyez sur [ESC] dans le cas des nouveaux messages reçus. Par contre il diminue si vous les consultez au moyen de la fonction Liste (page 31). Si "01" était affiché, le nombre et l'icône de message disparaissent.

Un bip d'erreur se fait entendre à la réception d'un duplicata de message en provenance d'une même station; toutefois, un accusé de réception est retourné. De plus, "dM" et un indicatif d'appel apparaissent à l'afficheur.



- Lorsqu'un message des autres stations arrive, "oM" apparaît à l'afficheur.

Cet émetteur-récepteur émet un bip sonore chaque fois qu'il reçoit un paquet APRS de n'importe quel type. Vous pouvez accéder à l'élément de menu 3-F (BEEP) pour changer ce réglage. "ALL" est le réglage par défaut.

Option	Nouveau paquet	Duplicata de paquet	Paquet invalide
OFF	Aucun bip sonore	Aucun bip sonore	Aucun bip sonore
MINE	Émet un bip sonore uniquement à la réception d'un message qui vous est adressé.		
ALL NEW	Bip sonore	Aucun bip sonore	Aucun bip sonore
ALL	Bip sonore	Bip sonore	Bip sonore


Remarques:

- ◆ Cet émetteur-récepteur vous permet de recevoir un message, même si l'identification de station secondaire (SSID) ne correspond pas. Toutefois, il ne retourne pas d'accusé de réception.
- ◆ La mémoire spécialisée sert à conserver les messages entrants et sortants. Lorsque la mémoire est saturée, la réception d'un nouveau message a pour effet d'effacer le message le plus ancien. Un message qui n'a pas encore été transmis 5 fois peut être effacé de façon inattendue. Cependant, si la mémoire est saturée et que le message le plus ancien n'a pas encore été consulté au moyen de la fonction Liste, le nouveau message ne le remplace pas. Cet émetteur-récepteur renvoie une commande de rejet et affiche "rM".

ENTRÉE D'UN MESSAGE

Pour transmettre un message, entrez d'abord l'indicatif d'appel de la station cible. Pour transmettre un bulletin, entrez plutôt "BLN#", où # est un caractère entre 0 et 9 ou entre A et Z. Si la longueur de votre bulletin dépasse 64 caractères, vous pouvez transmettre plus d'un paquet pour l'envoi de tout le bulletin. Vous pouvez utiliser # pour identifier les différentes parties du bulletin. Par exemple, entrez "BLN0" (ou "BLNA") pour l'envoi du premier paquet, suivi de "BLN1" (ou "BLNB") pour l'envoi du deuxième.

- 1 Appuyez sur **[F] (1 s), [MSG]**.
- 2 Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour sélectionner "INPUT" et appuyez sur **[OK]**.
 - L'écran de saisie d'un indicatif d'appel apparaît et le premier caractère clignote.



- 3 Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner le premier chiffre.
 - Vous pouvez entrer 0 à 9, A à Z, et –.
- 4 Appuyez sur **[→]**.
 - Le curseur se déplace à la position suivante.
- 5 Répétez les étapes 3 et 4 pour entrer jusqu'à 9 caractères.

BACK	Annule la saisie d'un indicatif d'appel.	DEL	Efface le caractère sur lequel clignote le curseur.
←	Fait reculer le curseur.	INS	Insère le caractère actuellement sélectionné.
CLR (BAND SEL de gauche)	Efface tous les caractères et ramène le curseur à la première position.		

- 6 Appuyez sur **[OK]** pour compléter le réglage.
 - L'écran de saisie d'un message apparaît et le premier caractère clignote.



- 7 Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner le premier chiffre.
 - Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques ou d'autres caractères spéciaux ASCII.
- 8 Appuyez sur **[→]**.
 - Le curseur se déplace à la position suivante.
- 9 Répétez les étapes 7 et 8 pour entrer jusqu'à 64 caractères.

CHAR	Bascule entre le jeu de caractères alphanumériques et celui des caractères spéciaux ASCII.		
A/Σ	Bascule entre les caractères minuscules et majuscules.	BACK	Annule la saisie d'un message (ou d'un bulletin).
DEL	Efface le caractère sur lequel clignote le curseur.	←	Fait reculer le curseur.
INS	Insère le caractère actuellement sélectionné.	CLR (BAND SEL de gauche)	Efface tous les caractères et ramène le curseur à la première position.

- 10 Appuyez sur **[OK]** pour compléter le réglage.

Le clavier du MC-53DM permet aussi d'entrer des caractères alphanumériques aux étapes 3 et 7. Voir page ii.

ACCÈS AUX MESSAGES APRS REÇUS

Cet émetteur-récepteur peut conserver jusqu'à 16 messages en mémoire et vous y avez aisément accès.

- 1 Appuyez sur **[F] (1 s), [MSG]**.
- 2 Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour sélectionner "LIST" et appuyez sur **[OK]**.

```
TNC APRS 1200
▶ 1: B+WDSBQD-1 15:34
  2: B+KE6AAD 15:11
  3: B+KD6ZZU 13:02*
  4: B+KF6RJZ-3 14:24
  5: B+KJ6HC 14:25(3)
BACK DEL ↑ ↓ MSG OK POS
```

- Plus le message est récent, plus le chiffre attribué est petit; le chiffre 1 est attribué au message le plus récent.

BACK	Quitte l'affichage de la liste des messages.	DEL	Efface le message courant.
↑	Déplace le curseur vers le haut.	↓	Déplace le curseur vers le bas.
MSG	Permet l'entrée d'un message pour la station courante {page 30}.	POS (BAND SEL de gauche)	Affiche les données de position les plus récentes pour la station courante, si elles sont en mémoire.

- 3 Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour sélectionner le message désiré au moyen du curseur (▶).
- 4 Appuyez sur **[OK]**.

Si vous sélectionnez un message entrant, l'affichage suivant apparaît:

```
TNC APRS 1200
▶ 4: B+KF6RJZ-3 14:24 3
I will come tomorrow.
What time do you think
convenient?
BACK DEL ↑ ↓ MSG POS
```

BACK	Rétablit la liste des messages.	DEL	Efface le message courant.
↑	Affiche le message précédent.	↓	Affiche le message suivant.
MSG	Permet l'entrée d'un message pour la station courante {page 30}.	POS (BAND SEL de gauche)	Affiche les données de position les plus récentes pour la station courante, si elles sont en mémoire.


5

Si vous sélectionnez un de vos messages sortants, l'affichage suivant apparaît:

```
TNC APRS 1200
▶ 5: B+KJ6HC 14:25(3) 5
I'm free this afternoon.
Shall we meet somew
here?
BACK DEL ↑ ↓ MSG RE-TX CANCEL
```

BACK	Rétablit la liste des messages.	DEL	Efface le message courant.
↑	Affiche le message précédent.	↓	Affiche le message suivant.
MSG	Permet l'entrée d'un message pour la station courante {page 30}.	RE-TX	À l'appui de cette touche pour un message auquel un point (.) a été attribué {page 32}, le compteur d'essais est rétabli 5 émissions supplémentaires.
CANCEL (BAND SEL de gauche)	Annule les transmissions restantes du message courant. Un point (.) est attribué au message {page 32}.		

Le tableau ci-dessous donne la signification des symboles qui peuvent apparaître à l'étape 2.



Indicateur de message pas-encore-lu. Heure (de réception du message) Séquence

5

① Type de message	
	Message qui vous est adressé
B	Bulletin
!	Rapport du service météorologique national
② Réception ou transmission?	
<-	Message (ou bulletin) reçu
-> ¹	Un message (ou un bulletin) à transmettre
③ État	
(n) ¹	"n" indique le nombre restant de transmissions du message (ou du bulletin).
* ¹	Un message pour lequel un accusé de réception a été retourné
. ¹	Un message (ou un bulletin) qui a été transmis 5 fois. (Dans le cas d'un message, un accusé de réception n'a pas été retourné.)

¹ Cet indicateur apparaît pour les messages (ou les bulletins) sortants.

TRANSMISSION D'UN MESSAGE


Sélectionnez la méthode de transmission des messages (ou des bulletins) APRS. Accédez à l'élément de menu 3-C (PACKET TX) et sélectionnez Manual (par défaut), PTT ou Auto. Ce réglage affecte aussi la méthode de transmission des données de position (page 25). Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques de chacune des options. Dans le cas d'un message APRS, il n'y a aucune différence entre les méthodes de transmission Manuelle (Manual) et PTT.

MANUAL (Manuelle) ou PTT	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur [F] (1 s), [MSG]. Appuyez sur [↑]/[↓] pour sélectionner "TRANSMIT" et appuyez sur [OK].
AUTO	<p>L'appui de la touche [OK] après avoir sélectionné "AUTO" a pour effet de transmettre une fois votre message (ou votre bulletin) APRS. Par la suite, il est automatiquement transmis à intervalle d'une minute.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si un message est entré, l'émetteur-récepteur répète l'émission 5 fois au maximum, jusqu'à la réception d'un accusé de réception. Dans le cas d'un bulletin, il répète toujours l'émission 5 fois et aucun accusé de réception n'est retourné.

RÉPONSE AUTOMATIQUE

Lorsque vous conduisez, par exemple, vous ne pouvez pas répondre immédiatement aux messages reçus. Cet émetteur-récepteur permet de programmer un message à retourner automatiquement lorsque vous recevez un message.

- 1 Appuyez sur **[MNU]** pour entrer en mode Menu.
- 2 Appuyez sur **[↑]**/**[↓]** pour sélectionner "AUTO MSG REPLY (3-M)" et appuyez sur **[OK]**.



- 3 Appuyez sur **[↑]**/**[↓]** pour sélectionner "ON" et appuyez sur **[OK]**.
- 4 Appuyez sur **[↑]**/**[↓]** pour sélectionner "REPLY MSG (3-N)" et appuyez sur **[OK]**.
 - L'écran de saisie d'un message apparaît et le premier caractère clignote.



- 5 Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner le premier chiffre.
 - Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques ou d'autres caractères spéciaux ASCII.

- 6 Appuyez sur **[→]**.
 - Le curseur se déplace à la position suivante.
- 7 Répétez les étapes 5 et 6 pour entrer jusqu'à 64 caractères.

CHAR	Bascule entre le jeu de caractères alphanumériques et celui des caractères spéciaux ASCII.		
A/S	Bascule entre les caractères minuscules et majuscules.	BACK	Annule la saisie d'un message.
DEL	Efface le caractère sur lequel clignote le curseur.	←	Fait reculer le curseur.
INS	Insère le caractère actuellement sélectionné.	CLR (BAND SEL de gauche)	Efface tous les caractères et ramène le curseur à la première position.

- 8 Appuyez sur **[OK]** pour compléter le réglage.
- 9 Appuyez sur **[MNU]** pour quitter le mode Menu.

Le clavier du MC-53DM permet aussi d'entrer des caractères alphanumériques à l'étape 5. À chaque appui d'une touche Mic, les caractères indiqués dans le tableau suivant défilent à tour de rôle :

1	q	z	1	Q	Z			6	m	n	o	6	M	N	O	
2	a	b	c	2	A	B	C	7	p	r	s	7	P	R	S	
3	d	e	f	3	D	E	F	8	t	u	v	8	T	U	V	
4	g	h	i	4	G	H	I	9	w	x	y	9	W	X	Y	
5	j	k	l	5	J	K	L	0	Espace	0						
#	?	!	'	.	,	-	/	&	#	%	()	<	>	;	:
	"	@														

5

PROGRAMMATION D'UN CODE DE GROUPE

Utilisez un code de groupe pour messages afin d'échanger des messages uniquement entre les membres de votre groupe. Si vous avez programmé un ou plusieurs codes de groupe pour messages, vous recevrez les messages qui comprennent l'un de ces codes, en plus des messages qui vous sont adressés. Si vous avez programmé un ou plusieurs codes de groupe pour bulletins, vous ne recevrez aucun bulletin adressé à d'autres groupes spécifiques. Vous pouvez programmer n'importe quel code désiré à l'aide des caractères alphanumériques; 9 caractères (max.) pour un message et 4 (max.) pour un bulletin. Vous pouvez programmer jusqu'à 6 codes à la fois; chaque code doit être séparé par une virgule (,). Par exemple, si vous programmez 3 codes de groupe pour messages, vous recevrez tous les messages qui contiennent l'un des 3 codes. Si vous programmez 3 codes de groupe pour bulletins, vous rejetterez tous les bulletins adressés à des groupes spécifiques qui n'utilisent aucun de ces 3 codes.

5

- 1 Appuyez sur **[MNU]** pour entrer en mode Menu.
- 2 Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour sélectionner "MSG GROUP (3-P)" ou "BLN GROUP (3-O)" et appuyez sur **[OK]**.
 - L'écran de saisie d'un ou plusieurs codes de groupe apparaît; le premier caractère clignote.



- 3 Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner le premier chiffre.
 - Vous pouvez entrer 0 à 9, A à Z, , (virgule) et -. Pour les messages, "*" est aussi disponible.

- 4 Appuyez sur **[→]**.
 - Le curseur se déplace à la position suivante.
- 5 Répétez les étapes 3 et 4 pour entrer jusqu'à 6 codes.

,	Insère une virgule.	BACK	Annule la saisie d'un code de groupe.
DEL	Efface le caractère sur lequel clignote le curseur.	←	Fait reculer le curseur.
INS	Insère le caractère actuellement sélectionné.	CLR (BAND SEL de gauche)	Efface tous les caractères et ramène le curseur à la première position.

- 6 Appuyez sur **[OK]** pour compléter le réglage.
- 7 Appuyez sur **[MNU]** pour quitter le mode Menu.

Le clavier du MC-53DM permet aussi d'entrer des caractères alphanumériques à l'étape 3. Voir page ii.

Pour inclure un code de groupe pour messages dans votre paquet sortant, entrez le code de groupe à la place de l'indicatif d'appel {page 30}. Pour inclure un code de groupe pour bulletins, entrez-le après la chaîne BLN# {page 30}; par exemple, "BLN#ABC", où ABC est le code de groupe. Utilisez 9 caractères ou moins pour un code de groupe pour messages ou 4 caractères ou moins pour un code de groupe pour bulletins.

Remarque: À la différence des messages, un bulletin qui contient un code de groupe sera aussi reçu par les stations qui n'ont programmé aucune code de groupe pour bulletins.

TÉLÉVISION À BALAYAGE LENT (SSTV) AVEC LE VC-H1

La télévision à balayage lent (SSTV) est une application populaire pour la transmission d'images fixes d'une station à une autre sur les ondes. Le VC-H1 est un appareil portatif et optionnel qui répond à toutes les exigences de la technique SSTV. Il comprend un convertisseur de balayage lent, une caméra CCD et un moniteur ACL. Vous pouvez transmettre et recevoir des images en couleurs par une simple connexion du VC-H1 à cet émetteur-récepteur. Pour plus de détails sur le VC-H1, consultez son mode d'emploi.

Cet émetteur-récepteur vous permet d'entrer et de surimprimer un message, un rapport RSV et un indicatif d'appel sur une image affichée au moniteur du VC-H1. Vous pouvez aussi attribuer des couleurs à ces différents éléments.

CONNEXION AU VC-H1


Pour pouvoir exploiter toute la gamme des fonctions offertes par cet émetteur-récepteur, vous devez préparer deux câbles vous-même. Vous pouvez utiliser un connecteur femelle DB-9 disponible dans le commerce, un câble PG-5A optionnel muni d'une mini-fiche DIN à 6 broches et un ensemble de connexion optionnel (E59-0407-XX) pour le raccordement au port de données du VC-H1; une extrémité du câble PG-5A n'a pas été préconnectée.

Remarques:

- ◆ Mettez l'émetteur-récepteur et le VC-H1 hors tension avant d'effectuer la connexion.
- ◆ Un câble PG-4T optionnel se raccorde à la fois au connecteur de DONNÉES de cet émetteur-récepteur et au port de DONNÉES du VC-H1. Cependant, ce câble seul permet de transférer uniquement des images vers (ou en provenance) d'autres stations.
- ◆ Le VC-H1 fonctionne comme un microphone à haut-parleur uniquement lorsqu'il est connecté à un émetteur-récepteur de poche.

Sur le TM-D700

Sur le VC-H1



SAISIE D'UN INDICATIF D'APPEL, D'UN MESSAGE OU D'UN CODE RSV

Utilisez la méthode suivante pour entrer un indicatif d'appel, un message ou un rapport RSV. RSV est le sigle du trio "Readability, Signal Strength, Video" (Lisibilité, Intensité du signal, Vidéo). Si vous recevez une image claire et sans bruit, le rapport RSV devrait être "595".

Remarque: La seule différence entre les éléments de menu 2-1, 2-3 et 2-5 réside dans le nombre maximum de caractères que vous pouvez entrer. Par exemple, vous pouvez entrer un autre message avec l'élément de menu 2-5.

- 1 Appuyez sur **[MNU]** pour entrer en mode Menu.
- 2 Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour sélectionner "MY CALL (2-1)", "MESSAGE (2-3)" ou "RSV (2-5)" et appuyez sur **[OK]**.
 - L'écran de saisie des caractères apparaît et le premier caractère clignote.



- 3 Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner un caractère.
 - Vous pouvez entrer 0 à 9, A à Z, -, /, ! et ?.
- 4 Appuyez sur **[→]**.
 - Le curseur se déplace à la position suivante.
- 5 Répétez les étapes 3 et 4 pour entrer jusqu'à 8 caractères (indicatif d'appel), 9 caractères (message) ou 10 caractères (rapport RSV).

BACK	Annule la saisie d'un indicatif d'appel, d'un message ou d'un code RSV.	DEL	Efface le caractère sur lequel clignote le curseur.
←	Fait reculer le curseur.	INS	Insère le caractère actuellement sélectionné.
CLR (BAND SEL de gauche)	Efface tous les caractères et ramène le curseur à la première position.		

- 6 Appuyez sur **[OK]** pour compléter le réglage.
- 7 Appuyez sur **[MNU]** pour quitter le mode Menu.

Le clavier du MC-53DM permet aussi d'entrer des caractères alphanumériques à l'étape 3. Voir page ii.

Lisibilité		Vidéo	
1	Illisible	1	Non identifiable
2	À peine lisible	2	À peine identifiable
3	Lisible avec beaucoup de difficulté	3	Identifiable avec beaucoup de difficulté
4	Lisible presque sans difficulté	4	Identifiable presque sans difficulté
5	Parfaitement lisible	5	Parfaitement identifiable
Intensité du signal			
1	Signaux faibles à peine perceptibles	6	Signaux bons
2	Signaux très faibles	7	Signaux raisonnablement forts
3	Signaux faibles	8	Signaux forts
4	Signaux acceptables	9	Signaux extrêmement forts
5	Signaux assez bons		

CHOIX D'UNE COULEUR POUR UN INDICATIF D'APPEL, UN MESSAGE OU UN CODE RSV

Vous pouvez choisir le blanc (par défaut), le noir, le bleu, le rouge, le magenta, le vert, le cyan ou le jaune comme couleur pour un indicatif d'appel, un message ou un rapport RSV.

- 1 Appuyez sur **[MNU]** pour entrer en mode Menu.
- 2 Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour sélectionner "MY CALL COLOR (2-2)", "MESSAGE COLOR (2-4)", ou "RSV COLOR (2-6)" et appuyez sur **[OK]**.



SSTU 2-2
▶CALLSIGN COLOR
WHITE
ESC BACK ↑ ↓ OK



SSTU 2-4
▶MESSAGE COLOR
WHITE
ESC BACK ↑ ↓ OK



SSTU 2-6
▶RSV COLOR
WHITE
ESC BACK ↑ ↓ OK

- 3 Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour sélectionner la couleur.
- 4 Appuyez sur **[OK]** pour compléter le réglage.
- 5 Appuyez sur **[MNU]** pour quitter le mode Menu.

SURIMPRESSION

Après avoir connecté le VC-H1 à cet émetteur-récepteur, employez la méthode suivante pour effectuer la surimpression. Rappelez d'abord l'image désirée à l'écran du VC-H1.

- 1 Appuyez sur **[MNU]** pour entrer en mode Menu.
- 2 Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour sélectionner "2-7 (SUPERIMPOSE)" et appuyez sur **[OK]**.



SSTU 2-7
▶SUPERIMPOSE
ESC BACK OK

- "EXECUTING" apparaît à l'afficheur et le transfert des données commence.

- 3 Appuyez sur **[MNU]** pour quitter le mode Menu.

Remarque: Mettez l'émetteur-récepteur et le VC-H1 hors tension avant d'effectuer la connexion.

6

Downloaded by
RadioAmateur.EU

CHANGEMENT DE MODE SSTV

Vous pouvez aussi changer le mode SSTV établi sur le VC-H1 au moyen de cet émetteur-récepteur. Connectez d'abord l'émetteur-récepteur au VC-H1 et mettez les deux appareils en circuit. Les modes SSTV disponibles sont les suivants:

Robot (couleur) 36	Robot (couleur) 72	AVT 90
AVT 94	Scottie S1	Scottie S2
Martin M1	Martin M2	Fast FM

- 1 Appuyez sur **[MNU]** pour entrer en mode Menu.
- 2 Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour sélectionner l'élément de menu 2-8 (TX MODE) et appuyez sur **[OK]**.
 - Le mode SSTV actuellement établi sur le VC-H1 apparaît.
- 3 Appuyez sur **[↑]/[↓]** pour sélectionner le mode désiré.
- 4 Appuyez sur **[OK]** pour changer le réglage.
- 5 Appuyez sur **[MNU]** pour quitter le mode Menu.

Remarque: Lorsque vous utilisez le mode Fast FM, désactivez les fonctions Tonalité, CTCSS et DCS.

COMMANDE DU VC-H1

Si vous disposez d'un autre émetteur-récepteur doté de la fonction Tonalité, vous pouvez l'utiliser pour télécommander le VC-H1. Transmettez une tonalité infravocale (durant plus d'une seconde) de l'appareil de télécommande à cet émetteur-récepteur connecté au VC-H1. Cet émetteur-récepteur commande alors au VC-H1 de saisir une image, exécute la surimpression et transmet l'image à la station cible. Vous devez choisir la même fréquence de tonalité sur les deux émetteurs-récepteurs; programmez une fréquence CTCSS sur cet émetteur-récepteur; reportez-vous à la page 55 de l'autre mode d'emploi (principal).

Accédez à l'élément de menu 2-9 (VC SHUTTER) et sélectionnez "ON".



- L'activation de cette fonction a pour effet d'activer également la fonction CTCSS; "CT" apparaît à l'afficheur.

Le tableau suivant présente les réglages que vous devez confirmer:

TM-D700 et télécommande	La fréquence courante est la même que celle de la station cible.
TM-D700 et télécommande	Les fréquences de tonalité sont les mêmes ¹ .
Télécommande	La fonction Tonalité est activée.
VC-H1	L'appareil est sous tension ² .

- ¹ Pour le TM-D700, programmez la même fréquence CTCSS.
² La caméra et le moniteur ACL ne doivent pas demeurer sous tension.

Remarques:

- ◆ Si vous n'avez effectué aucune entrée pour la surimpression, aucune surimpression ne sera exécutée.
- ◆ "EXECUTING" apparaît et clignote sur cet émetteur-récepteur lorsqu'une série d'opérations est en cours.
- ◆ Pour utiliser cette fonction, sélectionnez un mode SSTV autre que Fast FM.

DÉPANNAGE

Les problèmes de fonctionnement présentés dans le tableau ci-dessous sont de type courant et ne sont habituellement pas causés par la défaillance d'un circuit. Les numéros de page entre parenthèses réfèrent à l'autre mode d'emploi (principal).

Problème	Cause probable	Solution	P. de réf.
Aucune connexion ne peut être établie avec d'autres stations pour la transmission par paquets.	1 Le silencieux est ouvert.	1 Réglez le silencieux pour qu'il ne s'ouvre qu'en présence d'un signal.	(20)
	2 Vous n'avez pas sélectionné le même débit de transfert que la station cible.	2 Utilisez la commande HBAUD pour sélectionner le débit de transfert approprié.	4
Vous ne pouvez recevoir aucune donnée DX.	Vous n'avez pas sélectionné le mode APRS.	Appuyez sur [F] (1 s) , [TNC] pour entrer en mode APRS; " TNC APRS " devrait apparaître à l'afficheur.	6
Vous ne pouvez transmettre aucune donnée APRS.	1 La fonction Balise est désactivée.	1 Appuyez sur [F] (1 s) , [BCON] pour activer la fonction Balise.	25
	2 Le silencieux est ouvert.	2 Réglez le silencieux pour qu'il ne s'ouvre qu'en présence d'un signal.	(20)
	3 La bande de données est inactive.	3 Si vous avez occulté la bande de données, appuyez sur la touche [BAND SEL] (1 s) pour l'activer.	(66)
	4 Vous n'avez pas sélectionné le mode APRS.	4 Appuyez sur [F] (1 s) , [TNC] pour entrer en mode APRS; " TNC APRS " devrait apparaître à l'afficheur.	11
	5 Vous avez sélectionné le mode de transmission par paquets.	5 Appuyez sur [F] (1 s) , [TNC] , puis à nouveau sur [F] (1 s) , [TNC] ; " TNC APRS " devrait apparaître à l'afficheur.	11
	6 Vous n'avez pas programmé votre indicatif d'appel correctement.	6 Utilisez l'élément de menu 3-1 pour programmer correctement votre indicatif d'appel.	17

Problème	Cause probable	Solution	P. de réf.
Vous ne pouvez recevoir aucun paquet APRS.	1 Vous n'avez pas programmé correctement le code de groupe.	1 Accédez à l'élément de menu 3-E et programmez "APK101".	22
	2 Vous n'avez pas établi la longueur de mot ni la parité correctement.	2 Sélectionnez le mode de transmission par paquets, transmettez les commandes suivantes au CTN, puis sélectionnez le mode APRS: AW 8 [ENTER], PAR 0 [ENTER], puis RESTART [ENTER].	41, 47, 48
	3 Vous n'avez pas sélectionné le débit de transfert des paquets approprié.	3 Accédez à l'élément de menu 3-J pour sélectionner le débit de transfert des paquets approprié (habituellement 1200 bps).	13
Lorsque vous utilisez un récepteur GPS et que l'option "AUTO" est sélectionnée à l'élément de menu 3-C (PACKET TX), aucune donnée de position n'est transmise.	Le récepteur GPS n'avait pas encore commencé à mesurer votre position.	Si l'option "AUTO" est sélectionnée, l'émetteur-récepteur doit d'abord recevoir toutes les données NMEA pour pouvoir transmettre vos données de position. (Si vous n'utilisez pas un récepteur GPS, accédez à l'élément de menu 3-2 et sélectionnez "NOT USED".)	10
Vous ne pouvez pas surimprimer de données sur le moniteur du VC-H1.	Vous n'avez pas entré correctement les données à surimprimer.	Utilisez les éléments de menu 2-1 à 2-6 pour entrer correctement les données désirées.	36, 37
Vous ne pouvez pas programmer un mode SSTV sur le VC-H1.	Le câble est mal connecté.	Consultez le mode d'emploi du VC-H1 et connectez correctement le VC-H1 à l'émetteur-récepteur.	35
Vous ne pouvez activer ni le Balayage visuel ni la Télécommande (élément de menu 1-A-3) ni le Répéteur (élément de menu 1-7-6).	Vous avez sélectionné le mode APRS ou le mode de transmission par paquets.	Appuyez à quelques reprises sur [F] (1 s), [TNC] jusqu'à ce que ni "TNC APRS" ni "TNC PKT" ne soit visible à l'afficheur.	4, 11

LISTE DES COMMANDES DU CTN

Les commandes reconnues par le CTN intégré sont présentées ci-dessous. Vous devez insérer un espace entre le nom d'une commande (ou son abréviation) et un paramètre, ou entre deux paramètres (ex.: AU OFF, BEACON EVERY 18).

Commande	Abrévia-tion	Défaut	Paramètre	Description
8BITCONV	8	ON	ON/ OFF	Activée (ON), les caractères sont traités en format 8 bits en mode dialogué. Désactivée (OFF), les caractères sont traités en format 7 bits.
AFILTER	AF	\$00	\$00 – \$80	Spécifie jusqu'à 4 codes de commande à enlever des paquets reçus en mode dialogué.
AUTOLF	AU	ON	ON/ OFF	Transmet un signal de saut de ligne (LF) à l'ordinateur après chaque retour de chariot (CR).
AXDELAY	AXD	0	0 – 120	Spécifie le délai d'attente à ajouter au délai TXDELAY entre l'appui du commutateur PTT et le début de la transmission. Ce paramètre est incrémenté par pas de 10 millisecondes.
AXHANG	AXH	0	0 – 250	Spécifie le délai de maintien du répéteur vocal. Ce paramètre est incrémenté par pas de 100 millisecondes.
BEACON	B	EVERY 0	EVERY/ AFTER n (n = 0 – 250)	Si le paramètre EVERY est utilisé, des paquets balises sont envoyés à l'intervalle établi (n). Si le paramètre AFTER est utilisé, un seul paquet balise est envoyé lorsque le délai établi (n) est écoulé. n est incrémenté pas pas de 10 secondes.
BTEXT	BT	—	0 à 159 caractères	Spécifie la longueur de la partie du paquet balise contenant des données.
CALIBRAT	CAL	—	—	Transmet un espace/repère d'onde carrée (ratio 50/50). Entrez un Q pour quitter le mode de Calibration et rétablir le mode de Commande.

Commande	Abrévia-tion	Défaut	Paramètre	Description
CHECK	CH	30	0 – 250	Spécifie l'intervalle entre la chute du signal et la déconnexion. Ce paramètre est incrémenté par pas de 10 secondes.
CONMODE	CONM	C	C/ T	Lorsque la commande NOMODE est désactivée (OFF), cette commande force le CTN à entrer automatiquement en mode dialogué (Converse) ou Transparent lorsque la connexion est établie.
CONNECT	C	—	Call1 (VIA call2, call3, ... call9)	Transmet une demande de connexion. Call1 est l'indicatif d'appel de la station avec laquelle on désire établir la connexion. Call2 à call9 sont les indicatifs d'appel des stations intermédiaires.
CONOK	CONO	ON	ON/ OFF	Activée (ON), la demande de connexion est acceptée et un paquet UA est retourné. Désactivée (OFF), la demande de connexion est rejetée et un paquet DM est retourné.
CONSTAMP	CONS	OFF	ON/ OFF	Affiche la date et l'heure courantes lorsque la connexion est établie. La date et l'heure doivent être réglées avec la commande DAYTIME.
CONVERSE	CONV or K	—	—	Fait passer le CTN au mode dialogué. Pour rétablir le mode de commande, appuyez sur [Ctrl]+[C] .
CPACTIME	CP	OFF	ON/ OFF	En mode dialogué, cette commande permet de transmettre un paquet à l'intervalle établi par la commande PACTIME.
CR	CR	ON	ON/ OFF	Adjoint un retour de chariot (CR) à chaque paquet transmis.
DAYSTAMP	DAYS	OFF	ON/ OFF	En mode dialogué, cette commande permet, à l'appui de [Ctrl]+[T] , de forcer le CTN à transmettre la date en plus de l'heure.
DAYTIME	DA	—	—	Permet de régler la date et l'heure courantes (AAMMJJhhmmss). Fixez les secondes à 00 si ces dernières doivent être omises.
DAYUSA	DAYU	ON	ON/ OFF	Activée (ON), la date est affichée au format MM/JJ/AA; désactivée (OFF), elle est affichée au format JJ-MM-AA.
DIGPEAT	DIG	ON	ON/ OFF	Permet au CTN de fonctionner comme un répéteur numérique.
DISCONNE	D	—	—	Transmet une demande de déconnexion.

Commande	Abrévia-tion	Défaut	Paramètre	Description
DISPLAY	DISP	—	—	Force le CTN à afficher l'état courant de toutes les commandes. Vous pouvez aussi spécifier un identificateur de classe (A, C, H, I, L, M ou T) pour afficher uniquement l'état de la classe de commandes désirée. Insérez un espace entre le nom de la commande et l'identificateur de classe; p. ex., DISPLAY H. A (ASYNC): Paramètres du port RS-232C C (CHAR): Caractères spéciaux du CTN H (HEALTH): Paramètres de compteur I (ID): Paramètres d'identification L (LINK): État de la liaison CTN-à-CTN M (MONITOR): Paramètres de surveillance T (TIMING): Paramètres de temporisation
DWAIT	DW	30	0 – 250	Spécifie l'intervalle entre la détection d'absence de porteuse et l'exécution de la transmission. Ce paramètre est incrémenté par pas de 10 millisecondes.
ECHO	E	ON	ON/ OFF	Force le CTN à rediriger les caractères reçus vers l'ordinateur.
EPATH	EPATH	—	Call1, ... call7	Spécifie l'indicatif d'appel des répéteurs à inclure lorsque le paramètre UISSID d'un paquet reçu est établi à 10 ou 14.
EXTCLR	EXTC	—	—	Vide le contenu de la boîte aux lettres du CTN.
FILE	FI	—	—	Affiche la liste de tous les messages contenus dans la boîte aux lettres du CTN.
FIRMRNR	FIR	OFF	ON/ OFF	L'autre station vous transmet un avis (paquet) si elle n'est pas prête à recevoir des données. Lorsque cette commande est activée, la réception d'un tel avis cause l'interruption de la transmission par le CTN jusqu'à la réception de l'avis "prêt".
FLOVER	FL	0	0 – 120	Spécifie le délai de temps entre le moment où la mémoire tampon du CTN devient saturée et le moment où elle est remise à zéro. Ce paramètre est incrémenté par pas de 1 minute.
FLOW	F	ON	ON/ OFF	Lorsque cette commande est activée, l'appui d'une touche force l'ordinateur à interrompre l'affichage des paquets reçus.

Commande	Abrévia-tion	Défaut	Paramètre	Description
FRACK	FR	3	0 – 15	Spécifie l'intervalle entre une tentative de transmission et la suivante. Ce paramètre est incrémenté par pas de 1 seconde.
FULLDUP	FU	OFF	ON/ OFF	Activée (ON), permet au CTN de fonctionner en mode duplex intégral. Désactivée (OFF), permet au CTN d'utiliser les signaux de détection de porteuse pour éviter la collision des paquets.
GBAUD	GB	4800	4800/ 9600	Permet de sélectionner un débit de transfert de 4800 ou 9600 bps entre le CTN et le récepteur GPS.
GPSEND	GPSS	—	0 à 159 caractères	Spécifie la longueur des données envoyées au récepteur GPS; ces données servent à programmer les réglages par défaut de l'émetteur-récepteur. Les données de sortie ne sont pas conservées en mémoire.
GPSTEXT	GPST	\$PNTS	0 à 6 caractères	Spécifie le type de message à définir au moyen de LTEXT.
HBAUD	HB	1200	1200/ 9600	Permet de sélectionner un débit de transfert de 1200 ou 9600 bps entre les stations de transmission des paquets.
HEALLED	HEAL	OFF	ON/ OFF	Détermine si les opérations normales de la mémoire fixe doivent être vérifiées. Lorsque des opérations normales sont détectées, "STA" et "CON" apparaissent en clignotant à tour de rôle à l'afficheur.
HID	HI	ON	ON/ OFF	Force le CTN à transmettre un paquet d'identification à toutes les 9,5 minutes après la répétition numérique (digipeating).
ID	I	—	—	Force le CTN à transmettre un paquet d'identification.
KILL	KI	—	—	Efface des messages spécifiques dans la boîte aux lettres du CTN. Entrez KI n (où n est un numéro de message) pour effacer un message spécifique. Entrez KI n,n,n..... pour effacer plus d'un message spécifique. Entrez KI % pour effacer les 10 messages avec les numéros les plus bas. Entrez KI & pour effacer les 10 messages avec les numéros les plus élevés.

Commande	Abrévia-tion	Défaut	Paramètre	Description
KISS	KISS	OFF	ON/ OFF	Force le CTN à entrer en mode KISS (ou en sortir) lorsqu'il est mis hors circuit, puis en circuit. "STA" et "CON" apparaissent plusieurs fois en clignotant à tour de rôle lorsque le CTN passe au mode KISS. Pour quitter le mode KISS, vous pouvez transmettre la commande binaire C0 FF C0 (pas les caractères ASCII) au moyen du clavier.
LCSTREAM	LCS	ON	ON/ OFF	Change une lettre minuscule (a à z) entrée comme identificateur de flux en lettre majuscule (A à Z). Un identificateur de flux doit être entrée immédiatement après la commande STREAMSW.
LIST	LI	—	—	Affiche la liste des messages dans la boîte aux lettres du CTN (autres que ceux adressés à d'autres stations).
LOCATION	LOC	EVERY 0	EVERY/ AFTER n (n = 0 – 250)	Si le paramètre EVERY est utilisé, les données GPS sont envoyées à l'intervalle établi (n). Si le paramètre AFTER est utilisé, un seul envoi de données GPS est effectué lorsque le délai établi (n) est écoulé. n est incrémenté par pas de 10 secondes.
LOG	LOG	—	—	Affiche la liste des stations ayant établi une connexion avec la boîte aux lettres du CTN.
LPATH	LPA	GPS	Call1 (VIA call2, call3, ... call9)	Spécifie les indicatifs d'appel auxquels les données GPS doivent être envoyées. Call1 est l'indicatif d'appel de la destination. Call2 à call9 sont les indicatifs d'appel des stations intermédiaires.
LTEXT	LT	—	0 à 159 caractères	Spécifie la longueur du message à inclure dans les données GPS.
LTMON	LTM	0	0 – 250	Spécifie l'intervalle pour l'affichage à l'écran d'un message défini au moyen de LTEXT; les messages apparaissent comme un paquet balise reçu. Ce paramètre est incrémenté par pas de 1 seconde.
MAIL	MAI	OFF	ON/ OFF	Lorsque la boîte aux lettres du CTN contient un message qui vous est adressé, "Low" est transmis au terminal concerné.
MALL	MA	ON	ON/ OFF	Activée (ON), surveille tous les paquets transférés entre d'autres stations. Désactivée (OFF), surveille seulement les paquets sans connexion.

Commande	Abrévia-tion	Défaut	Paramètre	Description
MAXFRAME	MAX	4	1 – 7	Spécifie le nombre maximum de paquets pouvant être transmis à la fois.
MBOD	MB	OFF	ON/ OFF	Permet l'utilisation de la boîte aux lettres du CTN.
MCOM	MCOM	OFF	ON/ OFF	Activée (ON), force le CTN à surveiller aussi les paquets de contrôle. Désactivée (OFF), le CTN ne surveille que les paquets de données.
MCON	MC	OFF	ON/ OFF	Activée (ON), force le CTN à surveiller les autres stations, même si la connexion est établie avec la station cible.
MINE	MI	—	—	Affiche la liste des messages (dans la boîte aux lettres du CTN) qui vous sont adressés ou que vous avez transmis.
MONITOR	M	ON	ON/ OFF	Force le CTN de surveiller les paquets.
MRPT	MR	ON	ON/ OFF	Force le CTN à afficher la liste complète des répéteurs numériques pour les paquets surveillés.
MSTAMP	MS	OFF	ON/ OFF	Force le CTN à afficher la date et l'heure pour les paquets surveillés.
MYALIAS	MYA	—	6 caractères + SSID	Spécifie un indicatif d'appel pour l'usage de votre station comme répéteur numérique.
MYCALL	MY	—	6 caractères + SSID	Établit votre indicatif d'appel.
MYMCALL	MYM	—	6 caractères + SSID	Établit un indicatif d'appel à attribuer à la boîte aux lettres de votre CTN.
NEWMODE	NE	OFF	ON/ OFF	Activée (ON), l'entrée de la commande CONNECT force le CTN à passer immédiatement à l'autre mode. Activée, si une déconnexion a lieu, force le CTN à rétablir le mode de commande. Désactivée (OFF), force le CTN à passer immédiatement à l'autre mode après une connexion. Désactivée, ne force pas le CTN à rétablir automatiquement le mode de commande après une déconnexion.

Commande	Abréviation	Défaut	Paramètre	Description
NOMODE	NO	OFF	ON/ OFF	Activée (ON), ne force pas le CTN à passer automatiquement à l'autre mode. Désactivée (OFF), force le CTN à passer automatiquement à l'autre mode, tel que spécifié par la commande NEWMODE.
NPATH	NPATH	—	Call1, ... call7	Spécifie l'indicatif d'appel des répéteurs numériques à inclure lorsque le paramètre UISSID d'un paquet reçu est établi à 8 ou 12.
NTSGRP	NTSGRP	—	0 à 3 caractères	Spécifie un code de groupe à utiliser pour les phrases \$PNTS.
NTSMRK	NTSMRK	0	0 – 14	Spécifie un numéro de marque à utiliser pour les phrases \$PNTS.
NTSMMSG	NTSMMSG	—	0 à 20 caractères	Spécifie un message à utiliser pour les phrases \$PNTS.
OVERKILL	OVE	0	0 – 255	Spécifie le nombre d'anciens messages à effacer lorsque la boîte aux lettres du CTN ne peut plus accepter de nouveaux messages parce que sa mémoire est saturée.
PACLEN	P	128	0 – 255	Spécifie la longueur maximale de la partie d'un paquet contenant des données.
PACTIME	PACT	AFTER 10	EVERY/ AFTER n (n = 0 – 250)	Si le paramètre EVERY est utilisé, des paquets sont envoyés à l'intervalle établi (n). Si le paramètre AFTER est utilisé, un seul paquet est envoyé lorsque le délai établi (n) est écoulé. n est incrémenté par pas de 100 millisecondes.
PERSIST	PE	128	0 – 255	Spécifie un paramètre pour le calcul de probabilité pour la méthode "PERSIST/SLOTTIME".
PPERSIST	PP	ON	ON/ OFF	Activée (ON), force le CTN à utiliser la méthode "PERSIST/SLOTTIME"; désactivée (OFF), la méthode "DWAIT".
RAMTEST	RAMTEST	—	—	Vérifie la mémoire vive après l'effacement de son contenu.
READ	R	—	—	Spécifie un ou plusieurs numéros de message à lire dans la boîte aux lettres du CTN. Insérez une virgule entre chaque numéro de message.

**Downloaded by
RadioAmateur.EU**

Commande	Abréviation	Défaut	Paramètre	Description
RESET	RESET	—	—	Rétablit l'état par défaut de toutes les commandes.
RESPTIME	RES	5	0 – 250	Spécifie le délai d'accusé réception de transmission d'un paquet. Ce paramètre est incrémenté par pas de 100 milli-secondes.
RESTART	RESTART	—	—	Force le CTN à fonctionner comme s'il était mis hors tension, puis remis sous tension.
RETRY	RE	10	0 – 15	Spécifie le nombre de tentatives de transmission à effectuer. Si les paquets ne sont pas acceptés correctement même si la connexion est établie, une nouvelle demande de connexion est transmise après le nombre de tentatives établi.
ROUTE	ROU	ON	ON/ OFF	Activée (ON), conserve les données de parcours, à la réception d'un paquet transmis par un babillard électronique (PBBS). Désactivée (OFF), supprime les données de parcours incluses.
SENDPAC	SE	\$0D	0 – \$7F	Spécifie un caractère qui force un paquet à être transmis.
SLOTTIME	SL	3	0 – 250	Spécifie la durée des intervalles pour la génération des nombres aléatoires pour la méthode "PERSIST/SLOTTIME". Ce paramètre est incrémenté par pas de 10 millisecondes.
SPATH	SPATH	—	Call1, ... call7	Spécifie l'indicatif d'appel des répéteurs numériques à inclure lorsque le paramètre UISSID d'un paquet reçu est établi à 9 ou 13.
STREAMCA	STREAMC	ON	ON/ OFF	En présence de connexions multiples, le CTN affiche l'indicatif d'appel à la réception d'un paquet.
STREAMDB	STREAMD	OFF	ON/ OFF	Force le CTN à afficher un caractère de commutation de flux inclus dans le paquet reçu.
STREAMSW	STR	\$01	0 – \$7F	Spécifie un caractère à utiliser pour la commutation de flux.
TOUT	TOUT	30	0 – 250	Spécifie le délai d'attente de la boîte aux lettres du CTN. Si aucun paquet n'a été reçu dans le délai établi, il y a déconnexion. Ce paramètre est incrémenté par pas de 10 secondes.
TRACE	TRAC	OFF	ON/ OFF	Force le CTN à afficher intégralement tous les paquets reçus.

Commande	Abrévia-tion	Défaut	Paramètre	Description
TRANS	T	—	—	Force le CTN à quitter le mode de commande et à entrer en mode Transparent. Pour rétablir le mode de commande, maintenez la touche [Ctrl] enfoncée et appuyez trois fois sur [C] .
TRFLOW	TRF	OFF	ON/ OFF	En mode transparent, force le CTN à répondre au contrôle logiciel de débit de l'ordinateur.
TRIES	TRI	0	0 – 15	Spécifie le nombre de tentatives de transmission à programmer dans le compteur de tentatives de transmission.
TXDELAY	TX	50	0 – 120	Spécifie le délai de temps entre l'appui de la touche PTT et le début de la transmission. Ce paramètre est incrémenté par pas de 10 millisecondes.
TXFLOW	TXF	OFF	ON/ OFF	En mode transparent, permet au CTN de transmettre une commande logicielle de débit (XON ou XOFF) à l'ordinateur.
UICHECK	UIC	28	0 – 250	Ne transmet pas le même paquet UI que celui reçu dans le délai spécifié par cette commande. Ce paramètre est incrémenté par pas de 1 seconde.
UIDIGI	UI	OFF	OFF/ ON Call1, ... call14	À la réception d'un paquet UI contenant le paramètre spécifié dans cette commande, remplace ce paramètre par le paramètre MYCALL avant de transmettre le paquet.
UIDWAIT	UIDW	OFF	ON/ OFF	En cours de répétition numérique (digipeating), force le CTN à utiliser les réglages DWAIT et PPERSIST.
UIFLOOD	UIF	NOID	ID/ NOID/ FIRST	Spécifie la façon dont les paquets UI reçus (qui comprennent les paramètres WIDEN-N ou TRACEN-N) sont traités. Entrez WIDE ou TRACE avant ID, NOID ou FIRST (p. ex., WIDE,FIRST). ID sélectionné, efface la liste des répéteurs numériques employés et inclut le paramètre MYCALL. NOID sélectionné, décrémente simplement N-N (p. ex., 4-3 devient 4-2). FIRST sélectionné, ajoute le paramètre MYCALL uniquement lorsque ce CTN sert de premier répéteur numérique du parcours.
UISSID	UIS	OFF	ON/ OFF	Force le CTN à traiter les paquets UI reçus en fonction des identifications de station secondaires (SSID) incluses.

Commande	Abréviation	Défaut	Paramètre	Description
UITRACE	UIT	—	—	Le nom de la commande doit être suivi de 5 caractères alphanumériques ou moins, habituellement WIDE ou TRACE. Force le CTN à transmettre les paquets UI reçus qui contiennent les paramètres WIDEN-N ou TRACEN-N.
UNPROTO	U	CQ	Call1 (VIA call2, call3, ... call9)	Spécifie les indicatifs d'appel pour l'envoi d'un paquet en mode sans protocole (Unproto). Call1 est l'indicatif d'appel de la destination. Call2 à call9 sont les indicatifs d'appel des stations intermédiaires.
USERS	US	1	0 – 10	Spécifie le nombre de canaux disponibles pour la connexion des demandes.
WRITE	W	—	—	Permet à la boîte aux lettres du CTN de conserver votre message. Pour permettre seulement à une station spécifique de lire votre message, faites suivre le nom de la commande par un indicatif d'appel (p. ex., W JA1YKX). Pour compléter la saisie du message, appuyez sur [Entrée] (ou [Retour]), [Ctrl]+[C] , puis [Entrée] (ou [Retour]). Pour l'objet du message, vous pouvez entrer jusqu'à 30 caractères alphanumériques.
XFLOW	X	ON	ON/ OFF	Activée (ON), force le CTN à effectuer un contrôle logiciel du débit; désactivée (OFF), un contrôle matériel.

INDEX

APRS		
Indicatif d'appel, Programmation (de l')	17	
Bande de données	13	
Répéteur numérique	9, 27	
Récepteur GPS	10	
Localisateur de quadrilatère	16, 19	
Code de groupe	22	
Mic Encoder	16	
NMEA	8, 10	
Objet	14, 16	
Affichage des paquets	26	
Chemin pour paquets	9, 23	
Intervalle de transmission des paquets	25	
Méthode de transmission des paquets	25	
Ambiguïté de position	26	
Commentaire de position	16, 20	
Données de position	16, 19	
Réception	14	
Restriction sur la distance de réception	26	
Icône de station	18	
Texte état	16, 21	
Fréquence de transmission du texte état	25	
Transmission	25	
Station météorologique ...	8, 16	
Message APRS		
Réponse automatique	33	
Saisie	30	
Code de groupe	34	
Réception	29	
Transmission	32	
Surveillance de réseaux de renseignements DX	6	
Horloge interne, Réglage (de l')		
Date	12	
Heure	12	
Décalage TUC	13	
Transmission par Paquets		
Mode de commande	3	
Mode dialogué	3	
Bande de données	5	
Détection de Porteuse de Données	5	
Boîte aux lettres	3	
Babillards électroniques à fonctionnement par paquets (PBBS)	1	
CTN	3	
PACSAT	7	
Télévision à balayage lent (SSTV)		
Saisie d'un indicatif d'appel	36	
Choix de couleur	37	
Saisie d'un message	36	
Changement de mode	38	
Saisie d'un code RSV	36	
Surimpression	37	
Commande du VC-H1	38	

KENWOOD