

TFT LCD Color Computer Display

Operating Instructions _____ **US**

Mode d'emploi _____ **FR**

Manual de instrucciones _____ **ES**

取扱説明書 _____ **JP**

SDM-P232W

Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear of the unit. Record these numbers in the spaces provided below. Refer to them whenever you call upon your dealer regarding this product.

Model No. _____ Serial No. _____

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

Dangerously high voltages are present inside the unit. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

If you have any questions about this product, you may call:

**Sony Customer Information Center
1-800-222-SONY (7669)**

or write to:

**Sony Customer Information Center
1 Sony Drive, Mail Drop #T1-11, Park Ridge, NJ 07656**

Declaration of Conformity

Trade Name: SONY
Model No.: SDM-P232W
Responsible Party: Sony Electronics Inc.
Address: 680 Kinderkamack Road, Oradell, NJ 07649
USA
Telephone No.: 201-930-6972

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTICE

This notice is applicable for USA/Canada only. If shipped to USA/Canada, install only a UL LISTED/CSA LABELLED power supply cord meeting the following specifications:

SPECIFICATIONS

Plug Type	Nema-Plug 5-15p
Cord	Type SVT or SJT, minimum 3 x 18 AWG
Length	Maximum 15 feet
Rating	Minimum 7 A, 125 V

NOTICE

Cette notice s'applique aux Etats-Unis et au Canada uniquement.

Si cet appareil est exporté aux Etats-Unis ou au Canada, utiliser le cordon d'alimentation portant la mention UL LISTED/CSA LABELLED et remplissant les conditions suivantes:

SPECIFICATIONS

Type de fiche	Fiche Nema 5-15 broches
Cordon	Type SVT ou SJT, minimum 3 x 18 AWG
Longueur	Maximum 15 pieds
Tension	Minimum 7 A, 125 V



As an ENERGY STAR Partner, Sony Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.



This monitor complies with the TCO'95 guidelines.

Table of Contents

Precautions	4
Identifying parts and controls	5
Setup	7
Setup 1: Connect a computer equipped with a DVI output connector (digital RGB)	7
Setup 2: Connect a computer equipped with an HD15 output connector (analog RGB)	7
Setup 3: Connect the power cord	8
Setup 4: Bundle the cords and cables	9
Setup 5: Turn on the monitor and computer	9
Setup 6: Adjust the tilt	10
Selecting the input signal (INPUT button)	11
Customizing Your Monitor	12
Navigating the menu	12
 PICTURE ADJUSTMENT menu	13
Adjusting the Backlight	13
Adjusting the Contrast	13
Adjusting the Brightness	13
Adjusting the Color	13
Selecting the Gamma	14
Selecting the Smoothing	14
 INPUT SETTING menu	15
Adjusting Picture Position and Sharpness (analog RGB signal only)	15
Selecting the Input Priority	16
 OPTION menu	17
Technical Features	18
Power saving function	18
Reducing the power consumption (ECO mode)	18
Automatic picture quality adjustment function (analog RGB signal only)	18
Troubleshooting	19
On-screen messages	19
Trouble symptoms and remedies	20
Self-diagnosis function	22
Specifications	22
TCO'95 Eco-document	i

US

- Macintosh is a trademark licensed to Apple Computer, Inc., registered in the U.S.A. and other countries.
- Windows[®] is registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- IBM PC/AT and VGA are registered trademarks of IBM Corporation of the U.S.A.
- VESA and DDC[™] are trademarks of the Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR is a U.S. registered mark.
- All other product names mentioned herein may be the trademarks or registered trademarks of their respective companies.
- Furthermore, “™” and “®” are not mentioned in each case in this manual.

Precautions

Warning on power connections

- Use the supplied power cord. If you use a different power cord, be sure that it is compatible with your local power supply.


For the customers in the U.S.A.

If you do not use the appropriate cord, this monitor will not conform to mandatory FCC standards.

For the customers in the UK

If you use the monitor in the UK, be sure to use the appropriate UK power cord.

Example of plug types



for 100 to 120 V AC for 200 to 240 V AC for 240 V AC only

The equipment should be installed near an easily accessible outlet.

Installation

Do not install or leave the monitor:

- In places subject to extreme temperatures, for example near a radiator, heating vent, or in direct sunlight. Subjecting the monitor to extreme temperatures, such as in an automobile parked in direct sunlight or near a heating vent, could cause deformations of the casing or malfunctions.
- In places subject to mechanical vibration or shock.
- Near any equipment that generates a strong magnetic field, such as a TV or various other household appliances.
- In places subject to inordinate amounts of dust, dirt, or sand, for example near an open window or an outdoor exit. If setting up temporarily in an outdoor environment, be sure to take adequate precautions against airborne dust and dirt. Otherwise irreparable malfunctions could occur.

Handling the LCD screen

- Do not leave the LCD screen facing the sun as it can damage the LCD screen. Take care when you place the monitor by a window.
- Do not push on or scratch the LCD screen. Do not place a heavy object on the LCD screen. This may cause the screen to lose uniformity or cause LCD panel malfunctions.
- If the monitor is used in a cold place, a residual image may appear on the screen. This is not a malfunction. The screen returns to normal as the temperature rises to a normal operating level.
- If a still picture is displayed for a long time, a residual image may appear for a while. The residual image will eventually disappear.
- The LCD panel becomes warm during operation. This is not a malfunction.

Note on the LCD (Liquid Crystal Display)

Please note that the LCD screen is made with high-precision technology. However, black points or bright points of light (red, blue, or green) may appear constantly on the LCD screen, and irregular colored stripes or brightness may appear on the LCD screen. This is not malfunction.

(Effective dots: more than 99.99%)

Maintenance

- Be sure to unplug the power cord from the power outlet before cleaning your monitor.
- Clean the LCD screen with a soft cloth. If you use a glass cleaning liquid, do not use any type of cleaner containing an anti-static solution or similar additive as this may scratch the LCD screen's coating.
- Clean the cabinet, panel, and controls with a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder, or solvent, such as alcohol or benzene.
- Do not rub, touch, or tap the surface of the screen with sharp or abrasive items such as a ballpoint pen or screwdriver. This type of contact may result in a scratched picture tube.
- Note that material deterioration or LCD screen coating degradation may occur if the monitor is exposed to volatile solvents such as insecticide, or if prolonged contact is maintained with rubber or vinyl materials.

Transportation

- Disconnect all cables from the monitor and grasp the support and base sections of the display stand firmly with both hands when transporting. If you drop the monitor, you may be injured or the monitor may be damaged.
- When you transport this monitor for repair or shipment, use the original carton and packing materials.


Disposal of the monitor

- **Do not dispose of this monitor with general household waste.**
- **The fluorescent tube used in this monitor contains mercury. Disposal of this monitor must be carried out in accordance to the regulations of your local sanitation authority.**


Identifying parts and controls

See the pages in parentheses for further details.


Front of the LCD display



Side view of the LCD display



Rear of the display stand



1 (Power) switch and (power) indicator (pages 9, 18, 22)

This switch turns the monitor on when the (power) indicator lights up in red. To turn the monitor off, press this switch again.

If the (power) indicator does not light up, press the MAIN POWER switch (8).

2 MENU button (page 12)

This button turns the menu screen on and off.

3 buttons (page 12)

These buttons are used to select the menu items and make adjustments.

4 OK button (page 12)

This button activates the selected menu item and adjustments made using the buttons (3).

5 INPUT button and INPUT1/INPUT2 indicators (page 11)

This button switches the video input signal between INPUT1 and INPUT2 when two computers are connected to the monitor, and the corresponding indicator (INPUT1 or INPUT2) lights up.

6 AUTO button (page 15)

Press this button when the displayed picture seems poorly adjusted. It makes further automatic adjustment of the picture quality for the current input signal.

7 ECO button (page 18)

This button is used to reduce the power consumption.

8 MAIN POWER switch (page 9)

This switch turns the monitor's main power on and off.



9 Back cover (page 7)

Remove this cover when you connect cables or cords.

US

(continued)

Rear of the LCD display



10 AC IN connector (page 8)

This connector connects the power cord (supplied).

11 Security Lock Hole

The security lock hole should be used with the Kensington Micro Saver Security System. Micro Saver Security System is a trademark of Kensington.

12 DVI-D input connector (digital RGB) for INPUT1 (page 7)

This connector inputs digital RGB video signals that comply with DVI Rev. 1.0.

13 DVI-D input connector (digital RGB) for INPUT2 (page 7)

This connector inputs digital RGB video signals that comply with DVI Rev. 1.0.

14 HD15 input connector (analog RGB) for INPUT1 (page 7)

This connector inputs analog RGB video signals (0.700 Vp-p, positive) and sync signals.

15 HD15 input connector (analog RGB) for INPUT2 (page 7)

This connector inputs analog RGB video signals (0.700 Vp-p, positive) and sync signals.

16 Arm cover (page 9)

Remove this cover to bundle connecting cords and cables.

Setup

Before using your monitor, check that the following items are included in your carton:

- LCD display
- Power cord
- HD15-HD15 video signal cable (analog RGB)
- DVI-D video signal cable (digital RGB)
- Windows Utility/Macintosh Utility Disk
- Warranty card
- This instruction manual


Setup 1: Connect a computer equipped with a DVI output connector (digital RGB)

- Turn off the monitor and computer before connecting them.
- When connecting the computer to the monitor's HD15 input connector (analog RGB), refer to "Setup 2: Connect a computer equipped with an HD15 output connector (analog RGB)."


Note

Do not touch the pins of the video signal cable connector as this might bend the pins.

1 Remove the back cover.



2 Using the supplied DVI-D video signal cable (digital RGB), connect the computer to the monitor's DVI-D input connector (digital RGB) for INPUT1 or INPUT2.



Setup 2: Connect a computer equipped with an HD15 output connector (analog RGB)


US

Turn off the monitor and computer before connecting them.

Note

Do not touch the pins of the video signal cable connector as this might bend the pins.

1 Remove the back cover.




(continued)


- Using the supplied HD15-HD15 video signal cable (analog RGB), connect the computer to the monitor's HD15 input connector (analog RGB) for INPUT1 or INPUT2.

Connect the computer according to the following illustrations.

■ Connecting to an IBM PC/AT or compatible computer




■ Connecting to a Macintosh



When connecting a Macintosh computer, use an adapter (not supplied), if necessary. Connect the adapter to the computer before connecting the video signal cable.


Setup 3: Connect the power cord

- Connect the supplied power cord to the monitor's AC IN connector.
- Connect it to a power outlet.



Setup 4: Bundle the cords and cables

- 1 Remove the arm cover.
- 2 Bundle the cords and cables inside of the stand.
- 3 Replace the arm cover and back cover.




Note


If you cannot bundle all of the cords and cables inside the stand, leave them hanging down outside the stand.

Setup 5: Turn on the monitor and computer

- 1 Press the **MAIN POWER** switch on the right side of the monitor in the direction of the **I**.
The  (power) indicator lights up in red.



- 2 Press the  (power) switch on the front right of the monitor.
The  (power) indicator lights up in green.



US

- 3 Turn on the computer.
- 4 Press the **INPUT** button to select the desired input signal.
The selected input signal indicator lights up and the picture appears on the screen.
For more information, see “Selecting the input signal (INPUT button)” on page 11.



The installation of your monitor is complete. If necessary, use the monitor's controls to adjust the picture (page 12).

If no picture appears on your screen

- Check that the power cord and the video signal cable are properly connected.
- If “No input signal” appears on the screen:
 - Check that the input priority setting is correct (page 16).
 - The computer is in the power saving mode. Try pressing any key on the keyboard or moving the mouse.
 - Check that the input signal setting is correct by pressing the INPUT button (page 11).
- If “Cable disconnected” appears on the screen:
 - Check that the video signal cable is properly connected.
 - Check that the input signal setting is correct by pressing the INPUT button (page 11).
- If “Not supported signal” appears on the screen, reconnect the old monitor. Then adjust the computer’s graphics board within the following ranges.

	Analog RGB	Digital RGB
Horizontal frequency	28–92 kHz	28–75 kHz
Vertical frequency	48–85 Hz	60 Hz
Resolution	1920 × 1200 or less	1920 × 1200 or less

For more information about on-screen messages, see “Trouble symptoms and remedies” on page 20.

No need for specific drivers

The monitor complies with the “DDC” Plug & Play standard and automatically detects all the monitor’s information. No specific driver needs to be installed on the computer.


The first time you turn on your computer after connecting the monitor, the setup Wizard may appear on the screen. In this case, follow the on-screen instructions. The Plug & Play monitor is automatically selected so that you can use this monitor.

The vertical frequency is set to 60 Hz.

Since flickers are unobtrusive on the monitor, you can use it as it is. You do not need to set the vertical frequency to any particular high value.

Setup 6: Adjust the tilt

This monitor can be adjusted within the angles shown below.




To use the monitor comfortably

Adjust the viewing angle of your monitor according to the height of your desk and chair, and so that light is not reflected from the screen to your eyes.

Note

When adjusting the screen tilt, proceed slowly and carefully, being sure not to hit the monitor against the desk.

Grasp the sides of the LCD panel, then adjust screen tilt.



Selecting the input signal (INPUT button)

Press the INPUT button.

The input signal and corresponding input indicator change each time you press this button.



INPUT1:

Select the input signal received at the monitor's DVI-D input connector (digital RGB) for INPUT1, or at the monitor's HD15 input connector (analog RGB) for INPUT1.

INPUT2:

Select the input signal received at the monitor's DVI-D input connector (digital RGB) for INPUT2, or at the monitor's HD15 input connector (analog RGB) for INPUT2.

When computers are connected to both of the monitor's video input connectors (DVI-D and HD15) for either INPUT1 or INPUT2, you can choose the connector to which a signal is input preferentially using "Input1 Priority" or "Input2 Priority" on the INPUT SETTING menu. For more information about input priority setting, see "Selecting the Input Priority" on page 16.

Customizing Your Monitor

Before making adjustments

Connect the monitor and the computer, and turn them on. For the best results, wait for at least 30 minutes before making adjustments.

You can make numerous adjustments to your monitor using the on-screen menu.

Navigating the menu


1 Display the main menu.

Press the MENU button to display the main menu on your screen.




2 Select the menu.

Press the \uparrow/\downarrow buttons to display the desired menu. Press the OK button to move to the first menu item.



3 Select the item you want to adjust.


Press the \uparrow/\downarrow buttons to select the item you want to adjust, then press the OK button.



4 Adjust the item.

Press the \uparrow/\downarrow buttons to make the adjustment, then press the OK button.

When you press the OK button, the setting is stored, then the display returns to the previous menu.



5 Close the menu.

Press the MENU button once to return to normal viewing. If no buttons are pressed, the menu closes automatically after about 45 seconds.




Resetting the adjustments to the default settings

You can reset the adjustments using "Reset" on the OPTION menu. For more information about resetting the adjustments, see "Reset" on page 17.

PICTURE ADJUSTMENT menu

You can adjust the following items using the PICTURE ADJUSTMENT menu.

- Backlight
- Contrast
- Brightness
- Color
- Gamma
- Smoothing




■ Adjusting the Backlight

If the screen is too bright, adjust the backlight to make the screen easier to see.

Note

The backlight cannot be adjusted when the ECO mode is set to “On” (page 18).



1 Press the MENU button.

The main menu appears on the screen.

2 Press the ↑/↓ buttons to select (PICTURE ADJUSTMENT) and press the OK button.

The PICTURE ADJUSTMENT menu appears on the screen.

3 Press the ↑/↓ buttons to select “Backlight” and press the OK button.

The “Backlight” adjustment menu appears on the screen.

4 Press the ↑/↓ buttons to adjust the light level.

■ Adjusting the Contrast

Adjust the picture contrast.



1 Press the MENU button.

The main menu appears on the screen.

2 Press the ↑/↓ buttons to select (PICTURE ADJUSTMENT) and press the OK button.

The PICTURE ADJUSTMENT menu appears on the screen.

3 Press the ↑/↓ buttons to select “Contrast” and press the OK button.

The “Contrast” adjustment menu appears on the screen.

4 Press the ↑/↓ buttons to adjust the contrast.

■ Adjusting the Brightness

Adjust the picture brightness (black level).



1 Press the MENU button.

The main menu appears on the screen.

2 Press the ↑/↓ buttons to select (PICTURE ADJUSTMENT) and press the OK button.

The PICTURE ADJUSTMENT menu appears on the screen.

3 Press the ↑/↓ buttons to select “Brightness” and press the OK button.


The “Brightness” adjustment menu appears on the screen.

4 Press the ↑/↓ buttons to adjust the brightness.

■ Adjusting the Color

You can select the picture’s color level for the white color field from the default color temperature settings.

Also, if necessary, you can fine tune the color temperature.



Selecting the picture’s color level for the white color field from the default color temperature settings

US

1 Press the MENU button.

The main menu appears on the screen.

2 Press the ↑/↓ buttons to select (PICTURE ADJUSTMENT) and press the OK button.

The PICTURE ADJUSTMENT menu appears on the screen.

3 Press the ↑/↓ buttons to select “Color” and press the OK button.


The options are displayed on the popup menu.

4 Press the ↑/↓ buttons to select the desired color temperature.

Since the default setting is 9300K, the whites will change from a bluish hue to a reddish hue as the temperature is lowered to 6500K and 5000K.

Fine tuning the color temperature


The setting is stored in memory for each video input connector, respectively.



- 1 Press the MENU button.**
The main menu appears on the screen.
- 2 Press the ↑/↓ buttons to select  (PICTURE ADJUSTMENT) and press the OK button.**
The PICTURE ADJUSTMENT menu appears on the screen.
- 3 Press the ↑/↓ buttons to select “Color” and press the OK button.**
The options are displayed on the popup menu.
- 4 Press the ↑/↓ buttons to select “Adjust” and press the OK button.**
The fine tuning menu for color temperature appears on the screen.
- 5 Press the ↑/↓ buttons to select R (Red) or B (Blue) and press the OK button. Then press the ↑/↓ buttons to adjust the color temperature and press the OK button.**
Since this adjustment changes the color temperature by increasing or decreasing the R and B components with respect to G (green), the G component is fixed.
- 6 Press the ↑/↓ buttons to select , then press the OK button.**
The new color setting is stored in memory and automatically recalled whenever “User” is selected.
The PICTURE ADJUSTMENT menu appears on the screen.

Selecting the Gamma


You can associate the picture’s color shade on the screen with the picture’s original color shade.



- 1 Press the MENU button.**
The main menu appears on the screen.
- 2 Press the ↑/↓ buttons to select  (PICTURE ADJUSTMENT) and press the OK button.**
The PICTURE ADJUSTMENT menu appears on the screen.
- 3 Press the ↑/↓ buttons to select “Gamma” and press the OK button.**
The options are displayed on the popup menu.
- 4 Press the ↑/↓ buttons to select the desired mode.**

Selecting the Smoothing

If the picture displayed at the “Full2” or “Full1” mode of “Zoom” is not smooth, use the picture smoothing function.



- 1 Press the MENU button.**
The main menu appears on the screen.
- 2 Press the ↑/↓ buttons to select  (PICTURE ADJUSTMENT) and press the OK button.**
The PICTURE ADJUSTMENT menu appears on the screen.
- 3 Press the ↑/↓ buttons to select “Smoothing” and press the OK button.**
The options are displayed on the popup menu.
- 4 Press the ↑/↓ buttons to select the desired mode.**
The smoothing effect becomes stronger in the order of “Text”→“Standard”→“Graphics.”
 - Text: To make the characters appear clear and sharp. (This mode is suited for text-based applications.)
 - Standard (The default setting): Standard smoothing effect.
 - Graphics: To make the pictures appear clean. (This mode is suited for CD-ROM software for photo images or illustrations.)


Notes

- When you set “Zoom” on the OPTION menu to “Real,” “Smoothing” is not available.
- 1920 × 1200 resolution signals are shown only in the “Real” mode and “Smoothing” is not possible.

INPUT SETTING menu

You can adjust the following items using the INPUT SETTING menu.

- Auto Adjust
- Phase
- Pitch
- H Center
- V Center
- Input1 Priority
- Input2 Priority



■ Adjusting Picture Position and Sharpness (analog RGB signal only)

Note

When receiving digital RGB signals from the DVI-D input connector, adjustment is unnecessary.

Automatic picture quality adjustment function

When the monitor receives an input signal, it automatically adjusts the picture's position and sharpness (phase/pitch), and ensures that a clear picture appears on the screen (page 18).

Note

While the automatic picture quality adjustment function is activated, only the  (power) switch will operate.

If the automatic picture quality adjustment function of this monitor seems to not completely adjust the picture

By pressing the AUTO button, you can make further automatic adjustment of the picture quality for the current input signal (page 5).

If you still need to make further adjustments to the picture quality

You can manually adjust the picture's sharpness (phase/pitch) and position (horizontal/vertical position).

If you need to eliminate a shift of the picture occurring when the input signal has been changed

The shift is caused by the automatic picture quality adjustment function. You can deactivate this function (See "Auto Adjust" below).

These adjustments are stored in memory and automatically recalled when the monitor receives a previously input and registered input signal.

Eliminate a shift of the picture caused by the automatic picture quality adjustment (Auto Adjust)

- 1 Press the MENU button.**
The main menu appears on the screen.
- 2 Press the  buttons to select  (INPUT SETTING) and press the OK button.**
The INPUT SETTING menu appears on the screen.
- 3 Press the  buttons to select "Auto Adjust" and press the OK button.**
The options are displayed on the popup menu.


- 4 Press the  buttons to select "Off" and press the OK button.**

To resume the automatic picture quality adjustment function Select "On" in step 4 above.


Adjust the picture's sharpness manually (Phase/Pitch)

You can adjust the picture's sharpness as follows. This adjustment is effective when the computer is connected to the monitor's HD15 input connector (analog RGB).

- 1 Load the Utility Disk.**
- 2 Start the Utility Disk and display the test pattern.**
For Windows
Click [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].
For Macintosh
Click [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].
- 3 Press the MENU button.**
The main menu appears on the screen.
- 4 Press the  buttons to select  (INPUT SETTING) and press the OK button.**
The INPUT SETTING menu appears on the screen.
- 5 Press the  buttons to select "Phase" and press the OK button.**
The "Phase" adjustment menu appears on the screen.
- 6 Press the  buttons until the horizontal stripes are at a minimum.**
Adjust so that the horizontal stripes are at a minimum.



- 7 Press the OK button.**
The main menu appears on the screen.
If vertical stripes are observed over the entire screen, adjust the pitch using the following procedures.
- 8 Press the  buttons to select "Pitch" and press the OK button.**
The "Pitch" adjustment menu appears on the screen.
- 9 Press the  buttons until the vertical stripes disappear.**
Adjust so that the vertical stripes disappear.



- 10 Click [END] on the screen to turn off the test pattern.**

US

Adjust the picture's position manually (H Center /V Center)


If the picture is not in the center of the screen, adjust the picture's centering as follows.

- 1 **Set the resolution to 1920 × 1200 on the computer.**
- 2 **Load the Utility Disk.**
- 3 **Start the Utility Disk and display the test pattern.**
For Windows
Click [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].
For Macintosh
Click [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].
- 4 **Press the MENU button.**
The main menu appears on the screen.
- 5 **Press the ↑/↓ buttons to select  (INPUT SETTING) and press the OK button.**
The INPUT SETTING menu appears on the screen.
- 6 **Press the ↑/↓ buttons to select “H Center” or “V Center” and press the OK button.**
The “H Center” adjustment menu or “V Center” adjustment menu appears on the screen.
- 7 **Press the ↑/↓ buttons to center the test pattern on the screen.**
- 8 **Click END on the screen to turn off the test pattern.**

■ Selecting the Input Priority

When computers are connected to both of the monitor's video input connectors (DVI-D and HD15) for either INPUT1 or INPUT2, you can choose the connector to which a signal is input preferentially.

For INPUT1, use “Input1 Priority,” and for INPUT2, use “Input2 Priority.”



- 1 **Press the MENU button.**
The main menu appears on the screen.
- 2 **Press the ↑/↓ buttons to select  (INPUT SETTING) and press the OK button.**
The INPUT SETTING menu appears on the screen.
- 3 **Press the ↑/↓ buttons to select either “Input1 Priority” or “Input2 Priority” and press the OK button.**
The options are displayed on the popup menu.
- 4 **Press the ↑/↓ buttons to select the desired mode.**
 - DVI-D (The default setting): The signal input to the DVI-D input connector (digital RGB) is displayed preferentially.
 - HD15: The signal input to the HD15 input connector (analog RGB) is displayed preferentially.

If the monitor stays in the power saving mode and does not resume


Carry out the following procedures if the monitor stays in the power saving mode and does not resume when the computer being activated is connected to a video input connector for INPUT1 or INPUT2 other than the one selected in “Input1 Priority” or “Input2 Priority.”

- 1 **Press the  (power) switch.**
An INFORMATION message (“No input signal”) appears on the screen.
- 2 **Press the MENU button while the INFORMATION message is being displayed.**
If you use INPUT1, the “Input1 Priority” screen appears on the screen. (The “Input2 Priority” screen appears, if you use INPUT2.)
- 3 **Press the OK button and press the ↑/↓ buttons to select the input you want to display on the screen, then press the OK button again.**
- 4 **Press the MENU button to return to normal viewing.**

OPTION menu

You can adjust the following items using the OPTION menu.

- Zoom
- Menu Position
- Language
- Menu Lock
- Reset



1 Press the MENU button.

The main menu appears on the screen.

2 Press the \uparrow/\downarrow buttons to select (OPTION) and press the OK button.

The OPTION menu appears on the screen.

3 Press the \uparrow/\downarrow buttons to select the desired item and press the OK button.

Adjust the selected item according to the following instructions.

■ Zoom

The monitor is set to display the picture on the screen in full, irrespective of the picture's mode or resolution in the default setting (Full2).

You can also view the picture in its actual aspect ratio or resolution.

1 Press the \uparrow/\downarrow buttons to select "Zoom" and press the OK button.

The options are displayed on the popup menu.

2 Press the \uparrow/\downarrow buttons to select the desired mode.

- Full2 (The default setting): The input signal is displayed on the screen in full, irrespective of the picture's mode or resolution.
- Full1: The input signal is displayed on the screen at its actual aspect ratio. Therefore, black bands may appear at the top and bottom of the picture, depending on the signal.
- Real: The input signal is displayed on the screen at its actual resolution. Sub-1920 × 1200 signals are displayed at the center of the screen surrounded by a black frame.

Note

When you use 1920 × 1200 resolution signals, the above mentioned settings are not available. The picture is displayed on the screen in full.

■ Menu Position

You can change the menu position if it is blocking an image on the screen.

1 Press the \uparrow/\downarrow buttons to select "Menu Position" and press the OK button.

The "Menu Position" adjustment menu appears on the screen.

2 Press the \uparrow/\downarrow buttons to select the desired position.

You can choose one of 9 positions where the menu will appear.

■ Language

1 Press the \uparrow/\downarrow buttons to select "Language" and press the OK button.

The options are displayed on the popup menu.

2 Press the \uparrow/\downarrow buttons to select a language.

- English
- Français: French
- Deutsch: German
- Español: Spanish
- Italiano: Italian
- Nederlands: Dutch
- Svenska: Swedish
- РУССКИЙ: Russian
- 日本語: Japanese

US

■ Menu Lock

Lock the control of buttons to prevent accidental adjustments or resetting.

1 Press the \uparrow/\downarrow buttons to select "Menu Lock" and press the OK button.

The options are displayed on the popup menu.

2 Press the \uparrow/\downarrow buttons to select either "On" or "Off."

- On: Only the  (power) switch and INPUT button will operate. If you attempt any other operation, the  (Menu Lock) icon appears on the screen.
- Off: Set "Menu Lock" to off. If "Menu Lock" has been set to "On," when you press the MENU button, "Menu Lock" is automatically selected.

■ Reset

Reset the adjustments to the default settings.

1 Press the \uparrow/\downarrow buttons to select "Reset" and press the OK button.

The options are displayed on the popup menu.

2 Press the \uparrow/\downarrow buttons to select the desired mode and press the OK button.

- OK: To reset all of the adjustment data to the default settings. Note that the "Language" setting is not reset by this method.
- Cancel: To cancel resetting and return to the menu screen.

Technical Features

Power saving function

This monitor meets the power-saving guidelines set by VESA, ENERGY STAR, and NUTEK. If the monitor is connected to a computer or video graphics board that is DPMS (Display Power Management Signaling) compliant, the monitor will automatically reduce power consumption as shown below.

Power mode	Power consumption	⏻ (power) indicator
normal operation	80 W (max.)	green
active off* (deep sleep)**	approx. 1 W	orange
⏻ (power) off	approx. 1 W	red
main power off	0 W	off

* When your computer enters the “active off” mode, the input signal is cut and “No input signal” appears on the screen. After 20 seconds, the monitor enters the power saving mode.

** “Deep sleep” is a power saving mode defined by the Environmental Protection Agency.

Reducing the power consumption (ECO mode)

If you press the ECO button on the front of the monitor, the backlight level and the power consumption are reduced.

Press the ECO button.



The “ECO mode: On” menu appears on the screen and the backlight level is reduced. The menu automatically disappears after about 5 seconds.

To cancel the ECO mode

Press the ECO button again.



The “ECO mode: Off” menu appears on the screen and normal backlight level is set. The menu automatically disappears after about 5 seconds.

Automatic picture quality adjustment function (analog RGB signal only)

When the monitor receives an input signal, it automatically adjusts the picture’s position and sharpness (phase/pitch), and ensures that a clear picture appears on the screen.

The factory preset mode

When the monitor receives an input signal, it automatically matches the signal to one of the factory preset modes stored in the monitor’s memory to provide a high quality picture at the center of the screen. If the input signal matches the factory preset mode, the picture appears on the screen automatically with the appropriate default adjustments.

If input signals do not match one of the factory preset modes

When the monitor receives an input signal that does not match one of the factory preset modes, the automatic picture quality adjustment function of this monitor is activated to ensure that a clear picture always appears on the screen (within the following monitor frequency ranges):

Horizontal frequency: 28–92 kHz

Vertical frequency: 48–85 Hz

Consequently, the first time the monitor receives input signals that do not match one of the factory preset modes, the monitor may take a longer time than normal to display the picture on the screen. This adjustment data is automatically stored in memory so that next time, the monitor will function in the same way as when the monitor receives the signals that match one of the factory preset modes.

If you adjust the phase, pitch, and picture position manually

For some input signals, the automatic picture quality adjustment function of this monitor may not completely adjust the picture position, phase, and pitch. In this case, you can set these adjustments manually (page 15). If you set these adjustments manually, they are stored in memory as user modes and automatically recalled whenever the monitor receives the same input signals.

Troubleshooting

Before contacting technical support, refer to this section.

On-screen messages

If there is something wrong with the input signal, one of the following messages appears on the screen. To solve the problem, see “Trouble symptoms and remedies” on page 20.

If “Not supported signal” appears on the screen

This indicates that the input signal is not supported by the monitor’s specifications. Check the following items. For more information about on-screen messages, see “Trouble symptoms and remedies” on page 20.



If “xxx.x kHz / xxx Hz” is displayed


This indicates that either the horizontal or vertical frequency is not supported by the monitor’s specifications. The figures indicate the horizontal and vertical frequencies of the current input signal.

If “Resolution too high / Set to 1920 × 1200” is displayed

This indicates that the resolution is not supported by the monitor’s specifications (1920 × 1200 or less).

If “No input signal” appears on the screen

This indicates that no signal is being input via the currently selected connector.




Go to power save

The monitor will enter the power saving mode after about 5 seconds from the time the message is displayed.

If “Cable disconnected” appears on the screen

This indicates that the video signal cable has been disconnected from the currently selected connector.



Go to power save

The monitor will enter the power saving mode after about 5 seconds from the time the message is displayed.

Trouble symptoms and remedies

If a problem occurs as a result of a connected computer or other equipment, refer to the connected computer/equipment's instruction manual. Use the self-diagnosis function (page 22) if the following recommendations do not resolve the problem.

Symptom	Check these items
No picture	
If the ⏻ (power) indicator is not lit, or if the ⏻ (power) indicator will not light up when the ⏻ (power) switch is pressed,	<ul style="list-style-type: none">• Check that the power cord is properly connected.• Check that the monitor's MAIN POWER switch is on (page 9).
If the ⏻ (power) indicator turns on in red,	<ul style="list-style-type: none">• Check that the ⏻ (power) switch is on.
If the ⏻ (power) indicator is green,	<ul style="list-style-type: none">• Use the self-diagnosis function (page 22).
If "Cable disconnected" appears on the screen,	<ul style="list-style-type: none">• Check that the video signal cable is properly connected and all plugs are firmly seated in their sockets (page 7).• Check that the video input connector's pins are not bent or pushed in.• Check that the input select setting is correct (page 11).• A non-supplied video signal cable is connected. If you connect a non-supplied video signal cable, "Cable disconnected" may appear on the screen before entering the power saving mode. This is not a malfunction.
If "No input signal" appears on the screen, or the ⏻ (power) indicator is orange,	<ul style="list-style-type: none">• Check that the input priority setting is correct (page 16).• Check that the video signal cable is properly connected and all plugs are firmly seated in their sockets (page 7).• Check that the video input connector's pins are not bent or pushed in.• Check that the input select setting is correct (page 11). <p>■Problem caused by a connected computer or other equipment, and not caused by the monitor</p> <ul style="list-style-type: none">• The computer is in the power saving mode. Try pressing any key on the keyboard or moving the mouse.• Check that your graphics board is installed properly.• Check that the computer's power is on.
If "Not supported signal" appears on the screen (page 19),	<p>■Problem caused by a connected computer or other equipment, and not caused by the monitor</p> <ul style="list-style-type: none">• Check that the video frequency range is within that specified for the monitor. If you replaced an old monitor with this monitor, reconnect the old monitor and adjust the computer's graphics board within the following ranges: Horizontal frequency: 28–92 kHz (analog RGB), 28–75 kHz (digital RGB) Vertical frequency: 48–85 Hz (analog RGB), 60 Hz (digital RGB) Resolution: 1920 × 1200 or less
If using Windows,	<ul style="list-style-type: none">• If you replaced an old monitor with this monitor, reconnect the old monitor and do the following. Select "SONY" from the "Manufacturers" list and select "SDM-P232W" from the "Models" list in the Windows device selection screen. If "SDM-P232W" does not appear in the "Models" list, try "Plug & Play" or install the information file for this monitor using the Windows Monitor Information Disk.
If using a Macintosh system,	<ul style="list-style-type: none">• When connecting a Macintosh computer, use an adapter (not supplied) if necessary. Connect the adapter to the computer before connecting the video signal cable.


Symptom	Check these items
Picture flickers, bounces, oscillates, or is scrambled.	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust the pitch and phase (analog RGB signal only) (page 15). • Isolate and eliminate any potential sources of electric or magnetic fields such as other monitors, laser printers, electric fans, fluorescent lighting, or televisions. • Move the monitor away from power lines or place a magnetic shield near the monitor. • Try plugging the monitor into a different AC outlet, preferably on a different circuit. • Change the orientation of the monitor. <p>■Problem caused by a connected computer or other equipment, and not caused by the monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Check your graphics board manual for the proper monitor setting. • Confirm that the graphics mode (VESA, Macintosh 19" Color, etc.) and the frequency of the input signal are supported by this monitor. Even if the frequency is within the proper range, some graphics boards may have a sync pulse that is too narrow for the monitor to sync with correctly. • This monitor does not process interlace signals. Set for progressive signals. • Adjust the computer's refresh rate (vertical frequency) to obtain the best possible picture (60 Hz is recommended).
Picture is fuzzy.	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust the brightness and contrast (page 13). • Adjust the pitch and phase (analog RGB signal only) (page 15). <p>■Problem caused by a connected computer or other equipment, and not caused by the monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Set the resolution to 1920 × 1200 on your computer.
Picture is ghosting.	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminate the use of video cable extensions and/or video switch boxes. • Check that all plugs are firmly seated in their sockets.
Picture is not centered or sized properly (analog RGB signal only).	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust the pitch and phase (page 15). • Adjust the picture position (page 16). Note that some video modes do not fill the screen to the edges.
Picture is too small.	<ul style="list-style-type: none"> • Set the zoom setting to "Full2" (page 17). <p>■Problem caused by a connected computer or other equipment, and not caused by the monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Set the resolution to 1920 × 1200 on your computer.
Picture is dark.	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust the brightness (page 13). • Adjust the backlight (page 13). • It takes a few minutes for the display to become bright after turning on the monitor. • Adjust the gamma using "Gamma" on the PICTURE ADJUSTMENT menu (page 14). • If you press the ECO button, the screen turns darker.
Wavy or elliptical pattern (moire) is visible.	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust the pitch and phase (analog RGB signal only) (page 15).
Color is not uniform.	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust the pitch and phase (analog RGB signal only) (page 15).
White does not look white.	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust the color temperature (page 13).
Monitor buttons do not operate (O₁ appears on the screen).	<ul style="list-style-type: none"> • If "Menu Lock" on the OPTION menu is set to "On," set it to "Off" (page 17).

Displaying this monitor's name, serial number, and date of manufacture.

While the monitor is receiving a video signal, press and hold the MENU button for more than 5 seconds.

The monitor's information box appears. Press the MENU button again to make the box disappear.

Example




If any problem persists, call your authorized Sony dealer and give the following information:

- Model name: SDM-P232W
- Serial number
- Name and specifications of your computer and graphics board.
- Type of input signals (analog RGB/digital RGB)

Self-diagnosis function

This monitor is equipped with a self-diagnosis function. If there is a problem with your monitor or computer(s), the screen will go blank and the  (power) indicator will light up green. If the  (power) indicator is lit in orange, the computer is in power saving mode. Try pressing any key on the keyboard or moving the mouse.



If the picture disappears from the screen and the (power) indicator is green

- 1 Turn off the  (power) switch and disconnect the video signal cables from the monitor.
- 2 Turn the monitor on by pressing the  (power) switch.

If all four color bars appear (white, red, green, blue), the monitor is working properly. Reconnect the video input cables and check the condition of your computer(s).

If the color bars do not appear, there is a potential monitor failure. Inform your authorized Sony dealer of the monitor's condition.

If the (power) indicator lights up in orange

Try pressing any key on the keyboard or moving the mouse.

The computer's power saving mode is shut off and the  (power) indicator lights up in green, and the picture appears on the screen.

Specifications

LCD panel	Panel type: a-Si TFT Active Matrix Picture size: 23.0 inch
Input signal format	RGB operating frequency* Horizontal: 28–92 kHz (analog RGB) 28–75 kHz (digital RGB) Vertical: 48–85 Hz (analog RGB) 60 Hz (digital RGB)
Resolution	Horizontal: Max.1920 dots Vertical: Max.1200 lines
Input signal levels	Analog RGB video signal: 0.7 Vp-p, 75 Ω, positive SYNC signal: TTL level, 2.2 kΩ, positive or negative (Separate horizontal and vertical, or composite sync) 0.3 Vp-p, 75 Ω, negative (Sync on green) Digital RGB (DVI) signal: TMDS (Single link)
Power requirements	100–240 V, 50–60 Hz, Max. 1.0 A
Power consumption	Max. 80 W
Operating temperature	5–35 °C
Dimensions (width/height/depth)	Display (upright): Approx. 566 × 446 × 251 mm (22 ³ / ₈ × 17 ⁵ / ₈ × 10 inches) (with stand) Approx. 566 × 380 × 114 mm (22 ³ / ₈ × 15 × 4 ¹ / ₂ inches) (without stand)
Mass	Approx. 12.7 kg (27 lb 16 oz) (with stand) Approx. 10.2 kg (22 lb 8 oz) (without stand)
Plug & Play	DDC2B
Accessories	See page 7.

* Recommended horizontal and vertical timing condition

- Horizontal sync width duty should be more than 4.8% of total horizontal time or 0.8 μs, whichever is larger.
- Horizontal blanking width should be more than 2.5 μsec.
- Vertical blanking width should be more than 450 μsec.

Design and specifications are subject to change without notice.

Table des matières

Précautions	4
Identification des composants et des commandes	5

Installation7

Réglage 1: Raccordez un ordinateur équipé d'un connecteur de sortie DVI (RVB numérique)	7
Réglage 2: Raccordez un ordinateur équipé d'un connecteur de sortie HD15 (RVB analogique)	7
Réglage 3: Branchez le câble d'alimentation	8
Réglage 4: Regroupez les cordons et les câbles	9
Réglage 5: Mettez le moniteur et l'ordinateur sous tension	9
Réglage 6: Réglage de l'inclinaison	10
Sélection du signal d'entrée (Touche INPUT)	11

Personnalisation de votre moniteur12

Pilotage par menu	12
 Menu REGLAGE DE L'IMAGE	13
Réglage du Rétroéclairage	13
Réglage du Contraste	13
Réglage de la Luminosité	13
Réglage de la Couleur	13
Sélection du Gamma	14
Sélection du Lissage	14
 Menu PARAMETRAGE ENTRÉE	15
Réglage de la position de l'image et de la netteté (signal RVB analogique uniquement)	15
Sélection de la priorité d'entrée	16
 Menu OPTION	17

FR

- Macintosh est une marque commerciale sous licence d'Apple Computer, Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- Windows® est une marque commerciale déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- IBM PC/AT et VGA sont des marques commerciales déposées d'IBM Corporation of the U.S.A.
- VESA et DDC™ sont des marques commerciales de Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR est une marque déposée aux Etats-Unis.
- Tous les autres noms de produit mentionnés dans le présent mode d'emploi peuvent être des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de leurs entreprises respectives.
- De plus, les symboles "™" et "®" ne sont pas systématiquement mentionnés dans ce mode d'emploi.

Spécifications techniques18

Fonction d'économie d'énergie	18
Réduction de la consommation électrique (Mode ECO)	18
Fonction de réglage automatique de la qualité de l'image (signal RVB analogique uniquement)	18

Dépannage19

Messages affichés	19
Symptômes de défaillance et remèdes	20
Fonction d'autodiagnostic	22

Spécifications22

TCO'95 Eco-document	i
---------------------------	---

Précautions

Avertissement sur les connexions d'alimentation

- Utilisez le câble d'alimentation fourni. Si vous utilisez un câble d'alimentation différent, assurez-vous qu'il est compatible avec la tension secteur locale.


Pour les clients aux Etats-Unis

Si vous n'utilisez pas le câble approprié, ce moniteur ne sera pas conforme aux normes FCC obligatoires.

Pour les clients au Royaume-Uni

Si vous utilisez le moniteur au Royaume-Uni, veuillez utiliser le câble d'alimentation adapté au Royaume-Uni.


Exemples de types de fiches



pour 100 à 120 V CA



pour 200 à 240 V CA



pour 240 V CA
uniquement

L'appareil doit être installé à proximité d'une prise de courant aisément accessible.

Installation

N'installez pas et ne laissez pas le moniteur :

- A des endroits exposés à des températures extrêmes, par exemple à proximité d'un radiateur, d'un conduit de chauffage ou exposé directement au soleil. L'exposition du moniteur à des températures extrêmes, comme dans l'habitacle d'une voiture garée en plein soleil ou à proximité d'un conduit de chauffage, risque d'entraîner des déformations du châssis ou des dysfonctionnements.
- A des endroits soumis à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- A proximité d'appareils générant de puissants champs magnétiques, comme un téléviseur ou d'autres appareils électroménagers.
- A des endroits soumis à des quantités inhabituelles de poussière, de saletés ou de sable, par exemple à côté d'une fenêtre ouverte ou d'une porte donnant sur l'extérieur. En cas d'installation temporaire à l'extérieur, veillez à prendre les précautions requises contre la poussière et les saletés en suspension dans l'air. Faute de quoi des dommages irréparables risquent de se produire.

Manipulation de l'écran LCD

- Ne laissez pas l'écran LCD face au soleil, car vous risquez sinon de l'endommager. Faites donc attention si vous installez le moniteur à côté d'une fenêtre.
- N'appuyez pas sur la surface de l'écran LCD et veillez à ne pas l'érafler. Ne posez pas d'objets lourds sur l'écran LCD. Vous risquez sinon d'altérer l'uniformité de l'écran ou de provoquer un dysfonctionnement de l'écran LCD.
- Lorsque le moniteur est utilisé dans un environnement froid, il est possible qu'une image rémanente apparaisse sur l'écran. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. L'écran recouvre sa condition normale dès que la température est revenue à un niveau normal.
- Si une image fixe reste affichée pendant une longue durée, il se peut qu'une image rémanente apparaisse pendant un certain temps. Cette image rémanente finira par disparaître.
- Le panneau LCD s'échauffe en cours d'utilisation. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Remarque sur l'écran à cristaux liquides (LCD - Liquid Crystal Display)

Veuillez noter que l'écran LCD est issu d'une technologie de haute précision. Toutefois, il est possible que des points noirs ou des points brillants de lumière (rouge, bleu ou vert) apparaissent constamment sur l'écran LCD, ainsi que des bandes de couleurs irrégulières ou une certaine luminosité. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

(Points effectifs : supérieurs à 99,99%)

Entretien

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur avant de procéder au nettoyage de votre moniteur.
- Nettoyez l'écran LCD avec un chiffon doux. Si vous utilisez un liquide de nettoyage pour le verre, n'utilisez pas de nettoyant contenant une solution antistatique ou tout autre additif similaire, car vous risquez sinon de griffer le revêtement de l'écran LCD.
- Nettoyez le châssis, le panneau et les commandes à l'aide d'un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente neutre. N'utilisez aucun type de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de solvant tel que de l'alcool ou de la benzine.
- Ne frottez pas, ne touchez pas et ne tapotez pas la surface de l'écran avec des objets pointus ou abrasifs comme un stylo à bille ou un tournevis. Ce type de contact risque de rayer le tube image.
- Sachez qu'une détérioration des matériaux ou du revêtement de l'écran LCD risque de se produire si le moniteur est exposé à des solvants volatiles comme des insecticides ou en cas de contact prolongé avec des objets en caoutchouc ou en vinyle.

Transport

- Débranchez tous les câbles du moniteur et saisissez le moniteur fermement des deux mains par son support et sa base. Si vous laissez tomber le moniteur, vous risquez de vous blesser ou d'endommager le moniteur.
- Pour transporter ce moniteur en vue de réparations ou de son expédition, utilisez le carton et les matériaux de conditionnement originaux.


Elimination du moniteur

- N'éliminez pas ce moniteur avec les ordures ménagères.**
- Le tube fluorescent utilisé dans ce moniteur contient du mercure. L'élimination de ce moniteur doit être effectuée conformément aux réglementations des autorités locales compétentes en matière de propreté publique.**


Identification des composants et des commandes

Pour plus de détails, reportez-vous aux pages indiquées entre parenthèses.


Avant de l'écran à cristaux liquides



Vue latérale de l'écran à cristaux liquides



Arrière du support de l'écran



1 Commutateur (alimentation) et indicateur (alimentation) (pages 9, 18, 22)

Ce commutateur met le moniteur sous tension lorsque l'indicateur d'alimentation s'allume en rouge. Appuyez de nouveau sur ce commutateur pour mettre le moniteur hors tension.

Si l'indicateur (alimentation) ne s'allume pas, appuyez sur le commutateur MAIN POWER (8).

2 Touche MENU (page 12)

Cette touche permet d'activer et de désactiver l'écran de menus.

3 Touches / (page 12)

Ces touches permettent de sélectionner les options de menu et d'effectuer des réglages.

4 Touche OK (page 12)

Cette touche active les réglages et les options de menu sélectionnés à l'aide des touches / (3).

5 Touche INPUT et indicateurs INPUT1/INPUT2 (page 11)

Cette touche commute le signal d'entrée vidéo entre INPUT1 et INPUT2 lorsque deux ordinateurs sont raccordés au moniteur et l'indicateur correspondant (INPUT1 ou INPUT2) s'allume.

6 Touche AUTO (page 15)

Appuyez sur cette touche lorsque l'image affichée semble mal réglée. L'appareil effectue un autre réglage automatique de la qualité de l'image pour le signal d'entrée courant.

7 Touche ECO (page 18)

Cette touche permet de réduire la consommation électrique.

8 Commutateur MAIN POWER (page 9)

Ce commutateur d'alimentation principal met le moniteur sous et hors tension.



9 Capot arrière (page 7)

Retirez ce capot pour raccorder des câbles ou des cordons.

FR

(suite page suivante)

Arrière de l'écran à cristaux liquides



10 Connecteur AC IN (page 8)

Ce connecteur raccorde le cordon d'alimentation (fourni).

11 Orifice de verrouillage de sécurité

L'orifice de verrouillage de sécurité doit être utilisé avec le système Kensington Micro Saver Security System. Micro Saver Security System est une marque commerciale de Kensington.

12 Connecteur d'entrée DVI-D (RVB numérique) pour INPUT1 (page 7)

Ce connecteur transmet des signaux vidéo RVB numériques conformes à la DVI Rév. 1.0.

13 Connecteur d'entrée DVI-D (RVB numérique) pour INPUT2 (page 7)

Ce connecteur transmet des signaux vidéo RVB numériques conformes à la DVI Rév. 1.0.

14 Connecteur d'entrée HD15 (RVB analogique) pour INPUT1 (page 7)

Ce connecteur transmet des signaux vidéo RVB analogiques (0,700 Vp-p, positifs) et des signaux de synchronisation.

15 Connecteur d'entrée HD15 (RVB analogique) pour INPUT2 (page 7)

Ce connecteur transmet des signaux vidéo RVB analogiques (0,700 Vp-p, positifs) et des signaux de synchronisation.

16 Cache (page 9)

Retirez ce couvercle pour regrouper les câbles ou les cordons à raccorder.

Installation

Avant d'utiliser votre moniteur, vérifiez que les accessoires suivants se trouvent bien dans le carton d'emballage :

- Ecran LCD
- Câble d'alimentation
- Câble de signal vidéo HD15-HD15 (RVB analogique)
- Câble de signal vidéo DVI-D (RVB numérique)
- Disquette Windows Utility/Macintosh Utility
- Carte de garantie
- Ce mode d'emploi


Réglage 1 : Raccordez un ordinateur équipé d'un connecteur de sortie DVI (RVB numérique)

- **Eteignez le moniteur et l'ordinateur avant d'effectuer le raccordement.**
- **Lorsque vous raccordez l'ordinateur au connecteur d'entrée HD15 (RVB analogique), reportez-vous à "Réglage 2 : Raccordez un ordinateur équipé d'un connecteur de sortie HD15 (RVB analogique)."**


Remarque

Ne touchez pas les broches du connecteur du câble de signal vidéo, car vous risquez de plier les broches.

1 Retirez le capot arrière.



- 2 Raccordez l'ordinateur au connecteur d'entrée DVI-D (RVB numérique) pour INPUT1 ou INPUT2 du moniteur à l'aide du câble de signal vidéo DVI-D (RVB numérique) fourni.




Réglage 2 : Raccordez un ordinateur équipé d'un connecteur de sortie HD15 (RVB analogique)

- **Eteignez le moniteur et l'ordinateur avant d'effectuer le raccordement.**

Remarque

Ne touchez pas les broches du connecteur du câble de signal vidéo, car vous risquez de plier les broches.

1 Retirez le capot arrière.




(suite page suivante)


- 2 Raccordez l'ordinateur au connecteur d'entrée HD15 (RVB analogique) pour INPUT1 ou INPUT2 du moniteur à l'aide du câble de signal vidéo HD15-HD15 (RVB analogique) fourni.

Raccordez l'ordinateur comme illustré ci-après.

■ Raccordement à un ordinateur IBM PC/AT ou compatible




■ Raccordement à un Macintosh



En cas de raccordement d'un ordinateur Macintosh, utilisez si nécessaire un adaptateur (non fourni). Raccordez l'adaptateur à l'ordinateur avant de raccorder le câble du signal vidéo.


Réglage 3 : Branchez le câble d'alimentation

- 1 Raccordez le cordon d'alimentation fourni au connecteur AC IN du moniteur.
- 2 Raccordez-le à une prise secteur.



Réglage 4 : Regroupez les cordons et les câbles et les câbles

- 1 Retirez le cache.
- 2 Regroupez les cordons et les câbles dans le support.
- 3 Remplacez le cache et le capot arrière.




Remarque


Si vous ne parvenez pas à regrouper tous les cordons et tous les câbles dans le support, laissez-les pendre en dehors de celui-ci.

Réglage 5 : Mettez le moniteur et l'ordinateur sous tension

- 1 Appuyez sur le commutateur MAIN POWER situé sur le côté droit du moniteur en direction de I.
L'indicateur d'alimentation  s'allume en rouge.



- 2 Appuyez sur le commutateur d'alimentation  situé à droite à l'avant du moniteur.
L'indicateur d'alimentation  s'allume en vert.



FR

- 3 Mettez l'ordinateur sous tension.

- 4 Appuyez sur la touche INPUT et sélectionnez le signal d'entrée souhaité.

L'indicateur du signal d'entrée s'allume et l'image apparaît sur l'écran.

Pour plus d'informations, voir "Sélection du signal d'entrée (Touche INPUT)" à la page 11.



L'installation de votre moniteur est à présent terminée. Si nécessaire, utilisez les commandes du moniteur pour régler l'image (page 12).

Si aucune image n'apparaît sur l'écran

- Vérifiez que le câble d'alimentation et le câble du signal vidéo sont correctement raccordés.
- Si l'indication "Pas de signal d'entrée" apparaît sur l'écran :
 - Vérifiez que le réglage de priorité d'entrée est correct (page 16).
 - L'ordinateur est en mode d'économie d'énergie. Essayez d'appuyer sur n'importe quelle touche du clavier ou déplacez la souris.
 - Vérifiez que le réglage du signal d'entrée est correct en appuyant sur la touche INPUT (page 11).
- Si l'indication "Câble débranché" apparaît sur l'écran :
 - Vérifiez que le câble de signal vidéo est raccordé correctement.
 - Vérifiez que le réglage du signal d'entrée est correct en appuyant sur la touche INPUT (page 11).
- Si l'indication "Signaux non pris en charge" apparaît sur l'écran, reconnectez l'ancien moniteur. Réglez ensuite la carte graphique de l'ordinateur dans les pages suivantes.

	RVB analogique	RVB numérique
Fréquence horizontale	28–92 kHz	28–75 kHz
Fréquence verticale	48–85 Hz	60 Hz
Résolution	1920 × 1200 ou moins	1920 × 1200 ou moins

Pour des informations détaillées sur les messages à l'écran, voir "Symptômes de défaillance et remèdes" à la page 20.

Vous n'avez besoin d'aucun pilote spécifique

Ce moniteur est compatible avec la norme Plug & Play "DDC" et détecte automatiquement toutes les informations relatives au moniteur. Il n'est pas nécessaire d'installer de pilote sur l'ordinateur.


La première fois que vous mettez sous tension votre ordinateur après avoir raccordé le moniteur, l'assistant de réglage peut s'afficher sur l'écran. Dans ce cas, suivez les instructions indiquées sur l'écran. Le moniteur Plug & Play est automatiquement sélectionné afin que vous puissiez l'utiliser.

La fréquence verticale devient 60 Hz.

Etant donné que les scintillements sur le moniteur sont discrets, vous pouvez l'utiliser tel quel. Vous n'avez pas besoin de régler la fréquence verticale sur une valeur particulièrement élevée.

Réglage 6 : Réglage de l'inclinaison

Ce moniteur peut être ajusté selon les angles indiqués ci-dessous.




Pour une utilisation confortable du moniteur

Ajustez l'angle de visualisation de votre moniteur en fonction de la hauteur de votre bureau et de votre chaise pour que la lumière de l'écran ne se réfléchisse pas dans vos yeux.

Remarque

Lors du réglage d'inclinaison de l'écran, procédez lentement et délicatement de manière à ne pas cogner le moniteur contre le bureau.

Tenez le panneau LCD par les côtés, puis ajustez l'inclinaison de l'écran.



Sélection du signal d'entrée (Touche INPUT)

Appuyez sur la touche INPUT.

Le signal d'entrée et l'indicateur d'entrée correspondant changent à chaque fois que vous appuyez sur cette touche.



INPUT1 :

sélectionne le signal d'entrée reçu au niveau du connecteur d'entrée DVI-D (RVB analogique) du moniteur pour INPUT1 ou au niveau du connecteur d'entrée HD15 (RVB analogique) pour INPUT1 du moniteur.

INPUT2 :

sélectionne le signal d'entrée reçu au niveau du connecteur d'entrée DVI-D (RVB analogique) du moniteur pour INPUT2 ou au niveau du connecteur d'entrée HD15 (RVB analogique) pour INPUT2 du moniteur.

Lors du raccordement d'ordinateurs aux deux connecteurs d'entrée vidéo du moniteur pour INPUT1 ou INPUT2 (DVI-D et HD15), vous pouvez choisir le connecteur auquel un signal est transmis en priorité en utilisant "Priorité Entrée1" ou "Priorité Entrée2" dans le menu PARAMETRAGE ENTRÉE. Pour plus d'informations sur le réglage des priorités d'entrée, voir "Sélection de la priorité d'entrée" à la page 16.

Personnalisation de votre moniteur

Avant de procéder aux réglages

Raccordez le moniteur et l'ordinateur, puis mettez-les sous tension.
Pour obtenir des résultats optimaux, attendez au moins 30 minutes avant d'effectuer les réglages.

Vous pouvez effectuer de nombreux réglages à l'aide des menus d'affichage.

Pilotage par menu


1 Affichez le menu principal.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal sur votre écran.




2 Sélectionnez le menu.

Appuyez sur les touches \uparrow/\downarrow pour afficher le menu de votre choix. Appuyez sur la touche OK pour passer à la première option de menu.



3 Sélectionnez l'option que vous souhaitez régler.


Appuyez sur les touches \uparrow/\downarrow pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler, puis appuyez sur la touche OK.



4 Réglez l'option.

Appuyez sur les touches \uparrow/\downarrow pour procéder au réglage, appuyez ensuite sur la touche OK.

Lorsque vous appuyez sur la touche OK, le réglage est mémorisé et l'appareil revient au menu précédent.



5 Quittez le menu.

Appuyez une fois sur la touche MENU pour revenir en mode de visualisation normale. Si vous n'actionnez aucune touche, le menu se ferme automatiquement au bout d'environ 45 secondes.




■ Réinitialisation des réglages aux réglages par défaut

Vous pouvez réinitialiser les réglages à l'aide de "Restaure" dans le menu OPTION. Pour plus d'informations sur la réinitialisation des réglages, voir "Restaure" à la page 17.

Menu REGLAGE DE L'IMAGE

Vous pouvez régler les éléments suivants à l'aide du menu REGLAGE DE L'IMAGE.

- Rétroéclairage
- Contraste
- Luminosité
- Couleur
- Gamma
- Lissage



■ Réglage du Rétroéclairage

Si l'écran est trop lumineux, ajustez le rétroéclairage pour rendre l'écran plus agréable à regarder.

Remarque

Il est impossible d'ajuster le rétroéclairage lorsque le Mode ECO est réglé sur "Actif" (page 18).



- 1 Appuyez sur la touche MENU.**
Le menu principal apparaît à l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner  (REGLAGE DE L'IMAGE), puis appuyez sur la touche OK.**
Le menu REGLAGE DE L'IMAGE apparaît à l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner "Rétroéclairage", puis appuyez sur la touche OK.**
Le menu de réglage "Rétroéclairage" apparaît à l'écran.
- 4 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour ajuster le niveau de luminosité.**

■ Réglage du Contraste

Ajustez le contraste de l'image.



- 1 Appuyez sur la touche MENU.**
Le menu principal apparaît à l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner  (REGLAGE DE L'IMAGE), puis appuyez sur la touche OK.**
Le menu REGLAGE DE L'IMAGE apparaît à l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner "Contraste", puis appuyez sur la touche OK.**
Le menu de réglage "Contraste" apparaît à l'écran.
- 4 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour ajuster le contraste.**

■ Réglage de la Luminosité

Ajustez la luminosité de l'image (niveau du noir).




- 1 Appuyez sur la touche MENU.**
Le menu principal apparaît à l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner  (REGLAGE DE L'IMAGE), puis appuyez sur la touche OK.**
Le menu REGLAGE DE L'IMAGE apparaît à l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner "Luminosité", puis appuyez sur la touche OK.**
Le menu de réglage "Luminosité" apparaît à l'écran.
- 4 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour ajuster la luminosité.**

■ Réglage de la Couleur

Vous pouvez sélectionner le niveau de couleur des zones de couleur blanche de l'image à l'aide des réglages de température des couleurs par défaut.

Vous pouvez également régler avec précision la température des couleurs, si nécessaire.




Vous pouvez sélectionner le niveau de couleur des zones de couleur blanche de l'image à partir des réglages de température des couleurs par défaut.

- 1 Appuyez sur la touche MENU.**
Le menu principal apparaît à l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner  (REGLAGE DE L'IMAGE), puis appuyez sur la touche OK.**
Le menu REGLAGE DE L'IMAGE apparaît à l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner "Couleur", puis appuyez sur la touche OK.**
Les options apparaissent dans le menu contextuel.
- 4 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner la température des couleurs de votre choix.**
Etant donné que le réglage par défaut est 9300K, les blancs passeront d'une teinte bleuâtre à une teinte rougeâtre lorsque la température est réduite à 6500K et 5000K.

Réglage précis de la température des couleurs


Le réglage est enregistré en mémoire pour chaque connecteur d'entrée vidéo.



- 1 Appuyez sur la touche MENU.**
Le menu principal apparaît à l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner  (REGLAGE DE L'IMAGE), puis appuyez sur la touche OK.**
Le menu REGLAGE DE L'IMAGE apparaît à l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner "Couleur", puis appuyez sur la touche OK.**
Les options apparaissent dans le menu contextuel.
- 4 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner "Régler", puis appuyez sur la touche OK.**
Le menu de réglage fin de la température des couleurs apparaît à l'écran.
- 5 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner R (rouge) ou B (bleu), puis appuyez sur la touche OK. Appuyez ensuite sur les touches ↑/↓ pour ajuster la température des couleurs, puis appuyez sur la touche OK.**
Etant donné que ce réglage modifie la température des couleurs en augmentant ou en diminuant les composantes R et B par rapport à G (vert), la composante G reste fixe.
- 6 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner , puis appuyez sur la touche OK.**
Le nouveau réglage des couleurs est enregistré dans la mémoire et automatiquement rappelé lorsque "Utilisateur" est sélectionné.
Le menu REGLAGE DE L'IMAGE apparaît à l'écran.

■ Sélection du Gamma

Vous pouvez associer les nuances foncées des couleurs de l'image affichée à l'écran à celles des couleurs originales de l'image.



- 1 Appuyez sur la touche MENU.**
Le menu principal apparaît à l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner  (REGLAGE DE L'IMAGE), puis appuyez sur la touche OK.**
Le menu REGLAGE DE L'IMAGE apparaît à l'écran.


- 3 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner "Gamma", puis appuyez sur la touche OK.**

Les options apparaissent dans le menu contextuel.

- 4 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner le mode de votre choix.**

■ Sélection du Lissage

Si l'image affichée en mode "Full2" ou "Full1" de la fonction "Zoom" n'est pas lisse, utilisez la fonction de lissage de l'image.



- 1 Appuyez sur la touche MENU.**
Le menu principal apparaît à l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner  (REGLAGE DE L'IMAGE), puis appuyez sur la touche OK.**
Le menu REGLAGE DE L'IMAGE apparaît à l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner "Lissage", puis appuyez sur la touche OK.**
Les options apparaissent dans le menu contextuel.
- 4 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner le mode de votre choix.**
L'effet de lissage est plus visible dans ce sens "Texte" → "Standard" → "Graphique."
 - Texte : permet de rendre les caractères plus clairs et plus nets. (Ce mode convient aux applications de traitement de texte.)
 - Standard (réglage par défaut) : effet de lissage standard.
 - Graphique : permet de rendre les images nettes. (Ce mode convient aux logiciels sur CD-ROM pour des photos ou des illustrations.)


Remarques

- Si vous réglez "Zoom" sur "Original" dans le menu OPTION, "Lissage" n'est pas disponible.
- Les signaux de résolution 1920 × 1200/60 sont uniquement affichés en mode "Original" et la fonction "Lissage" est inactive.

Menu PARAMETRAGE ENTRÉE

Vous pouvez régler les éléments suivants à l'aide du menu PARAMETRAGE ENTRÉE.

- Réglage Auto
- Phase
- Pitch
- Centrage H
- Centrage V
- Priorité Entrée1
- Priorité Entrée2



■ Réglage de la position de l'image et de la netteté (signal RVB analogique uniquement)

Remarque

Lorsque vous recevez des signaux RVB numériques en provenance du connecteur d'entrée DVI-D, aucun réglage n'est nécessaire.

Fonction de réglage automatique de la qualité de l'image

Lorsque le moniteur reçoit un signal d'entrée, il ajuste automatiquement la position et la netteté de l'image (phase/pas) et garantit la qualité de l'image qui apparaît sur l'écran (page 18).

Remarque

Lorsque la fonction de réglage automatique de la qualité de l'image est activée, seul le commutateur d'alimentation  fonctionne.

Si la fonction de réglage automatique de la qualité de l'image de ce moniteur semble ne pas régler complètement l'image

Vous pouvez effectuer un autre réglage automatique de la qualité de l'image pour le signal d'entrée courant en appuyant sur la touche AUTO (page 5).

Si vous souhaitez effectuer d'autres réglages de la qualité de l'image

Vous pouvez régler manuellement la netteté (phase/pas) et la position (horizontale/verticale) de l'image.

Si vous avez besoin de supprimer un décalage de l'image se produisant lorsque le signal d'entrée a changé

Le décalage est causé par la fonction de réglage automatique de la qualité de l'image. Vous pouvez désactiver cette fonction (Voir "Réglage Auto" ci-dessous.).

Ces réglages sont mémorisés et automatiquement rappelés lorsque le même signal d'entrée est reçu.

Suppression d'un décalage de l'image dû au réglage automatique de la qualité de l'image (Réglage Auto)

- 1 Appuyez sur la touche MENU.
Le menu principal apparaît à l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches / pour sélectionner  (PARAMETRAGE ENTRÉE), puis appuyez sur la touche OK.
Le menu PARAMETRAGE ENTRÉE apparaît à l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches / pour sélectionner "Réglage Auto", puis appuyez sur la touche OK.
Les options apparaissent dans le menu contextuel.
- 4 Appuyez sur les touches / pour sélectionner "Inactif", puis appuyez sur la touche OK.


Pour réactiver la fonction de réglage automatique de la qualité de l'image

Sélectionnez "Actif" à l'étape 4 ci-dessus.

Réglage manuel de la netteté de l'image (Phase/Pitch)

Vous pouvez ajuster la netteté de l'image comme suit. Ce réglage est effectif lorsque l'ordinateur est raccordé au connecteur d'entrée HD15 (RVB analogique) du moniteur.

- 1 Chargez la disquette d'utilitaire.
- 2 Démarrez la disquette d'utilitaire et affichez la mire de test.
Pour Windows
Cliquez sur [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].
Pour Macintosh
Cliquez sur [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].
- 3 Appuyez sur la touche MENU.
Le menu principal apparaît à l'écran.
- 4 Appuyez sur les touches / pour sélectionner  (PARAMETRAGE ENTRÉE), puis appuyez sur la touche OK.
Le menu PARAMETRAGE ENTRÉE apparaît à l'écran.
- 5 Appuyez sur les touches / pour sélectionner "Phase", puis appuyez sur la touche OK.
Le menu de réglage "Phase" apparaît à l'écran.
- 6 Appuyez sur les touches / jusqu'à ce que les rayures horizontales soient réduites au minimum.
Réglez la valeur de façon à ce que les rayures horizontales soient réduites au minimum.



(suite page suivante)

7 Appuyez sur la touche OK.


Le menu principal apparaît à l'écran.
Si vous observez des bandes verticales sur tout l'écran, ajustez le pas en effectuant les étapes suivantes.

8 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner "Pitch", puis appuyez sur la touche OK.

Le menu de réglage "Pitch" apparaît à l'écran.

9 Appuyez sur les touches ↑/↓ jusqu'à ce que les bandes verticales disparaissent.

Ajustez la valeur jusqu'à ce que les rayures verticales aient disparu.



10 Cliquez sur [END] sur l'écran pour désactiver la mire de test.

Réglage manuel de la position de l'image (Centrage H /Centrage V)

Si l'image n'est pas centrée sur l'écran, ajustez le centrage de l'image en procédant comme suit.

1 Réglez la résolution sur 1920 x 1200 sur l'ordinateur.

2 Chargez la disquette d'utilitaire.

3 Démarrez la disquette d'utilitaire et affichez la mire de test.

Pour Windows

Cliquez sur [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].

Pour Macintosh

Cliquez sur [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].

4 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu principal apparaît à l'écran.

5 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner (PARAMETRAGE ENTRÉE), puis appuyez sur la touche OK.

Le menu PARAMETRAGE ENTRÉE apparaît à l'écran.

6 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner "Centrage H" ou "Centrage V", puis appuyez sur la touche OK.

Le menu de réglage "Centrage H" ou "Centrage V" apparaît sur l'écran.


7 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour centrer la mire de test sur l'écran.

8 Cliquez sur [END] sur l'écran pour désactiver la mire de test.

■ Sélection de la priorité d'entrée

Lors du raccordement d'ordinateurs aux deux connecteurs d'entrée vidéo du moniteur pour INPUT1 ou INPUT2 (DVI-D et HD15), vous pouvez choisir le connecteur auquel un signal est transmis en priorité.

Pour INPUT1, utilisez "Priorité Entrée1" et pour INPUT2, utilisez "Priorité Entrée2".



1 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu principal apparaît à l'écran.

2 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner (PARAMETRAGE ENTRÉE), puis appuyez sur la touche OK.

Le menu PARAMETRAGE ENTRÉE apparaît à l'écran.

3 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner "Priorité Entrée1" ou "Priorité Entrée2", puis appuyez sur la touche OK.

Les options apparaissent dans le menu contextuel.

4 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner le mode de votre choix.

- DVI-D (réglage par défaut) : le signal transmis au connecteur d'entrée DVI-D (RVB numérique) est affiché selon votre choix.
- HD15 : le signal d'entrée transmis au connecteur d'entrée HD15 (RVB analogique) est affiché selon votre choix.

Si le moniteur reste en mode d'économie d'énergie et ne reprend pas

Procédez aux vérifications suivantes si le moniteur reste en mode d'économie d'énergie et ne reprend pas lorsque l'ordinateur activé est raccordé à un connecteur d'entrée vidéo pour INPUT1 ou INPUT2 autre que celui sélectionné dans "Priorité Entrée1" ou "Priorité Entrée2."

1 Appuyez sur le commutateur (alimentation).

Un message d'INFORMATIONS ("Pas de signal d'entrée") s'affiche sur l'écran.

2 Appuyez sur la touche MENU pendant que le message d'INFORMATIONS reste affiché.

Si vous utilisez INPUT1, l'écran "Priorité Entrée1" apparaît à l'écran. (L'écran "Priorité Entrée2" apparaît si vous utilisez INPUT2.)

3 Appuyez sur OK, puis sur les touches ↑/↓ pour sélectionner l'entrée que vous souhaitez afficher à l'écran et appuyez ensuite de nouveau OK.

4 Appuyez sur la touche MENU pour revenir en mode de visualisation normale.

Menu OPTION

Vous pouvez régler les éléments suivants à l'aide du menu OPTION.

- Zoom
- Position Menu
- Language
- Verrouillage Menu
- Restaure



1 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu principal apparaît à l'écran.

2 Appuyez sur les touches \uparrow/\downarrow pour sélectionner (OPTION), puis appuyez sur la touche OK.

Le menu OPTION apparaît à l'écran.

3 Appuyez sur les touches \uparrow/\downarrow pour sélectionner l'option de menu de votre choix, puis appuyez sur la touche OK.

Réglez l'option de menu sélectionnée en appliquant les instructions suivantes.

■ Zoom

Le moniteur est configuré par défaut pour afficher l'image en plein écran, sans tenir compte du mode d'image ou de la résolution (Full2).

Vous pouvez également visualiser l'image dans son format ou sa résolution réels.

1 Appuyez sur les touches \uparrow/\downarrow pour sélectionner "Zoom", puis appuyez sur la touche OK.

Les options apparaissent dans le menu contextuel.

2 Appuyez sur les touches \uparrow/\downarrow pour sélectionner le mode de votre choix.

- Full2 (réglage par défaut) : le signal d'entrée s'affiche en plein écran quel que soit le mode ou la résolution de l'image.
- Full1 : le signal d'entrée s'affiche sur l'écran en fonction du format d'image sélectionné. Par conséquent, des bandes noires peuvent apparaître en haut et en bas de l'image, selon le signal.
- Original : le signal d'entrée s'affiche sur l'écran en fonction de la résolution sélectionnée. Les signaux sous-1920 x 1200 sont affichés au centre de l'écran entourés d'un cadre noir.

Remarque

Lorsque vous utilisez des signaux de résolution 1920 x 1200, les réglages mentionnés ci-dessus ne sont pas disponibles. L'image est affichée en plein écran.

■ Position Menu

Vous pouvez changer la position du menu s'il masque une image à l'écran.

1 Appuyez sur les touches \uparrow/\downarrow pour sélectionner "Position Menu", puis appuyez sur la touche OK.

Le menu de réglage "Position Menu" apparaît à l'écran.

2 Appuyez sur les touches \uparrow/\downarrow pour sélectionner la position de votre choix.

Vous pouvez choisir l'une des 9 positions pour l'affichage du menu.

■ Language

1 Appuyez sur les touches \uparrow/\downarrow pour sélectionner "Language", puis appuyez sur la touche OK.

Les options apparaissent dans le menu contextuel.

2 Appuyez sur les touches \uparrow/\downarrow pour sélectionner une langue.

- English : anglais
- Français
- Deutsch : allemand
- Español : espagnol
- Italiano : italien
- Nederlands : néerlandais
- Svenska : suédois
- Русский : russe
- 日本語 : japonais

■ Verrouillage Menu

Verrouillez la commande des touches afin d'éviter tout réglage ou toute réinitialisation accidentels.

1 Appuyez sur les touches \uparrow/\downarrow pour sélectionner "Verrouillage Menu", puis appuyez sur la touche OK.

Les options apparaissent dans le menu contextuel.

2 Appuyez sur les touches \uparrow/\downarrow pour sélectionner "Actif" ou "Inactif."

- Actif : seuls le commutateur d'alimentation  et la touche INPUT sont actifs. Si vous tentez de lancer une autre opération, l'icône  (Verrouillage Menu) apparaît sur l'écran.
- Inactif : Réglez "Verrouillage Menu" sur "Inactif". Si "Verrouillage Menu" est réglé sur "Actif", "Verrouillage Menu" est automatiquement sélectionné lorsque vous appuyez sur la touche MENU.

■ Restaure

Réinitialisation des réglages aux réglages par défaut.

1 Appuyez sur les touches \uparrow/\downarrow pour sélectionner "Restaure", puis appuyez sur la touche OK.

Les options apparaissent dans le menu contextuel.

2 Appuyez sur les touches \uparrow/\downarrow pour sélectionner le mode de votre choix, puis appuyez sur la touche OK.

- OK : réinitialise toutes les données de réglages à la configuration par défaut. Notez que le réglage "Language" n'est pas réinitialisé par cette action.
- Annuler : annule la réinitialisation et revient à l'écran de menu.

Spécifications techniques

Fonction d'économie d'énergie

Ce moniteur satisfait aux critères d'économie d'énergie VESA, ENERGY STAR et NUTEK. Lorsque le moniteur est raccordé à un ordinateur ou une carte graphique vidéo compatible DPMS (Display Power Management Signaling), le moniteur réduit automatiquement sa consommation d'énergie comme indiqué ci-dessous.

Mode d'alimentation	Consommation d'énergie	Indicateur  (alimentation)
Fonctionnement normal	80 W (max.)	vert
Inactif* (sommeil profond)**	environ 1 W	orange
 (alimentation) inactif	environ 1 W	rouge
Alimentation principale inactive	0 W	désactivé


* Lorsque votre ordinateur passe en mode "inactif", le signal d'entrée est coupé et l'indication "Pas de signal d'entrée" apparaît à l'écran. Au bout de 20 secondes, le moniteur passe en mode d'économie d'énergie.

** "Sommeil profond" est un mode d'économie d'énergie défini par l'Environmental Protection Agency.

Réduction de la consommation électrique (Mode ECO)

Si vous appuyez sur la touche ECO située à l'avant du moniteur, le niveau du rétroéclairage ainsi que la consommation électrique sont réduits.


Appuyez sur la touche ECO.



Le menu "Mode ECO: Actif" s'affiche et le niveau du rétroéclairage est réduit. Le menu disparaît automatiquement au bout d'environ 5 secondes.

Pour annuler le Mode ECO

Appuyez de nouveau sur la touche ECO.



Le menu "Mode ECO: Inactif" s'affiche et le niveau normal du rétroéclairage est réglé. Le menu disparaît automatiquement au bout d'environ 5 secondes.

Fonction de réglage automatique de la qualité de l'image (signal RVB analogique uniquement)

Lorsque le moniteur reçoit un signal d'entrée, il ajuste automatiquement la position et la précision de l'image (phase/pas) et garantit la qualité de l'image qui apparaît sur l'écran.

Le mode préréglé en usine

Lorsque le moniteur reçoit un signal d'entrée, il fait automatiquement correspondre le signal à l'un des modes préréglés par défaut, enregistrés dans la mémoire du moniteur afin de produire une image de haute qualité au centre de l'écran. Si le signal d'entrée correspond au mode préréglé en usine, l'image apparaît automatiquement sur l'écran, avec le réglage par défaut approprié.

Si certains signaux d'entrée ne correspondent à aucun mode préréglé en usine

Lorsque le moniteur reçoit un signal d'entrée, la fonction de réglage automatique de la qualité de l'image de ce moniteur est activée et garantit l'affichage permanent d'une image claire sur l'écran (dans les plages de fréquences suivantes du moniteur) :

Fréquence horizontale : 28–92 kHz

Fréquence verticale : 48–85 Hz

En conséquence, la première fois que le moniteur reçoit des signaux d'entrée qui ne correspondent pas à l'un des modes préréglés par défaut, il se peut que l'affichage de l'image à l'écran prenne plus de temps. Ces données de réglages sont automatiquement enregistrées dans la mémoire de sorte que le moniteur fonctionnera de la même manière la prochaine fois qu'il recevra des signaux correspondants à l'un des modes préréglés par défaut.

Si vous ajustez la phase, le pas et la position des images manuellement

Pour certains signaux d'entrée, la fonction de réglage automatique de la qualité de l'image de ce moniteur peut ne pas ajuster complètement la position, la phase et le pas de l'image. Dans ce cas, vous pouvez effectuer ces réglages manuellement (page 15). Si vous effectuez ces réglages manuellement, ils sont mémorisés comme des modes utilisateurs et sont automatiquement rappelés lorsque le moniteur reçoit les mêmes signaux d'entrée.

Dépannage


Avant de prendre contact avec l'assistance technique, consultez les informations présentées dans cette section.

Messages affichés

S'il se produit une anomalie au niveau du signal d'entrée, l'un des messages suivants apparaît sur l'écran. Pour résoudre le problème, voir "Symptômes de défaillance et remèdes" à la page 20.

Si l'indication "Signaux non pris en charge" apparaît sur l'écran

Cela signifie que le signal d'entrée n'est pas pris en charge par les spécifications du moniteur. Vérifiez les éléments suivants. Pour des informations détaillées sur les messages à l'écran, voir "Symptômes de défaillance et remèdes" à la page 20.



Si "xxx,x kHz / xxx Hz" est affiché


Cela signifie que la fréquence horizontale ou verticale n'est pas prise en charge par les spécifications du moniteur. Les chiffres indiquent les fréquences horizontales et verticales du signal d'entrée en cours.

Si "Résolution trop élevée / Régler sur 1920 × 1200" est affiché

Cela signifie que la résolution n'est pas prise en charge par les spécifications du moniteur (1920 × 1200 ou moins).

Si l'indication "Pas de signal d'entrée" apparaît sur l'écran

Cela signifie qu'aucun signal n'est détecté en entrée via le connecteur actuellement sélectionné.




Passer en économie d'énergie

Le moniteur passe en mode d'économie d'énergie environ 5 secondes après l'affichage du message.

Si l'indication "Câble débranché" apparaît sur l'écran

Cela signifie que le câble de signal vidéo a été déconnecté du connecteur actuellement sélectionné.



Passer en économie d'énergie

Le moniteur passe en mode d'économie d'énergie environ 5 secondes après l'affichage du message.

Symptômes de défaillance et remèdes

Si un problème est causé par un ordinateur ou un autre appareil raccordé, reportez-vous aux modes d'emploi de l'appareil ou de l'ordinateur concerné.

Utilisez la fonction d'autodiagnostic (page 22) si les recommandations suivantes ne permettent pas de résoudre le problème.

Symptôme	Vérifiez ces éléments
Pas d'image	
Si l'indicateur  (alimentation) n'est pas allumé ou si l'indicateur  (alimentation) ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le commutateur  (alimentation),	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement raccordé.• Vérifiez que le commutateur MAIN POWER est activé (page 9).
Si l'indicateur  (alimentation) devient rouge,	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le commutateur  (alimentation) est activé.
Si l'indicateur  (alimentation) est vert,	<ul style="list-style-type: none">• Utilisez la fonction d'autodiagnostic (page 22).
Si l'indication "Câble débranché" apparaît sur l'écran,	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le câble de signal vidéo est correctement raccordé et que toutes les fiches sont correctement branchées dans leur prise (page 7).• Vérifiez que les broches du connecteur d'entrée vidéo ne sont pas pliées ou enfoncées.• Vérifiez que le réglage de sélection d'entrée est correct (page 11).• Un câble de signal vidéo non fourni est raccordé. Si vous raccordez un câble vidéo non fourni, l'indication "Câble débranché" peut apparaître sur l'écran avant le passage en mode d'économie d'énergie. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
Si l'indication "Pas de signal d'entrée" apparaît sur l'écran ou si l'indicateur  (alimentation) est orange,	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le réglage de priorité d'entrée est correct (page 16).• Vérifiez que le câble de signal vidéo est correctement raccordé et que toutes les fiches sont correctement branchées dans leur prise (page 7).• Vérifiez que les broches du connecteur d'entrée vidéo ne sont pas pliées ou enfoncées.• Vérifiez que le réglage de sélection d'entrée est correct (page 11). <p>■ Problème causé par un ordinateur ou un autre appareil raccordé et non par le moniteur</p> <ul style="list-style-type: none">• L'ordinateur est en mode d'économie d'énergie. Appuyez sur une touche quelconque du clavier ou déplacez la souris.• Vérifiez que votre carte graphique est correctement installée.• Vérifiez que l'alimentation de l'ordinateur est activée.
Si l'indication "Signaux non pris en charge" apparaît sur l'écran (page 19),	<p>■ Problème causé par un ordinateur ou un autre appareil raccordé et non par le moniteur</p> <ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que la plage de fréquence vidéo est comprise dans la plage spécifiée pour le moniteur. Si vous avez remplacé un ancien moniteur par ce moniteur, rebranchez l'ancien, puis ajustez la carte graphique de l'ordinateur dans les plages suivantes : Fréquence horizontale : 28–92 kHz (RVB analogique), 28–75 kHz (RVB numérique) Fréquence verticale : 48–85 Hz (RVB analogique), 60 Hz (RVB numérique) Résolution : 1920 × 1200 ou moins
Si vous utilisez Windows,	<ul style="list-style-type: none">• Si vous avez remplacé votre ancien moniteur par ce moniteur, rebranchez l'ancien moniteur et suivez la procédure suivante. Sélectionnez "SONY" dans la liste "Fabricants" et sélectionnez "SDM-P232W" dans la liste "Modèles" dans l'écran de sélection de périphériques Windows. Si "SDM-P232W" n'apparaît pas dans la liste "Modèles", essayez "Plug & Play" ou installez le fichier d'informations de ce moniteur à l'aide de Windows Monitor Information Disk.
Si vous utilisez un système Macintosh,	<ul style="list-style-type: none">• En cas de raccordement d'un ordinateur Macintosh, utilisez si nécessaire un adaptateur (non fourni). Raccordez l'adaptateur à l'ordinateur avant de raccorder le câble du signal vidéo.


Symptôme	Vérifiez ces éléments
L'image scintille, sautille, oscille ou est brouillée.	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez le pas et la phase (signal RVB analogique uniquement) (page 15). • Isolez et supprimez les sources potentielles de champs électriques ou magnétiques telles que d'autres moniteurs, des imprimantes laser, des ventilateurs électriques, des éclairages fluorescents ou des téléviseurs. • Eloignez le moniteur des lignes à haute tension ou placez un blindage magnétique à côté du moniteur. • Branchez le moniteur sur une autre prise secteur, de préférence reliée à un autre circuit. • Changez l'orientation du moniteur. <p>■ Problème causé par un ordinateur ou un autre appareil raccordé et non par le moniteur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultez le mode d'emploi de votre carte graphique pour le réglage approprié du moniteur. • Assurez-vous que le mode graphique (VESA, Macintosh 19" Color, etc.) et la fréquence du signal d'entrée sont supportés par ce moniteur. Même si la fréquence est comprise dans la plage appropriée, il se peut que certaines cartes vidéo offrent une impulsion de synchronisation trop étroite pour que le moniteur se synchronise correctement. • Ce moniteur ne traite pas les signaux entrelacés. Utilisez des signaux progressifs. • Ajustez le taux de régénération de l'ordinateur (fréquence verticale) de manière à obtenir la meilleure image possible (60 Hz est recommandé).
L'image est floue.	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez la luminosité et le contraste (page 13). • Réglez le pas et la phase (signal RVB analogique uniquement) (page 15). <p>■ Problème causé par un ordinateur ou un autre appareil raccordé et non par le moniteur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglez la résolution de l'ordinateur sur 1920 × 1200.
Apparition d'images fantômes.	<ul style="list-style-type: none"> • N'utilisez pas de prolongateurs de câble vidéo et/ou de boîtiers de communication vidéo. • Vérifiez que toutes les fiches sont correctement branchées sur leur prise.
L'image n'est pas centrée correctement ou le format est incorrect (signal RVB analogique uniquement).	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustez le pas et la phase (page 15). • Ajustez la position de l'image (page 16). Notez que certains modes vidéo ne remplissent pas l'écran jusqu'aux bords.
L'image est trop petite.	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez le paramètre du zoom sur "Full2" (page 17). <p>■ Problème causé par un ordinateur ou un autre appareil raccordé et non par le moniteur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglez la résolution de l'ordinateur sur 1920 × 1200.
L'image est sombre.	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez la luminosité (page 13). • Réglez le rétroéclairage (page 13). • Plusieurs minutes sont nécessaires avant que l'écran ne devienne lumineux après sa mise sous tension. • Ajustez le gamma avec "Gamma" dans le menu REGLAGE DE L'IMAGE (page 14). • L'écran devient plus sombre lorsque vous appuyez sur la touche ECO.
Apparition d'un motif ondulateur ou elliptique (moiré).	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez le pas et la phase (signal RVB analogique uniquement) (page 15).
Les couleurs ne sont pas uniformes.	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez le pas et la phase (signal RVB analogique uniquement) (page 15).
Le blanc ne semble pas blanc.	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez la température des couleurs (page 13).
Les touches du moniteur sont inopérantes (O ₁ apparaît sur l'écran).	<ul style="list-style-type: none"> • Si "Verrouillage Menu" dans le menu OPTION est réglé sur "Actif," réglez-le sur "Inactif" (page 17).

Affichage de la désignation, du numéro de série et de la date de fabrication de ce moniteur

Pendant que l'écran reçoit un signal vidéo, maintenez la touche MENU enfoncée pendant plus de 5 secondes.

La zone d'informations de l'écran apparaît. Appuyez de nouveau sur la touche MENU pour faire disparaître la boîte de dialogue.

Exemple




Si le problème persiste, appelez votre revendeur Sony agréé et fournissez-lui les informations suivantes :

- Désignation : SDM-P232W
- Numéro de série
- Nom et spécifications de votre ordinateur et de votre carte graphique.
- Type de signaux d'entrée (RVB analogique/RVB numérique)

Fonction d'autodiagnostic

Ce moniteur est équipé d'une fonction d'autodiagnostic. En cas de problème avec votre moniteur ou votre (vos) ordinateur(s), l'écran se vide et l'indicateur  (alimentation) s'allume en vert. Si l'indicateur  (alimentation) est allumé en orange, cela signifie que l'ordinateur se trouve en mode d'économie d'énergie. Appuyez sur une touche quelconque du clavier ou déplacez la souris.



Si l'image disparaît de l'écran et que l'indicateur (alimentation) est vert

- 1 Désactivez le commutateur  (alimentation) et débranchez les câbles de signal vidéo de l'appareil.
- 2 Mettez le moniteur sous tension en appuyant sur le commutateur  (alimentation).

Si les quatre barres de couleur apparaissent (blanche, rouge, verte et bleue), c'est que le moniteur fonctionne correctement. Rebranchez les câbles d'entrée vidéo et contrôlez le statut de votre/vos ordinateur(s).

Si les barres de couleurs n'apparaissent pas, c'est peut-être en raison d'une défaillance du moniteur. Informez votre revendeur Sony agréé de la condition du moniteur.

Si l'indicateur (alimentation) s'allume en orange

Appuyez sur une touche quelconque du clavier ou déplacez la souris.

Le mode d'économie d'énergie de l'ordinateur est désactivé, l'indicateur  (alimentation) s'allume en vert et l'image apparaît sur l'écran.

Spécifications

Panneau LCD	Type de panneau : a-Si TFT à matrice active
Format du signal d'entrée	Taille de l'image : 23,0 pouces Fréquence opérationnelle RVB* Horizontale : 28–92 kHz (RVB analogique) 28–75 kHz (RVB numérique) Verticale : 48–85 Hz (RVB analogique) 60 Hz (RVB numérique)
Résolution	Horizontale : max. 1920 points Verticale : max. 1200 lignes
Niveaux des signaux d'entrée	Signal vidéo RVB analogique: 0,7 Vp-p, 75 Ω , positif Signal SYNC: Niveau TTL, 2,2 k Ω , positif ou négatif (horizontal et vertical séparément, ou synchro composite) 0,3 Vp-p, 75 Ω , négatif (synchro sur le vert) Signal RVB numérique (DVI): TMDS (lien simple)
Puissance de raccordement	100–240 V, 50–60 Hz, Max. 1,0 A
Consommation électrique	Max. 80 W
Température de fonctionnement	5–35 °C
Dimensions (largeur/hauteur/profondeur)	Ecran (verticalement) : environ 566 × 446 × 251 mm (22 ³ / ₈ × 17 ⁵ / ₈ × 10 pouces) (avec support) environ 566 × 380 × 114 mm (22 ³ / ₈ × 15 × 4 ¹ / ₂ pouce) (sans support)
Masse	Environ 12,7 kg (27 lb 16 oz) (avec support) Environ 10,2 kg (22 lb 8 oz) (sans support)
Plug & Play	DDC2B
Accessoires	Voir à la page 7.

* Condition de synchronisation horizontale et verticale recommandée

- La largeur de synchronisation horizontale doit être supérieure de plus de 4,8 %, à la durée horizontale totale ou 0,8 μ s, suivant la plus grande valeur.
- La largeur de suppression horizontale doit être supérieure à 2,5 μ sec.
- La largeur de suppression verticale doit être supérieure à 450 μ sec.

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Precauciones	4
Identificación de componentes y controles	5
Configuración	7
Paso 1: Conexión de un ordenador equipado con un conector de salida DVI (RGB digital)	7
Paso 2: Conexión de un ordenador equipado con un conector de salida HD15 (RGB analógico)	7
Paso 3: Conexión del cable de alimentación	8
Paso 4: Agrupación de los cables	9
Paso 5: Encendido del monitor y el ordenador	9
Paso 6: Ajuste de la inclinación	10
Selección de la señal de entrada (botón INPUT)	11
Personalización del monitor	12
Navegación por el menú	12
 Menú AJUSTE DE IMAGEN	13
Ajuste de Retroilumin	13
Ajuste de Contraste	13
Ajuste de Brillo	13
Ajuste de Color	13
Selección de Gamma	14
Selección de Suavizado	14
 Menú AJUSTE DE ENTRADA	15
Ajuste de la posición y la nitidez de la imagen (sólo para señales RGB analógicas)	15
Selección de la prioridad de entrada	16
 Menú OPCIÓN	17
Características técnicas	18
Función de ahorro de energía	18
Reducción del consumo de energía (Modo ECO)	18
Función de ajuste automático de la calidad de imagen (sólo para señales RGB analógicas)	18
Solución de problemas	19
Mensajes en pantalla	19
Problemas y soluciones	20
Función de autodiagnóstico	22
Especificaciones	22
TCO'95 Eco-document	i

- Macintosh es una marca comercial con licencia de Apple Computer, Inc., registrada en EE.UU. y en otros países.
- Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.
- IBM PC/AT y VGA son marcas comerciales registradas de IBM Corporation de EE.UU.
- VESA y DDC™ son marcas comerciales de Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR es una marca registrada de EE.UU.
- El resto de nombres de productos mencionados pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.
- Además, “™” y “®” no se mencionan en cada caso en este manual.

Precauciones

Advertencia sobre las conexiones de la alimentación

- Utilice el cable de alimentación suministrado. Si utiliza un cable de alimentación diferente, asegúrese de que es compatible con el suministro eléctrico local.


Para los usuarios en EE.UU.

Si no utiliza el cable adecuado, este monitor no cumplirá las normas obligatorias de la FCC.

Para los usuarios en el Reino Unido

Si emplea el monitor en el Reino Unido, utilice el cable de alimentación apropiado para dicho país.


Ejemplo de tipos de enchufe



para 100 a 120 V CA



para 200 a 240 V CA



para 240 V CA solamente

El equipo debe instalarse cerca de una toma de corriente de fácil acceso.

Instalación

No instale ni deje el monitor:

- En lugares sujetos a temperaturas extremas, por ejemplo cerca de un radiador, o una salida de aire caliente o bajo la luz solar directa. Expuesto a temperaturas extremas, como en un automóvil aparcado bajo la luz solar directa o cerca de una salida de aire caliente, ya que podrían producirse deformaciones del exterior o fallos de funcionamiento.
- En lugares sujetos a vibraciones mecánicas o golpes.
- Cerca de equipos que generan campos magnéticos intensos, como un TV o demás electrodomésticos.
- En lugares expuestos a grandes cantidades de polvo, suciedad o arena, por ejemplo cerca de una ventana abierta o de una salida al exterior. Si lo instala temporalmente en un lugar exterior, asegúrese de tomar las precauciones adecuadas contra polvo y suciedad. En caso contrario, podrían producirse fallos de funcionamiento irreparables.

Manejo de la pantalla LCD

- No deje la pantalla LCD orientada al sol, ya que puede dañarse. Tenga cuidado cuando coloque el monitor cerca de una ventana.
- No presione ni raye la pantalla LCD. No sitúe objetos pesados sobre la pantalla LCD. Si lo hace, la pantalla puede perder uniformidad o podrían producirse fallos de funcionamiento en el panel LCD.
- Si utiliza el monitor en un lugar frío, es posible que aparezca una imagen residual en la pantalla. Esto no es un fallo de funcionamiento. La pantalla recuperará el nivel de funcionamiento normal al aumentar la temperatura.
- Si una imagen fija permanece en pantalla durante mucho tiempo, es posible que aparezca una imagen residual durante un tiempo. Dicha imagen residual desaparecerá eventualmente.
- El panel LCD se calienta durante el funcionamiento. Esto no es un fallo de funcionamiento.

Nota sobre la pantalla LCD (Pantalla de cristal líquido)

Tenga en cuenta que la pantalla LCD está fabricada con tecnología de alta precisión. No obstante, pueden aparecer de forma constante en la misma puntos negros o brillantes de luz (rojos, azules o verdes) y ocasionalmente brillos o rayas de color irregular. Esto no es un fallo de funcionamiento.

(Puntos efectivos: más del 99,99%)

Mantenimiento

- Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiar el monitor.
- Limpie la pantalla LCD con un paño suave. Si utiliza un producto líquido de limpieza de cristales, no emplee ningún producto que contenga soluciones antiestáticas ni aditivos similares, ya que puede dañar el revestimiento de la pantalla.
- Limpie el exterior, el panel y los controles con un paño suave ligeramente humedecido con una solución detergente poco concentrada. No utilice estropajos abrasivos, detergente en polvo ni disolventes, como alcohol o bencina.
- No frote, toque ni golpee la superficie de la pantalla LCD con objetos afilados o abrasivos, como un bolígrafo o un destornillador. Este tipo de contacto puede rayar el tubo de imagen.
- Tenga en cuenta que el material podría deteriorarse o el revestimiento de la pantalla LCD degradarse si expone el monitor a disolventes volátiles, como insecticidas, o si está en contacto durante mucho tiempo con materiales de caucho o de vinilo.

Transporte

- Desconecte todos los cables del monitor y agarre firmemente las secciones de apoyo y base del soporte de pantalla con ambas manos cuando lo transporte. Si deja caer el monitor, pueden producirse daños físicos o podría dañar dicho monitor.
- Cuando transporte este monitor para su reparación o desplazamiento, utilice la caja de cartón y los materiales de embalaje originales.


Desecho del monitor

- **No deseché este monitor en basuras domésticas ordinarias.**
- **El tubo fluorescente utilizado en este monitor contiene mercurio. El desecho de este monitor debe realizarse de acuerdo con las normas de las autoridades sanitarias locales.**


Identificación de componentes y controles

Si desea obtener información detallada, consulte las páginas que aparecen entre paréntesis.


Parte frontal de la pantalla LCD



Vista lateral de la pantalla LCD



Parte posterior del soporte de pantalla



1 Interruptor e indicador (alimentación) (páginas 9, 18, 22)

Este interruptor enciende el monitor cuando el indicador  (alimentación) se ilumina en rojo. Vuelva a pulsarlo para apagar el monitor.

Si el indicador  (alimentación) no se ilumina, pulse el interruptor MAIN POWER (**8**).

2 Botón MENU (página 12)

Este botón activa y desactiva la pantalla del menú.

3 Botones / (página 12)

Estos botones se utilizan para seleccionar los elementos de menú y realizar ajustes.

4 Botón OK (página 12)

Este botón activa el elemento de menú seleccionado y los ajustes realizados mediante los botones / (**3**).

5 Botón INPUT e indicadores INPUT1/INPUT2 (página 11)

Este botón selecciona la señal de entrada de vídeo INPUT1 o INPUT2 cuando el monitor está conectado a dos ordenadores. El indicador correspondiente (INPUT1 o INPUT2) se ilumina.

6 Botón AUTO (página 15)

Pulse este botón si la calidad de la imagen que se visualiza no es óptima. Se realizarán ajustes automáticos adicionales de la calidad de la imagen para la señal de entrada actual.

7 Botón ECO (página 18)

Este botón se utiliza para reducir el consumo de energía.

8 Interruptor MAIN POWER (página 9)

Este interruptor activa y desactiva la alimentación principal del monitor.


9 Cubierta posterior (página 7)

Extraiga esta cubierta cuando conecte cables.

ES

(continúa)

Parte posterior de la pantalla LCD



10 Conector AC IN (página 8)

Conecta el cable de alimentación (suministrado).

11 Orificio de bloqueo de seguridad

Este orificio de bloqueo de seguridad debe utilizarse con el sistema de seguridad Kensington Micro Saver Security System.

Micro Saver Security System es una marca comercial de Kensington.

12 Conector de entrada DVI-D (RGB digital) para INPUT1 (página 7)

Este conector introduce señales de vídeo RGB digitales que cumplen con DVI Rev. 1.0.

13 Conector de entrada DVI-D (RGB digital) para INPUT2 (página 7)

Este conector introduce señales de vídeo RGB digitales que cumplen con DVI Rev. 1.0.

14 Conector de entrada HD15 (RGB analógico) para INPUT1 (página 7)

Este conector introduce señales de vídeo RGB analógicas (0,700 Vp-p, positivas) y de sincronización.

15 Conector de entrada HD15 (RGB analógico) para INPUT2 (página 7)

Este conector introduce señales de vídeo RGB analógicas (0,700 Vp-p, positivas) y de sincronización.

16 Cubierta del soporte (página 9)

Extraiga esta cubierta para agrupar los cables de conexión.

Configuración

Antes de utilizar el monitor, compruebe que en la caja se incluyen los elementos siguientes:

- Pantalla LCD
- Cable de alimentación
- Cable de señal de vídeo HD15-HD15 (RGB analógico)
- Cable de señal de vídeo DVI-D (RGB digital)
- Disco de utilidades para Windows/Macintosh
- Tarjeta de garantía
- Este manual de instrucciones


Paso 1 : Conexión de un ordenador equipado con un conector de salida DVI (RGB digital)

- Apague el monitor y el ordenador antes de conectarlos.
- Al conectar el ordenador al conector de entrada HD15 (RGB analógico) del monitor, consulte “Paso 2: Conexión de un ordenador equipado con un conector de salida HD15 (RGB analógico)”.


Nota

No toque los terminales del conector del cable de señal de vídeo, puesto que podrían doblarse.

1 Retire la cubierta posterior.



- 2 Utilice el cable de señal de vídeo DVI-D (RGB digital) suministrado para conectar el ordenador al conector de entrada DVI-D (RGB digital) del monitor para INPUT1 o INPUT2.




Paso 2 : Conexión de un ordenador equipado con un conector de salida HD15 (RGB analógico)

Apague el monitor y el ordenador antes de conectarlos.

Nota

No toque los terminales del conector del cable de señal de vídeo, puesto que podrían doblarse.

1 Retire la cubierta posterior.




ES

(continúa)


- 2 Utilice el cable de señal de vídeo HD15-HD15 (RGB analógico) suministrado para conectar el ordenador al conector de entrada HD15 (RGB analógico) del monitor para INPUT1 o INPUT2.

Conecte el ordenador según las ilustraciones que aparecen a continuación.

■ Conexión a un ordenador IBM PC/AT o compatible




■ Conexión a un Macintosh



Si conecta un ordenador Macintosh, utilice un adaptador (no suministrado) si es necesario. Conecte el adaptador al ordenador antes de conectar el cable de señal de vídeo.



Paso 3 : Conexión del cable de alimentación

- 1 Conecte el cable de alimentación suministrado al conector AC IN del monitor.
- 2 Conecte el otro extremo del cable a la toma de corriente.



Paso 4 : Agrupación de los cables

- 1 Retire la cubierta del soporte.
- 2 Agrupe los cables dentro del soporte.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta del soporte y la cubierta posterior.




Nota


Si no es posible agrupar todos los cables dentro del soporte, déjelos colgando fuera del soporte.

Paso 5 : Encendido del monitor y el ordenador

- 1 Pulse el interruptor MAIN POWER situado en el lateral derecho del monitor hacia I.
El indicador  (alimentación) se ilumina en rojo.



- 2 Pulse el interruptor  (alimentación) situado en la parte frontal derecha del monitor.
El indicador  (alimentación) se ilumina en verde.



ES

- 3 Encienda el ordenador.
- 4 Pulse el botón INPUT para seleccionar la señal de entrada deseada.
El indicador de la señal de entrada seleccionada se ilumina y la imagen aparece en la pantalla.
Para obtener más información, consulte “Selección de la señal de entrada (botón INPUT)” en la página 11.



La instalación del monitor ha finalizado. Si es necesario, utilice los controles del monitor para ajustar la imagen (página 12).

Si no aparece ninguna imagen en pantalla

- Verifique que el cable de alimentación y el cable de señal de vídeo estén conectados correctamente.
- Si aparece “Sin señal de entrada” en la pantalla:
 - Compruebe que el ajuste de prioridad de entrada sea correcto (página 16).
 - El ordenador está en el modo de ahorro de energía. Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón.
 - Pulse el botón INPUT para comprobar que el ajuste de la señal de entrada sea correcto (página 11).
- Si aparece “Cable desconectado” en la pantalla:
 - Compruebe que el cable de señal de vídeo esté conectado correctamente.
 - Pulse el botón INPUT para comprobar que el ajuste de la señal de entrada sea correcto (página 11).
- Si aparece “Señal no compatible” en la pantalla, vuelva a conectar el monitor antiguo. A continuación, ajuste la tarjeta gráfica del ordenador en los siguientes rangos.

	RGB analógico	RGB digital
Frecuencia horizontal	28–92 kHz	28–75 kHz
Frecuencia vertical	48–85 Hz	60 Hz
Resolución	1920 × 1200 o inferior	1920 × 1200 o inferior

Para obtener más información acerca de los mensajes en pantalla, consulte “Problemas y soluciones” en la página 20.

No es necesario instalar controladores específicos

El monitor cumple el estándar Plug & Play “DDC” y detecta automáticamente toda la información de dicho monitor. No es necesario instalar controladores específicos en el ordenador.


La primera vez que encienda el ordenador después de conectar el monitor, es posible que aparezca el asistente de instalación en pantalla. En este caso, siga las instrucciones en pantalla. El monitor Plug & Play se selecciona automáticamente para que pueda utilizarlo.

La frecuencia vertical se ajusta en 60 Hz.

Puesto que apenas se aprecian parpadeos en el monitor, puede utilizarlo tal cual. No es necesario ajustar la frecuencia vertical a ningún valor alto específico.

Paso 6 : Ajuste de la inclinación

Este monitor puede ajustarse dentro de los ángulos que se indican a continuación.




Para un uso cómodo del monitor

Ajuste el ángulo de visualización del monitor según la altura del escritorio y de la silla, y de forma que la luz no se refleje de la pantalla hacia los ojos.

Nota

Cuando ajuste la inclinación de la pantalla, realícelo lenta y cuidadosamente, asegurándose de no golpear el monitor contra la mesa.

Agarre los laterales del panel LCD y ajuste la inclinación de la pantalla.



Selección de la señal de entrada (botón INPUT)

Pulse el botón INPUT.

La señal de entrada y el indicador de entrada correspondiente cambian cada vez que pulsa este botón.



INPUT1:

Selecciona la señal de entrada que recibe el conector de entrada DVI-D (RGB digital) o el conector de entrada HD15 (RGB analógico) del monitor para INPUT1.

INPUT2:

Selecciona la señal de entrada que recibe el conector de entrada DVI-D (RGB digital) o el conector de entrada HD15 (RGB analógico) del monitor para INPUT2.

Si conecta un ordenador a ambos conectores de entrada de vídeo del monitor (DVI-D y HD15) para INPUT1 o INPUT2, es posible elegir el conector que debe recibir preferentemente la señal de entrada mediante "Prioridad de entrada1" o "Prioridad de entrada2" del menú AJUSTE DE ENTRADA. Para obtener más información acerca del ajuste de la prioridad de entrada, consulte "Selección de la prioridad de entrada" en la página 16.

Personalización del monitor

Antes de realizar ajustes

Conecte el monitor y el ordenador, y enciéndalos.
Para obtener un resultado óptimo, espere 30 minutos como mínimo antes de realizar los ajustes.

Puede realizar numerosos ajustes en el monitor mediante el menú en pantalla.

Navegación por el menú


1 Muestre el menú principal.

Pulse el botón MENU para que el menú principal aparezca en pantalla.




2 Seleccione el menú que desea.

Pulse los botones ↑/↓ para que aparezca el menú deseado.
Pulse el botón OK para ir al primer elemento del menú.



3 Seleccione el elemento que desea ajustar.


Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar el elemento que desea ajustar y, a continuación, pulse el botón OK.



4 Ajuste el elemento.

Pulse los botones ↑/↓ para realizar el ajuste y, a continuación, pulse el botón OK.

Al pulsar el botón OK, el ajuste se almacena y la pantalla regresa al menú anterior.



5 Cierre el menú.

Pulse el botón MENU una vez para regresar a la vista normal.
Si no se pulsa ningún botón, el menú se cierra automáticamente transcurridos 45 segundos aproximadamente.




■ Restauración de los ajustes a los valores predeterminados

Puede restaurar los ajustes mediante la opción "Rest" del menú OPCIÓN. Para obtener más información acerca de la restauración de ajustes, consulte "Rest" en la página 17.

Menú AJUSTE DE IMAGEN

Puede ajustar los elementos siguientes mediante el menú AJUSTE DE IMAGEN.

- Retroilumin
- Contraste
- Brillo
- Color
- Gamma
- Suavizado



■ Ajuste de Retroilumin

Si la pantalla brilla demasiado, ajuste la luz de fondo para facilitar su visualización.

Nota

La luz de fondo no puede ajustarse cuando Modo ECO se encuentra en la posición "Activ" (página 18).



- 1 **Pulse el botón MENU.**
El menú principal aparece en pantalla.
- 2 **Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar  (AJUSTE DE IMAGEN) y pulse el botón OK.**
El menú AJUSTE DE IMAGEN aparece en pantalla.
- 3 **Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar "Retroilumin" y pulse el botón OK.**
El menú de ajuste "Retroilumin" aparece en pantalla.
- 4 **Pulse los botones ↑/↓ para ajustar el nivel de luz.**

■ Ajuste de Contraste

Ajuste el contraste de la imagen.



- 1 **Pulse el botón MENU.**
El menú principal aparece en pantalla.
- 2 **Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar  (AJUSTE DE IMAGEN) y pulse el botón OK.**
El menú AJUSTE DE IMAGEN aparece en pantalla.
- 3 **Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar "Contraste" y pulse el botón OK.**
El menú de ajuste "Contraste" aparece en pantalla.
- 4 **Pulse los botones ↑/↓ para ajustar el contraste.**

■ Ajuste de Brillo

Ajuste el brillo de la imagen (nivel de negro).




- 1 **Pulse el botón MENU.**
El menú principal aparece en pantalla.
- 2 **Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar  (AJUSTE DE IMAGEN) y pulse el botón OK.**
El menú AJUSTE DE IMAGEN aparece en pantalla.
- 3 **Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar "Brillo" y pulse el botón OK.**
El menú de ajuste "Brillo" aparece en pantalla.
- 4 **Pulse los botones ↑/↓ para ajustar el brillo.**

■ Ajuste de Color

Es posible seleccionar el nivel de color de la imagen del campo de color blanco en los ajustes predeterminados de temperatura de color.

Además, si es necesario, puede realizar un ajuste más preciso de la temperatura de color.




Selección del nivel de color de la imagen del campo de color blanco en los ajustes predeterminados de temperatura de color

- 1 **Pulse el botón MENU.**
El menú principal aparece en pantalla.
- 2 **Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar  (AJUSTE DE IMAGEN) y pulse el botón OK.**
El menú AJUSTE DE IMAGEN aparece en pantalla.
- 3 **Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar "Color" y pulse el botón OK.**
Las opciones se muestran en el menú emergente.
- 4 **Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar la temperatura de color deseada.**
Puesto que el ajuste predeterminado es 9300K, los colores blancos pasarán de un tono azulado a un tono rojizo cuando se reduzca la temperatura a 6500K o 5000K.

ES

Ajuste más preciso de la temperatura de color

El ajuste se almacena en la memoria para cada conector de entrada de vídeo respectivamente.



1 Pulse el botón MENU.

El menú principal aparece en pantalla.

2 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar (AJUSTE DE IMAGEN) y pulse el botón OK.

El menú AJUSTE DE IMAGEN aparece en pantalla.

3 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar “Color” y pulse el botón OK.

Las opciones se muestran en el menú emergente.

4 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar “Ajustar” y pulse el botón OK.

El menú para realizar un ajuste más preciso de la temperatura de color aparece en pantalla.

5 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar R (rojo) o B (azul) y pulse el botón OK. A continuación, pulse los botones ↑/↓ para ajustar la temperatura de color y pulse el botón OK.

Puesto que este ajuste cambia la temperatura de color aumentando o disminuyendo los componentes R y B con respecto a G (verde), el componente G será fijo.


6 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar y, a continuación, pulse el botón OK.

El nuevo ajuste de color se almacena en la memoria y se recuperará automáticamente siempre que se seleccione “Usuario”.

El menú AJUSTE DE IMAGEN aparece en pantalla.

■ Selección de Gamma

Es posible asociar el tono de color de la imagen en pantalla al tono de color original de la imagen.



1 Pulse el botón MENU.

El menú principal aparece en pantalla.

2 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar (AJUSTE DE IMAGEN) y pulse el botón OK.

El menú AJUSTE DE IMAGEN aparece en pantalla.


3 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar “Gamma” y pulse el botón OK.

Las opciones se muestran en el menú emergente.

4 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar el modo deseado.

■ Selección de Suavizado

Si la imagen mostrada en el modo “Completa2” o “Completa1” de “Zoom” no es uniforme, utilice la función de suavizado.



1 Pulse el botón MENU.

El menú principal aparece en pantalla.

2 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar (AJUSTE DE IMAGEN) y pulse el botón OK.

El menú AJUSTE DE IMAGEN aparece en pantalla.

3 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar “Suavizado” y pulse el botón OK.

Las opciones se muestran en el menú emergente.

4 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar el modo deseado.

El efecto de suavizado se acentúa en este orden: “Texto” → “Estándar” → “Gráficos”.

- Texto: Para que los caracteres aparezcan con nitidez. (Este modo es adecuado para aplicaciones basadas en texto.)
- Estándar (ajuste predeterminado): Efecto de suavizado estándar.
- Gráficos: Para que las imágenes aparezcan con nitidez. (Este modo es adecuado para software en CD-ROM de fotografías o ilustraciones.)

Notas

- Si ajusta la opción “Zoom” del menú OPCIÓN en “Real”, la función “Suavizado” no estará disponible.
- Las señales de resolución 1920 x 1200 sólo aparecen en el modo “Real” y no es posible aplicar la función “Suavizado”.

Menú AJUSTE DE ENTRADA

Puede ajustar los elementos siguientes mediante el menú AJUSTE DE ENTRADA.

- Ajuste auto
- Fase
- Ancho
- Centrado H
- Centrado V
- Prioridad de entrada1
- Prioridad de entrada2



■ Ajuste de la posición y la nitidez de la imagen (sólo para señales RGB analógicas)

Nota

No es necesario realizar ningún ajuste cuando se reciben señales RGB digitales del conector de entrada DVI-D.

Función de ajuste automático de la calidad de imagen

Cuando el monitor recibe una señal de entrada, ajusta automáticamente la posición y la nitidez de la imagen (fase y ancho) con el fin de garantizar la visualización de una imagen nítida en la pantalla (página 18).

Nota

Si la función de ajuste automático de la calidad de imagen está activada, sólo funcionará el interruptor  (alimentación).

Si la función de ajuste automático de la calidad de imagen de este monitor no ajusta la imagen completamente

Es posible realizar ajustes automáticos adicionales de la calidad de la imagen para la señal de entrada actual pulsando el botón AUTO (página 5).

Si todavía debe realizar ajustes adicionales a la calidad de imagen

Es posible ajustar manualmente la nitidez (fase y ancho) y la posición (horizontal o vertical) de la imagen.

Si durante el cambio de la señal de entrada se produce una fluctuación de la imagen y desea eliminarla

La función de ajuste automático de la calidad de la imagen provoca la fluctuación. Puede desactivar esta función (Consulte "Ajuste auto" a continuación).

Dichos ajustes se almacenan en la memoria y se vuelven a activar automáticamente cuando el monitor recibe la misma señal de entrada.

Eliminación de una fluctuación de la imagen provocada por el ajuste automático de la calidad de la imagen (Ajuste auto)

- 1 Pulse el botón MENU.**
El menú principal aparece en pantalla.
- 2 Pulse los botones / para seleccionar  (AJUSTE DE ENTRADA) y pulse el botón OK.**
El menú AJUSTE DE ENTRADA aparece en pantalla.
- 3 Pulse los botones / para seleccionar "Ajuste auto" y pulse el botón OK.**
Las opciones se muestran en el menú emergente.
- 4 Pulse los botones / para seleccionar "Desact" y pulse el botón OK.**


Para reanudar la función de ajuste automático de la calidad de la imagen

Seleccione "Activ" en el paso 4 anterior.

Ajuste manual de la nitidez de la imagen (Fase/Ancho)

La nitidez de la imagen puede ajustarse según se indica a continuación. Este ajuste es válido cuando el ordenador está conectado al conector de entrada HD15 (RGB analógico) del monitor.

- 1 Inserte el disco de utilidades.**
- 2 Inicie el disco y visualice la imagen de prueba.**
Para Windows
Haga clic en [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].
Para Macintosh
Haga clic en [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].
- 3 Pulse el botón MENU.**
El menú principal aparece en pantalla.
- 4 Pulse los botones / para seleccionar  (AJUSTE DE ENTRADA) y pulse el botón OK.**
El menú AJUSTE DE ENTRADA aparece en pantalla.
- 5 Pulse los botones / para seleccionar "Fase" y pulse el botón OK.**
El menú de ajuste "Fase" aparece en pantalla.
- 6 Pulse los botones / hasta que las líneas horizontales sean mínimas.**
Ajuste las líneas horizontales de modo que se visualicen lo menos posible.



- 7 Pulse el botón OK.**
El menú principal aparece en pantalla.
Si aparecen líneas verticales en toda la pantalla, ajuste el ancho siguiendo el procedimiento que se indica a continuación.


(continúa)

- 8 Pulse los botones **↑/↓** para seleccionar “Ancho” y pulse el botón **OK**.

El menú de ajuste “Ancho” aparece en pantalla.

- 9 Pulse los botones **↑/↓** hasta que las líneas verticales desaparezcan.

Ajuste las líneas verticales de modo que desaparezcan.



- 10 Haga clic en **END** en la pantalla para desactivar la imagen de prueba.

Ajuste manual de la posición de la imagen (Centrado H/Centrado V)

Si la imagen no aparece en el centro de la pantalla, ajuste el centrado de la imagen de la siguiente forma.

- 1 Ajuste la resolución del ordenador en 1920 × 1200.

- 2 Inserte el disco de utilidades.

- 3 Inicie el disco y visualice la imagen de prueba.

Para Windows

Haga clic en [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].

Para Macintosh

Haga clic en [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].

- 4 Pulse el botón **MENU**.

El menú principal aparece en pantalla.

- 5 Pulse los botones **↑/↓** para seleccionar **⏏** (AJUSTE DE ENTRADA) y pulse el botón **OK**.

El menú AJUSTE DE ENTRADA aparece en pantalla.

- 6 Pulse los botones **↑/↓** para seleccionar “Centrado H” o “Centrado V” y pulse el botón **OK**.

El menú de ajuste “Centrado H” o el menú de ajuste “Centrado V” aparecen en pantalla.


- 7 Pulse los botones **↑/↓** para centrar la imagen de prueba en la pantalla.

- 8 Haga clic en **END** en la pantalla para desactivar la imagen de prueba.

■ Selección de la prioridad de entrada

Si conecta un ordenador a ambos conectores de entrada de vídeo del monitor (DVI-D y HD15) para INPUT1 o INPUT2, es posible elegir el conector que debe recibir preferentemente la señal de entrada.

Utilice “Prioridad de entrada1” para INPUT1 y “Prioridad de entrada2” para INPUT2.



- 1 Pulse el botón **MENU**.

El menú principal aparece en pantalla.

- 2 Pulse los botones **↑/↓** para seleccionar **⏏** (AJUSTE DE ENTRADA) y pulse el botón **OK**.

El menú AJUSTE DE ENTRADA aparece en pantalla.

- 3 Pulse los botones **↑/↓** para seleccionar “Prioridad de entrada1” o “Prioridad de entrada2” y pulse el botón **OK**.

Las opciones se muestran en el menú emergente.

- 4 Pulse los botones **↑/↓** para seleccionar el modo deseado.

- DVI-D (ajuste predeterminado): La señal recibida a través del conector de entrada DVI-D (RGB digital) tiene preferencia.
- HD15: La señal recibida a través del conector de entrada HD15 (RGB analógico) tiene preferencia.

En caso de que el monitor permanezca en el modo de ahorro de energía y no salga del mismo

Lleve a cabo los procedimientos siguientes si el monitor no sale del modo de ahorro de energía cuando el ordenador activado se conecta a un conector de entrada de vídeo para INPUT1 o INPUT2 distinto al seleccionado en “Prioridad de entrada1” o “Prioridad de entrada2”.

- 1 Pulse el interruptor **⏻** (alimentación).

Aparecerá un mensaje de INFORMACIÓN (“Sin señal de entrada”) en la pantalla.

- 2 Pulse el botón **MENU** cuando aparezca el mensaje de INFORMACIÓN.

Si utiliza INPUT1, aparecerá la pantalla “Prioridad de entrada1”. (Si utiliza INPUT2, aparecerá la pantalla “Prioridad de entrada2”).

- 3 Pulse el botón **OK** y los botones **↑/↓** para seleccionar la entrada que desea visualizar en la pantalla y, a continuación, pulse el botón **OK** de nuevo.

- 4 Pulse el botón **MENU** para volver a la visualización normal.

Menú OPCIÓN

Puede ajustar los elementos siguientes mediante el menú OPCIÓN.

- Zoom
- Posición menú
- Language
- Bloqueo menú
- Rest



1 Pulse el botón MENU.

El menú principal aparece en pantalla.

2 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar (OPCIÓN) y pulse el botón OK.

El menú OPCIÓN aparece en pantalla.

3 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar el elemento deseado y pulse el botón OK.

Ajuste el elemento seleccionado siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.

■ Zoom

El monitor está ajustado para mostrar la imagen en pantalla completa, independientemente del modo o de la resolución de la imagen en el ajuste predeterminado (Completa2).

También se puede ver la imagen con su relación de aspecto o resolución reales.

1 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar “Zoom” y pulse el botón OK.

Las opciones se muestran en el menú emergente.

2 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar el modo deseado.

- Completa2 (ajuste predeterminado): La señal de entrada aparece en pantalla completa, independientemente del modo o la resolución de la imagen.
- Completa1: La señal de entrada se muestra en la pantalla con su relación de aspecto real. Por consiguiente, es posible que, dependiendo del tipo de señal, aparezcan franjas negras en la parte superior e inferior de la imagen.
- Real: La señal de entrada se muestra en la pantalla con su resolución real. Las señales inferiores a 1920 × 1200 se muestran en el centro de la pantalla con un marco negro alrededor.

Nota

Si utiliza señales de resolución 1920 × 1200, los valores mencionados anteriormente no estarán disponibles. La imagen aparecerá en la pantalla en tamaño completo.

■ Posición menú

Es posible cambiar la posición del menú si se interpone a una imagen de la pantalla.

1 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar “Posición menú” y pulse el botón OK.

El menú de ajuste “Posición menú” aparece en pantalla.

2 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar la posición deseada.

Es posible seleccionar una de las 9 posiciones en las que puede aparecer el menú.

■ Language

1 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar “Language” y pulse el botón OK.

Las opciones se muestran en el menú emergente.

2 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar un idioma.

- English: Inglés
- Français: Francés
- Deutsch: Alemán
- Español
- Italiano: Italiano
- Nederlands: Holandés
- Svenska: Sueco
- Русский: Ruso
- 日本語: Japonés

■ Bloqueo menú

Bloquee los botones de control para evitar realizar o restaurar ajustes accidentalmente.

1 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar “Bloqueo menú” y pulse el botón OK.

Las opciones se muestran en el menú emergente.

2 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar “Activ” o “Desact”.

- Activ: Sólo funcionarán el interruptor  (alimentación) y el botón INPUT. Si intenta realizar cualquier otra operación,  (Bloqueo menú) aparecerá en la pantalla.
- Desact: Ajuste “Bloqueo menú” en “Desact”. Si ha ajustado esta opción en “Activ”, “Bloqueo menú” se seleccionará automáticamente al pulsar el botón MENU.

■ Rest

Restablece los ajustes a los valores predeterminados.

1 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar “Rest” y pulse el botón OK.

Las opciones se muestran en el menú emergente.

2 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar el modo deseado y pulse el botón OK.

- Aceptar: Para restaurar todos los datos de ajuste a los valores predeterminados. Tenga en cuenta que el ajuste “Language” no se restaurará mediante este método.
- Cancelar: Para cancelar la restauración y regresar a la pantalla del menú.

Características técnicas

Función de ahorro de energía

Este monitor cumple las directrices de ahorro de energía que establecen VESA, ENERGY STAR y NUTEK. Si el monitor está conectado a un ordenador o una tarjeta gráfica de vídeo compatible con DPMS (Display Power Management Signaling), dicho monitor reducirá automáticamente el consumo energético como se muestra a continuación.

Modo de alimentación	Consumo de energía	Indicador  (alimentación)
funcionamiento normal	80 W (máx.)	verde
activo inactivo* (deep sleep)**	aprox. 1 W	naranja
 (alimentación) desactivada	aprox. 1 W	rojo
alimentación principal desactivada	0 W	apagado

* Cuando el ordenador entra en modo “activo inactivo”, la señal de entrada se interrumpe y “Sin señal de entrada” aparece en la pantalla. Transcurridos 20 segundos, el monitor entra en modo de ahorro de energía.

** “Deep sleep” es un modo de ahorro de energía definido por la Agencia de protección del medioambiente (Environmental Protection Agency).

Reducción del consumo de energía (Modo ECO)

Si pulsa el botón ECO situado en la parte frontal del monitor, se reducirá el nivel de la luz de fondo además del consumo de energía.

Pulse el botón ECO.



“Modo ECO: Activ” aparece en la pantalla y se reduce el nivel de luz de fondo. El menú desaparece automáticamente transcurridos aproximadamente 5 segundos.

Para cancelar el Modo ECO

Vuelva a pulsar el botón ECO.



“Modo ECO: Desact” aparece en la pantalla y el nivel de luz de fondo es normal. El menú desaparece automáticamente transcurridos aproximadamente 5 segundos.

Función de ajuste automático de la calidad de imagen (sólo para señales RGB analógicas)

Cuando el monitor recibe una señal de entrada, ajusta automáticamente la posición y la nitidez de la imagen (fase y ancho) con el fin de garantizar la visualización de una imagen nítida en la pantalla.

Modo predefinido en fábrica

Cuando el monitor recibe una señal de entrada, la hace coincidir automáticamente con uno de los modos predefinidos en fábrica y almacenados en la memoria del monitor para mostrar una imagen de alta calidad en el centro de la pantalla. Si la señal de entrada coincide con el modo predefinido en fábrica, la imagen aparecerá automáticamente en la pantalla con los ajustes predefinidos adecuados.

Si las señales no coinciden con uno de los modos predefinidos en fábrica

Cuando el monitor recibe una señal de entrada que no coincide con ninguno de los modos predefinidos en fábrica, su función de ajuste automático de la calidad de imagen se activa con el fin de garantizar la visualización constante de una imagen nítida en la pantalla (dentro de los siguientes rangos de frecuencia del monitor):

Frecuencia horizontal: 28–92 kHz

Frecuencia vertical: 48–85 Hz

En consecuencia, la primera vez que el monitor recibe señales de entrada que no coinciden con los modos predefinidos en fábrica, es posible que tarde más tiempo de lo normal en mostrar la imagen en la pantalla. Estos datos de ajuste se almacenan automáticamente en la memoria, de modo que la próxima vez que se reciban las señales, el monitor funcionará del mismo modo que cuando recibe señales que coinciden con uno de los modos predefinidos en fábrica.

Si ajusta la fase, el ancho y la posición de la imagen manualmente

Para algunas señales de entrada, es posible que la función de ajuste automático de la calidad de imagen de este monitor no ajuste la posición, la fase y el ancho de la imagen completamente. En tal caso, estos valores pueden ajustarse manualmente (página 15). Si estos valores se ajustan manualmente, se almacenarán en la memoria como modos de usuario y se recuperarán automáticamente cada vez que el monitor reciba las mismas señales de entrada.

Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica, consulte esta sección.


Mensajes en pantalla

Si se produce algún error en la señal de entrada, la pantalla mostrará uno de los siguientes mensajes. Para solucionar el problema, consulte “Problemas y soluciones” en la página 20.

Si “Señal no compatible” aparece en pantalla

Esto indica que la señal de entrada no cumple las especificaciones del monitor. Compruebe lo siguiente.

Para obtener más información acerca de los mensajes en pantalla, consulte “Problemas y soluciones” en la página 20.



Si “xxx,x kHz / xxx Hz” aparece en pantalla

Esto indica que la frecuencia vertical u horizontal no cumple las especificaciones del monitor.


Las cifras indican las frecuencias horizontal y vertical de la señal de entrada actual.

Si “Resolución demasiado alta / Ajustar en 1920 × 1200” aparece en pantalla

Esto indica que la resolución no cumple las especificaciones del monitor (1920 × 1200 o inferior).

Si “Sin señal de entrada” aparece en pantalla

Esto indica que el conector seleccionado no recibe ninguna señal.




Ir a ahorro de energía

El monitor entrará en modo de ahorro de energía transcurridos aproximadamente 5 segundos después de la aparición del mensaje.

Si “Cable desconectado” aparece en pantalla

Esto indica que el cable de señal de vídeo se ha desconectado del conector seleccionado.



Ir a ahorro de energía

El monitor entrará en modo de ahorro de energía transcurridos aproximadamente 5 segundos después de la aparición del mensaje.

Problemas y soluciones

Si se produce algún problema debido a la conexión de un ordenador u otro equipo, consulte el manual de instrucciones de dicho equipo. Utilice la función de autodiagnóstico (página 22) si el problema no se soluciona aplicando las siguientes recomendaciones.

Problema	Compruebe lo siguiente
No aparece la imagen	
Si el indicador  (alimentación) no está encendido o si el indicador  (alimentación) no se enciende cuando se pulsa el interruptor  (alimentación)	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe que el cable de alimentación esté correctamente conectado.• Compruebe que el interruptor MAIN POWER del monitor esté encendido (página 9).
Si el indicador  (alimentación) se ilumina en rojo	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe que el interruptor  (alimentación) esté activado.
Si el indicador  (alimentación) está encendido en verde	<ul style="list-style-type: none">• Utilice la función de autodiagnóstico (página 22).
Si “Cable desconectado” aparece en pantalla	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe que el cable de señal de vídeo esté conectado correctamente y que los enchufes estén perfectamente insertados en sus receptáculos (página 7).• Compruebe que los terminales del conector de entrada de vídeo no estén doblados ni aplastados.• Compruebe que el ajuste de selección de entrada sea correcto (página 11).• Ha conectado un cable de señal de vídeo no suministrado con el monitor. En consecuencia, puede que aparezca el mensaje “Cable desconectado” en pantalla antes de que el monitor entre en modo de ahorro de energía. No se trata de un error de funcionamiento.
Si “Sin señal de entrada” aparece en pantalla o el indicador  (alimentación) se ilumina en naranja	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe que el ajuste de prioridad de entrada sea correcto (página 16).• Compruebe que el cable de señal de vídeo esté conectado correctamente y que los enchufes estén perfectamente insertados en sus receptáculos (página 7).• Compruebe que los terminales del conector de entrada de vídeo no estén doblados ni aplastados.• Compruebe que el ajuste de selección de entrada sea correcto (página 11). <p>■ Problema causado por un ordenador u otro equipo conectado y no por el monitor</p> <ul style="list-style-type: none">• El ordenador se encuentra en el modo de ahorro de energía. Pulse una tecla del teclado o mueva el ratón.• Compruebe que la tarjeta gráfica esté instalada correctamente.• Compruebe que la alimentación del ordenador esté activada.
Si “Señal no compatible” aparece en pantalla (página 19)	<p>■ Problema causado por un ordenador u otro equipo conectado y no por el monitor</p> <ul style="list-style-type: none">• Compruebe que el rango de frecuencia de vídeo se encuentre dentro del especificado para el monitor. Si ha sustituido un monitor antiguo por este monitor, vuelva a conectar el monitor antiguo y ajuste la tarjeta gráfica del ordenador en los siguientes rangos. Frecuencia horizontal: 28–92 kHz (RGB analógica), 28–75 kHz (RGB digital) Frecuencia vertical: 48–85 Hz (RGB analógica), 60 Hz (RGB digital) Resolución: 1920 × 1200 o inferior
Si utiliza Windows	<ul style="list-style-type: none">• Si ha sustituido un monitor antiguo por éste, vuelva a conectar el antiguo y realice lo siguiente. Seleccione “SONY” en la lista “Fabricantes” y elija “SDM-P232W” en la lista “Modelos” de la pantalla de selección de dispositivos de Windows. Si “SDM-P232W” no aparece en la lista “Modelos”, intente con “Plug & Play” o instale el archivo de información para este monitor utilizando el disco Windows Monitor Information Disk.
Si utiliza un sistema Macintosh	<ul style="list-style-type: none">• Si conecta un ordenador Macintosh, utilice un adaptador (no suministrado) si es necesario. Conecte el adaptador al ordenador antes de conectar el cable de señal de vídeo.


Problema	Compruebe lo siguiente
La imagen parpadea, se ondula, oscila o aparece codificada.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste el ancho y la fase (sólo para señales RGB analógicas) (página 15). • Aísle y elimine las fuentes potenciales de campos eléctricos o magnéticos, como otros monitores, impresoras láser, ventiladores eléctricos, luces fluorescentes o televisores. • Aleje el monitor de líneas eléctricas o instale una protección magnética cerca del mismo. • Enchufe el monitor en una toma de CA diferente, a ser posible de un circuito distinto. • Cambie la orientación del monitor. <p>■ Problema causado por un ordenador u otro equipo conectado y no por el monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consulte el manual de la tarjeta gráfica para obtener información sobre el ajuste adecuado para el monitor. • Compruebe que este monitor admita el modo de gráficos (VESA, Macintosh 19" Color, etc.) y la frecuencia de la señal de entrada. Aunque la frecuencia se encuentre dentro del rango adecuado, es posible que algunas tarjetas gráficas tengan un impulso de sincronización demasiado estrecho para que el monitor se sincronice correctamente. • Este monitor no procesa las señales de entrelazado. Ajústelo para señales progresivas. • Ajuste la frecuencia de barrido del ordenador (frecuencia vertical) para obtener la mejor imagen posible (se recomienda 60 Hz).
La imagen es borrosa.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste el brillo y el contraste (página 13). • Ajuste el ancho y la fase (sólo para señales RGB analógicas) (página 15). <p>■ Problema causado por un ordenador u otro equipo conectado y no por el monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste la resolución del ordenador en 1920 × 1200.
Aparecen imágenes fantasma.	<ul style="list-style-type: none"> • No utilice extensiones de cable de vídeo ni dispositivos de conmutación de vídeo. • Compruebe que todos los enchufes estén perfectamente insertados en sus receptáculos.
La imagen no está centrada o su tamaño no es correcto (sólo para señales RGB analógicas).	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste el ancho y la fase (página 15). • Ajuste la posición de la imagen (página 16). Tenga en cuenta que algunos modos de vídeo no llenan toda la pantalla.
La imagen es demasiado pequeña.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste el zoom en "Completa2" (página 17). <p>■ Problema causado por un ordenador u otro equipo conectado y no por el monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste la resolución del ordenador en 1920 × 1200.
La imagen es oscura.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste el brillo (página 13). • Ajuste la retroiluminación (página 13). • La pantalla tarda unos minutos en iluminarse tras encender el monitor. • Ajuste la gama mediante "Gamma" en el menú AJUSTE DE IMAGEN (página 14). • Si pulsa el botón ECO, la pantalla se oscurece.
Aparece un patrón ondulado o elíptico (muaré).	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste el ancho y la fase (sólo para señales RGB analógicas) (página 15).
El color no es uniforme.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste el ancho y la fase (sólo para señales RGB analógicas) (página 15).
El blanco no parece blanco.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste la temperatura del color (página 13).
Los botones del monitor no funcionan (O₁ aparece en pantalla).	<ul style="list-style-type: none"> • Si la opción "Bloqueo menú" del menú OPCIÓN está ajustada en "Activ", ajústela en "Desact" (página 17).

Visualización del nombre, número de serie y fecha de fabricación de este monitor.

Mientras el monitor recibe una señal de vídeo, mantenga pulsado el botón MENU durante más de 5 segundos.

Aparece el cuadro de información del monitor. Para que desaparezca, vuelva a pulsar el botón MENU.

Ejemplo




Si algún problema no se soluciona, póngase en contacto con un proveedor Sony autorizado y facilítele la información siguiente:

- Nombre del modelo: SDM-P232W
- Número de serie
- Nombre y especificaciones del ordenador y la tarjeta gráfica.
- Tipo de señales de entrada (RGB analógica/RGB digital)

Función de autodiagnóstico

Este monitor dispone de una función de autodiagnóstico. Si se produce algún problema con el monitor o el ordenador, la pantalla se quedará en blanco y el indicador  (alimentación) se iluminará en verde. Si el indicador  (alimentación) se ilumina en naranja, esto indica que el ordenador se encuentra en el modo de ahorro de energía. Pulse una tecla del teclado o mueva el ratón.



Si la imagen desaparece de la pantalla y el indicador (alimentación) se ilumina en verde

- 1 **Apague el interruptor  (alimentación) y desconecte los cables de señal de vídeo del monitor.**
- 2 **Encienda el monitor pulsando el interruptor  (alimentación).**

Si aparecen cuatro barras de color (blanco, rojo, verde y azul), esto indica que el monitor funciona correctamente. Vuelva a conectar los cables de entrada de vídeo y compruebe el estado del ordenador.

Si no aparecen las barras de color, es posible que exista un fallo en el monitor. Informe a un proveedor Sony autorizado del estado del monitor.

Si el indicador (alimentación) se ilumina en naranja

Pulse una tecla del teclado o mueva el ratón.

Se desactiva el modo de ahorro de energía del ordenador, el indicador  (alimentación) se ilumina en verde y la imagen aparece en la pantalla.

Especificaciones

Panel LCD	Tipo de panel: Matriz activa a-Si TFT Tamaño de imagen: 23,0 pulg.
Formato de la señal de entrada	Frecuencia de funcionamiento RGB* Horizontal: 28–92 kHz (RGB analógica) 28–75 kHz (RGB digital) Vertical: 48–85 Hz (RGB analógica) 60 Hz (RGB digital)
Resolución	Horizontal: Máx. 1920 puntos Vertical: Máx. 1200 líneas
Niveles de señal de entrada	Señal de vídeo RGB analógica: 0,7 Vp-p, 75 Ω , positiva Señal de sincronización: Nivel TTL, 2,2 k Ω , positiva o negativa (Horizontal y vertical independiente o sincronización compuesta) 0,3 Vp-p, 75 Ω , negativa (Sincronización en verde) Señal RGB (DVI) digital: TMDS (enlace único)
Requisitos de alimentación	100–240 V, 50–60 Hz, Máx. 1,0 A
Consumo de energía	Máx. 80 W
Temperatura de funcionamiento	5–35 °C
Dimensiones (anchura/altura/profundidad)	Pantalla (vertical): Aprox. 566 × 446 × 251 mm (22 ³ / ₈ × 17 ⁵ / ₈ × 10 pulgadas) (con soporte) Aprox. 566 × 380 × 114 mm (22 ³ / ₈ × 15 × 4 ¹ / ₂ pulgadas) (sin soporte)
Peso	Aprox. 12,7 kg (27 lb 16 oz) (con soporte) Aprox. 10,2 kg (22 lb 8 oz) (sin soporte)
Plug & Play	DDC2B
Accesorios	Consulte la página 7.

* Condición de sincronización horizontal y vertical recomendada

- La anchura de sincronización horizontal debe ser superior al 4,8% del tiempo horizontal total o 0,8 μ s, según el que sea mayor.
- La anchura de supresión horizontal debe ser superior a 2,5 μ s.
- La anchura de supresión vertical debe ser superior a 450 μ s.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

高調波ガイドライン適合品

本装置は、通産省通知の家電・汎用品
高調波抑止対策ガイドラインに適合しています。



This monitor complies with the
TCO'95 guidelines.

オンラインアンケートご協力 のお願い

ソニーでは、オンラインアンケートのためのホームページを用意しています。

ホームページ
<http://www.sony.co.jp/cs/>

オンラインアンケートにご回答いただいたお客様のご意見・ご感想は、より一層使いやすい製品をつくり出すために活用させていただきます。

ぜひ、オンラインアンケートへのご協力をお願いいたします。

ご注意: ブラウザのバージョンによっては、うまく表示できない場合があります。その場合は、ブラウザのバージョンアップなどを行ってください。

目次

使用上のご注意	4
各部の名前とはたらき	5
接続と設定	7
準備1：DVI出力端子(デジタルRGB)のある コンピュータをつなぐ	7
準備2：HD15出力端子(アナログRGB)のある コンピュータをつなぐ	7
準備3：電源コードをつなぐ	8
準備4：コードをまとめる	9
準備5：電源を入れる	9
準備6：ディスプレイの向きを変える 入力を切り換えるには(INPUTボタン)	10 11
調整する	12
メニュー操作のしかた	12
 画質調整メニュー	13
バックライトを調整する	13
コントラストを調整する	13
ブライトネスを調整する	13
色温度を調整する	13
ガンマを選択する	14
スムージングを選択する	14
 入力設定メニュー	15
画像の位置と鮮明さを調整する (アナログRGB信号のみ)	15
優先する入力を設定する	16
 オプションメニュー	17
機能	18
省電力機能(パワーセーブ機能)	18
節電しながら使う(ECOモード)	18
自動画質調整機能(アナログRGB信号のみ)	18
故障かな?と思ったら	19
表示メッセージについて	19
本機の症状と対処のしかた	20
自己診断表示機能	22
保証書とアフターサービス	22
主な仕様	23
TCO'95 Eco-document	i


- Macintoshは、Apple Computer Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
- Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- IBM PC/ATとVGAは、IBM Corporationの登録商標です。
- NEC PC-98は、NECの登録商標です。
- VESAとDDC™は、Video Electronics Standard Associationの商標です。
- ENERGY STAR®マークは、米国環境保護局の商標です。
- この取扱説明書に記載されている上記以外の製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
- この取扱説明書では、「®」と「™」については一部表記を省略しています。

使用上のご注意

電源について

付属の電源コードをお使いください。別売りの電源コードをお使いになる場合は、下図のプラグ形状例を参考にしてください。

安全のため、電源コードにはアース線がついています。電源コンセントにプラグを差し込む前に、必ずアース接続を行ってください。電源コードを抜くときは、先にプラグを抜いてからアース線ははずしてください。



使用・設置場所について

次のような場所での使用・設置はおやめください。

- 異常に高温になる場所
炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内はとくに高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- 直射日光のあたる場所、熱器具の近くなど、温度の高い場所
変形したり、故障したりすることがあります。
- 振動の多い場所
- 強力な磁気のある場所
- 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所
海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因になるばかりか、修理できなくなることがあります。

液晶画面について

- 液晶画面を太陽に向けたままにすると、液晶画面を傷めてしまいます。窓際や室外に置くときなどはご注意ください。
- 液晶画面を強く押ししたり、ひっかいたり、上にものを置いたりしないでください。画面にムラが出たり、液晶パネルの故障の原因になります。
- 寒い所でご使用になると、画像が尾を引いて見えたり、画面が暗く見えたりすることがありますが、故障ではありません。温度が上がると元に戻ります。
- 静止画を継続的に表示した場合、残像を生じることがありますが、時間の経過とともに元に戻ります。
- 使用中に画面やキャビネットがあたたくなくなることがありますが、故障ではありません。

液晶ディスプレイパネルについて

本機の液晶ディスプレイパネルは非常に精密度の高い技術でつくられていますが、黒い点が現れたり、赤と青、緑の点が消えないことがあります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのムラが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

これらの点をご了承のうえ、本機をお使いください。

お手入れについて

- お手入れをする前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 液晶の画面は特殊加工がされていますので、なるべく画面に触れないようにしてください。また画面の汚れをふきとるときは、乾いた柔らかい布でふきとってください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。

搬送するときは

- 本機を運ぶときは、本機につないでいるケーブル等をすべてはずし、ディスプレイスタンドの支柱部と基部を両手でしっかりと持ってください。落としたりするとけがや故障の原因となることがあります。
- 修理や引っ越しなどで本機を運ぶ場合は、お買い上げ時に本機が入っていた箱と、クッション材を使ってください。

壁やマウントアームに取り付けるときは

本機を壁やマウントアームに取り付けて使用する場合は、必ず専門の業者にご相談ください。また取り付けるときは、本機のバックカバーを取りはずしてください。


廃棄するときは

- 一般の廃棄物と一緒にしないでください。ごみ廃棄場で処分されるごみの中にディスプレイを捨てないでください。
- 本機の蛍光管の中には水銀が含まれています。廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。


各部の名前とはたらき

使いかたについての詳しい説明は()内のページをご覧ください。


液晶ディスプレイ前面



液晶ディスプレイ右側面



ディスプレイスタンド後面





- 1 ㊦(電源)スイッチと㊦(電源)ランプ
(9、18、22ページ)
㊦(電源)ランプが赤色に点灯しているときに押すと、ディスプレイの電源が入ります。もう一度押すと、ディスプレイの電源が切れます。
㊦(電源)ランプが消灯しているときは、8のMAIN POWER(主電源)スイッチで主電源を入れてください。
- 2 MENU(メニュー)ボタン(12ページ)
メニュー画面を出すときや、消すときに押します。
- 3 ㊡/㊢ボタン(12ページ)
メニュー画面でメニューや項目を選んだり、調整したりするときに使います。
- 4 OKボタン(12ページ)
3の㊡/㊢ボタンで選んだメニューや項目、調整値を決定するときに押します。
- 5 INPUT(入力切換)ボタンとINPUT1/2ランプ
(11ページ)
本機に入力される信号を切り換えて、見たいコンピュータを選びます。選んだ入力のランプ(INPUT1または2)が点灯します。
- 6 AUTOボタン(15ページ)
画像が完全に調整されていないと感じたときに押します。現在の入力信号に合わせて自動的に再度調整します。
- 7 ECOボタン(18ページ)
節電するときに押します。
- 8 MAIN POWER(主電源)スイッチ(9ページ)
ディスプレイの主電源を入切します。
- 9 バックカバー(7ページ)
ケーブルやコードをつなぐときは、このカバーを開けます。

JP

[次のページへつづく](#)

液晶ディスプレイ後面



10 電源入力端子(8ページ)

電源コードをつなぎます。

11 盗難防止用ロック

キーケーブルロックなど、市販の盗難防止用ケーブルをつなぎます。

盗難防止用ケーブルについての連絡先は、日本ポラデジタル(株)営業部です。

12 INPUT1用DVI-D入力端子(デジタルRGB)

(7ページ)

DVI Rev. 1.0準拠のデジタルRGB信号を入力します。

13 INPUT2用DVI-D入力端子(デジタルRGB)

(7ページ)

DVI Rev. 1.0準拠のデジタルRGB信号を入力します。

14 INPUT1用HD15入力端子(アナログRGB)

(7ページ)

アナログRGBの映像信号(0.700 Vp-p、正極性)と同期信号を入力します。

15 INPUT2用HD15入力端子(アナログRGB)

(7ページ)

アナログRGBの映像信号(0.700 Vp-p、正極性)と同期信号を入力します。

16 アームカバー(9ページ)

スタンド脚部にコードやケーブルをまとめるときは、このカバーを開けます。

接続と設定

本機をお使いになる前に、下記のものがそろっているか確認してください。

- 液晶ディスプレイ
- 電源コード
- HD15-HD15ビデオ信号ケーブル(アナログRGB)
- DVI-Dビデオ信号ケーブル(デジタルRGB)
- Windows用Utility/Macintosh用Utility Disk(ユーティリティディスク)
- 保証書
- 取扱説明書
- 安全のために
- ソニーご相談窓口のご案内


準備1：DVI出力端子(デジタルRGB)のあるコンピュータをつなぐ

- 本機とコンピュータの電源を切った状態でつないでください。
- コンピュータをHD15入力端子(アナログRGB)につなぐときは、「準備2：HD15出力端子(アナログRGB)のあるコンピュータをつなぐ」をご覧ください。


ご注意

ビデオ信号ケーブルのピンに、直接手を触れないでください。

1 バックカバーを取りはずす。



2 コンピュータを本機のINPUT1用またはINPUT2用DVI-D入力端子(デジタルRGB)に、付属のDVI-Dビデオ信号ケーブル(デジタルRGB)でつなぐ。




準備2：HD15出力端子(アナログRGB)のあるコンピュータをつなぐ

本機とコンピュータの電源を切った状態でつないでください。

ご注意

ビデオ信号ケーブルのピンに、直接手を触れないでください。

1 バックカバーを取りはずす。




JP


次のページへつづく

- 2 コンピュータを本機のINPUT1用またはINPUT2用HD15入力端子(アナログRGB)に、付属のHD15-HD15ビデオ信号ケーブル(アナログRGB)でつなぐ。
下のイラストから、つなぐコンピュータに合った接続をしてください。

IBM PC/ATコンピュータまたは互換機につなぐとき




Macintoshコンピュータにつなぐとき



必要に応じて市販のアダプタをお使いください。アダプタは、先にコンピュータに差し込んでから、ビデオ信号ケーブルにつなぎます。


NEC PC-98シリーズのコンピュータにつなぐとき



*PC-98シリーズまたはPC-H98シリーズ用変換アダプタ(市販)が必要な場合があります。


準備3：電源コードをつなぐ

- 1 本機に電源コードをつなぐ。
- 2 電源コンセントへ差し込む。



準備4：コードをまとめる

- 1 アームカバーを取りはずす。
- 2 コードやケーブルをスタンド脚部に通す。
- 3 アームカバーとバックカバーを取り付ける。




ご注意


スタンド脚部にすべてのコードやケーブルを通せなくなることがあります。通らないコードやケーブルは、スタンド脚部に通さないで、そのまま下に垂らしてください。

準備5：電源を入れる

- 1 本機右側面のMAIN POWER(主電源)スイッチをI側に押す。
⏻(電源)ランプが赤色に点灯します。



- 2 本機正面右側の⏻(電源)スイッチを押す。
⏻(電源)ランプが緑色に点灯します。



- 3 コンピュータの電源を入れる。
- 4 INPUT(入力切換)ボタンを押して、見たいコンピュータの入力を選ぶ。
選んだ入力のランプが点灯して、コンピュータの画像が画面に出ます。
くわしくは、「入力を切り換えるには(INPUTボタン)」(11ページ)をご覧ください。



これで、本機が使えます。必要に応じて、設定や調整を行ってください(12ページ)。

本機の電源を入れても画面に画像が出ないときは

- ビデオ信号ケーブルや電源コードを正しくつないでいるか確認する。
- 「入力信号がありません」と表示されているとき
 - 優先する入力の設定が正しいか確認する(16ページ)
 - コンピュータが省電力状態になっている。キーボードのキーのどれかを押してみるか、マウスを動かしてみる。
 - INPUT(入力切換)ボタンを押して、入力切り換えが正しいか確認する(11ページ)
- 「ケーブルが接続されていません」と表示されているとき
 - ビデオ信号ケーブルを正しくつないでいるか確認する。
 - INPUT(入力切換)ボタンを押して、入力切り換えが正しいか確認する(11ページ)
- 「対応していない入力信号です」と表示されているとき
本機をつなぐ前につないでいたディスプレイがあるときは、そのディスプレイにつなぎ換えて、画像が出るか確認する。
画像が出たら、コンピュータで以下の範囲に設定する。

	アナログRGB	デジタルRGB
水平周波数	28 ~ 92 kHz	28 ~ 75 kHz
垂直周波数	48 ~ 85 Hz	60 Hz
解像度	1920 × 1200以下	1920 × 1200以下

くわしくは、「本機の症状と対処のしかた」(20ページ)をご覧ください。

モニタ用のドライバは不要です。


本機はプラグ&プレイ機能(DDC)を搭載しており、Windowsのプラグ&プレイ機能によりモニタの情報が自動的に認識されます。このため、モニタ用の特別なドライバは通常不要です。本機とコンピュータを初めて起動したとき、設定用のウィザードが表示される場合は、その手順に従ってください。プラグ&プレイモニタが自動的に選ばれて、使える状態になります。

これで自動的に垂直周波数は60 Hzになります。

本機ではちらつきは目立ちませんので、このままの垂直周波数でお使いいただけます。垂直周波数を上げる必要はありません。

準備6：ディスプレイの向きを変える

下図の範囲で画面の向きを変えられます。




ディスプレイをより快適にお使いいただくために

机や椅子の高さに合わせて、見やすく画面が反射しない角度に調整してください。

ご注意

画面の向きを調整するときは、画面を机などにぶつけないように、静かに動かしてください。

画面両側を持ち、画面の向きを調整する。



入力を切り換えるには (INPUTボタン)

INPUT(入力切換)ボタンを押す。
押すたびに、入力が切り換わります。



INPUT1 :

INPUT1用のDVI-D入力端子(デジタルRGB)または
INPUT1用のHD15入力端子(アナログRGB)からの入力
信号を選びます。

INPUT2 :

INPUT2用のDVI-D入力端子(デジタルRGB)または
INPUT2用のHD15入力端子(アナログRGB)からの入力
信号を選びます。

INPUT1用またはINPUT2用のそれぞれ2つの映像入力端子
(DVI-DとHD15)両方にコンピュータをつないだときは、
入力設定メニューの「入力1優先設定」または「入力2優先設
定」を設定すると、どちらの端子からの入力を優先させる
かを選べます。入力の優先設定についてくわしくは、「優先
する入力を設定する」(16ページ)をご覧ください。

調整する

調整を始める前に

本機とコンピュータをつなぎ、両方の電源を入れ、30分以上経過してから調整してください。最適な調整ができます。

メニューを使って、いろいろな調整や設定ができます。

メニュー操作のしかた


- 1 メニュー画面を出す。

MENUボタンを押して、メニュー画面を出す。




- 2 調整したいメニューを選ぶ。

↑/↓ボタンを押して選び、OKボタンを押して一番上の項目に移動する。



- 3 調整したい項目を選ぶ。


↑/↓ボタンを押して選び、OKボタンを押して決定する。



- 4 調整する。

↑/↓ボタンを押して調整し、OKボタンを押す。

OKボタンを押すと、調整値が設定されて前の画面に戻ります。



- 5 メニューを消す。

MENUボタンを押すと、メニュー画面が消える。

MENUボタンを押さなくても、調整後、約45秒たつと自動的に画面は消えます。




お買い上げ時の状態に戻す

リセット画面を使います。くわしくは、「リセット」(17ページ)をご覧ください。

画質調整メニュー

画質調整メニューでは、以下の項目が調整できます。

- バックライト
- コントラスト
- ブライトネス
- 色温度
- ガンマ
- スムージング



バックライトを調整する

画面が明るすぎると感じるときに調整して、画面を見やすくします。

ご注意

ECOモードを「オン」にしているとき(18ページ)は調整できません。



- 1 MENUボタンを押す。
メニュー画面が出ます。
- 2 ↑/↓ボタンを押して  (画質調整) を選び、OKボタンを押す。
画質調整メニューが出ます。
- 3 ↑/↓ボタンを押して「バックライト」を選び、OKボタンを押す。
バックライト画面が出ます。
- 4 ↑/↓ボタンを押して、希望の明るさに調整する。

コントラストを調整する

画像の明暗の差(コントラスト)を調整します。



- 1 MENUボタンを押す。
メニュー画面が出ます。
- 2 ↑/↓ボタンを押して  (画質調整) を選び、OKボタンを押す。
画質調整メニューが出ます。
- 3 ↑/↓ボタンを押して「コントラスト」を選び、OKボタンを押す。
コントラスト画面が出ます。
- 4 ↑/↓ボタンを押して、コントラストを調整する。

ブライトネスを調整する

画像の明るさ(黒レベル)を調整します。



- 1 MENUボタンを押す。
メニュー画面が出ます。
- 2 ↑/↓ボタンを押して  (画質調整) を選び、OKボタンを押す。
画質調整メニューが出ます。
- 3 ↑/↓ボタンを押して「ブライトネス」を選び、OKボタンを押す。
ブライトネス画面が出ます。
- 4 ↑/↓ボタンを押して、明るさを調整する。

色温度を調整する

画像の白色の度合いを、あらかじめ設定された中から選べます。また、必要に応じて、微調整もできます。




画像の白色の度合いを、あらかじめ設定された中から選ぶ

- 1 MENUボタンを押す。
メニュー画面が出ます。
- 2 ↑/↓ボタンを押して  (画質調整) を選び、OKボタンを押す。
画質調整メニューが出ます。
- 3 ↑/↓ボタンを押して「色温度」を選び、OKボタンを押す。
選択可能な設定値がポップアップメニュー上に出ます。
- 4 ↑/↓ボタンを押して、希望の色温度を選ぶ。
9300K(お買い上げ時)→6500K→5000Kとなるにつれて、青みがかった白色から赤みがかった白色へと変わります。

色温度をさらに微調整するときは


映像入力端子ごとに別々に設定できます。



- 1 MENUボタンを押す。
メニュー画面が出ます。
- 2 ↑/↓ボタンを押して (画質調整) を選び、OKボタンを押す。
画質調整メニューが出ます。
- 3 ↑/↓ボタンを押して「色温度」を選び、OKボタンを押す。
選択可能な設定値がポップアップメニュー上に出ます。
- 4 ↑/↓ボタンを押して「調整」を選び、OKボタンを押す。
色温度の詳細設定画面が出ます。
- 5 ↑/↓ボタンで「R (Red : 赤) または「B (Blue : 青) を選んでOKボタンを押し、↑/↓ボタンで調整した後、OKボタンを押す。
「G」(Green : 緑) が基準となって、RやBを増減して色温度を変えるため、Gは固定されています。
- 6 ↑/↓ボタンを押して を選び、OKボタンを押す。
新しい調整値が「ユーザー」として設定され、「ユーザー」を選ぶたびに同じ調整値が選ばれます。
画質調整メニューに戻ります。

ガンマを選択する


画像の色合いを、オリジナル画像の色合いに近づけられます。



- 1 MENU ボタンを押す。
メニュー画面が出ます。
- 2 ↑/↓ボタンを押して (画質調整) を選び、OKボタンを押す。
画質調整メニューが出ます。
- 3 ↑/↓ボタンを押して「ガンマ」を選び、OKボタンを押す。
選択可能な設定値がポップアップメニュー上に出ます。
- 4 ↑/↓ボタンを押して、希望の設定を選ぶ。

スムージングを選択する

「ズーム」の「Full2」または「Full1」で表示した画像がなめらかでないときに、スムージング機能を使います。



- 1 MENU ボタンを押す。
メニュー画面が出ます。
- 2 ↑/↓ボタンを押して (画質調整) を選び、OKボタンを押す。
画質調整メニューが出ます。
- 3 ↑/↓ボタンを押して「スムージング」を選び、OKボタンを押す。
選択可能な設定値がポップアップメニュー上に出ます。
- 4 ↑/↓ボタンを押して、希望の設定を選ぶ。
「テキスト」→「スタンダード」→「グラフィック」の順になめらかになります。
 - テキスト：文字を鮮明に表示します(ワープロや表計算ソフト用)。
 - スタンダード(お買い上げ時の設定)：標準的なスムージング効果で表示します。
 - グラフィック：画像をよりなめらかに表示します(CD-ROM ソフトなどの写真やイラスト用)。

ご注意

- オプションメニューの「ズーム」で、「Real」を選んでいるときは、「スムージング」を設定できません。
- 1920 × 1200の信号は、常に「Real」表示になり、スムージング機能は働きません。

入力設定メニュー

入力設定メニューでは、以下の項目が設定できます。

- オート調整
- フェーズ
- ピッチ
- 水平位置
- 垂直位置
- 入力1優先設定
- 入力2優先設定



画像の位置と鮮明さを調整する(アナログRGB信号のみ)

ご注意

DVI-D入力端子のデジタルRGB信号は、調整不要です。

自動画質調整機能

本機は、信号を受信したときに、自動的に画像の位置と鮮明さ(フェーズ/ピッチ)を調整して、最適な画像を表示します(18ページ)。

ご注意

自動画質調整機能が働いている間は、(電源)スイッチ以外は操作できません。

自動画質調整機能で完全に調整されていないと感じたときはAUTOボタンを押すと、現在入力中の信号に合わせて再度自動で調整し直せません(5ページ)。

それでも、さらに調整したいときは

手動で、鮮明さ(フェーズ/ピッチ)や位置(水平位置/垂直位置)を調整し直せます。

入力信号を切り換えたときに起こる画像のずれを防止したいときは

この画像のずれは、自動画質調整機能が働くために起こります。自動画質調整機能が働かないように設定することもできます。(以下の「オート調整」)

「フェーズ/ピッチ」、「水平位置/垂直位置」で設定した調整値は記憶されて、同じ信号が入力されると、記憶した調整値になります。

自動画質調整機能による画像のずれを防止する(オート調整)


- 1 MENUボタンを押す。
メニュー画面が出ます。
- 2 ↑/↓ボタンを押して(入力設定)を選び、OKボタンを押す。
入力設定メニューが出ます。
- 3 ↑/↓ボタンを押して「オート調整」を選び、OKボタンを押す。
選択可能な設定値がポップアップメニュー上に出ます。
- 4 ↑/↓ボタンを押して「オフ」を選び、OKボタンを押す。

自動画質調整機能を元に戻すには上記手順の4で「オン」を選ぶ。

さらに手動で鮮明さを調整し直す(フェーズ/ピッチ)


文字や画像が鮮明でないときに調整します。HD15入力端子(アナログRGB)につないでいるときに調整できます。

- 1 Utility Disk(ユーティリティディスク)を入れる。
- 2 Utility Disk(ユーティリティディスク)を起動して、テストパターンを表示する。
Windowsの場合
[Utility]→[Windows]/[Win Utility.exe]の順にマウスでクリックする。
Macintoshの場合
[Utility]→[Mac]/[Mac Utility]の順にマウスでクリックする。
- 3 MENUボタンを押す。
メニュー画面が出ます。
- 4 ↑/↓ボタンを押して(入力設定)を選び、OKボタンを押す。
入力設定メニューが出ます。
- 5 ↑/↓ボタンを押して「フェーズ」を選び、OKボタンを押す。
フェーズ画面が出ます。
- 6 ↑/↓ボタンで、横縞が最少になるように調整する。
テストパターンの横縞が最少になるように調整します。



次のページへつづく

- 7 OKボタンを押す。
メニュー画面に戻ります。
画面全体にまだ縦縞が見られるときは、続いてピッチ調整を行います。
- 8 ↑/↓ボタンを押して「ピッチ」を選び、OKボタンを押す。
ピッチ画面が出ます。
- 9 ↑/↓ボタンで、縦縞がなくなるように調整する。
テストパターンの大きな縦縞がなくなるように調整します。



- 10 画面上の[END]をマウスでクリックして、テストパターンを消す。

さらに手動で画像の位置を調整し直す(水平位置/垂直位置)

画像が画面のまん中に出ないときに、調整します。

- 1 解像度をコンピュータ側で1920×1200に設定する。
- 2 Utility Disk(ユーティリティディスク)を入れる。
- 3 Utility Disk(ユーティリティディスク)を起動して、テストパターンを表示する。
Windowsの場合
[Utility]→[Windows]/[Win Utility.exe]の順にマウスでクリックする。
Macintoshの場合
[Utility]→[Mac]/[Mac Utility]の順にマウスでクリックする。
- 4 MENUボタンを押す。
メニュー画面が出ます。
- 5 ↑/↓ボタンを押して (入力設定) を選び、OKボタンを押す。
入力設定メニューが出ます。
- 6 ↑/↓ボタンを押して「水平位置」または「垂直位置」を選び、OKボタンを押す。
水平位置画面または垂直位置画面が出ます。
- 7 ↑/↓ボタンを押して、テストパターンの外周の枠が全部、画面に入るように調整する。
- 8 画面上の[END]をマウスでクリックして、テストパターンを消す。

優先する入力を設定する

INPUT1用またはINPUT2用のそれぞれ2つの映像入力端子(DVI-DとHD15)両方にコンピュータをつないだときは、どちらの端子からの入力を優先させるかを選べます。INPUT1については「入力1優先設定」を、INPUT2については「入力2優先設定」を使って設定します。



- 1 MENUボタンを押す。
メニュー画面が出ます。
- 2 ↑/↓ボタンを押して (入力設定) を選び、OKボタンを押す。
入力設定メニューが出ます。
- 3 ↑/↓ボタンを押して「入力1優先設定」または「入力2優先設定」を選び、OKボタンを押す。
選択可能な設定値がポップアップメニュー上に出ます。
- 4 ↑/↓ボタンを押して、希望の設定を選ぶ。
 - DVI-D(お買い上げ時の設定): DVI-D入力端子(デジタルRGB)からの入力信号を優先して表示します。
 - HD15: HD15入力端子(アナログRGB)からの入力信号を優先して表示します。

本機が省電力状態のまま復帰しないときは

INPUT1またはINPUT2の入力端子のうち、「入力1優先設定」または「入力2優先設定」で選択していない方の端子にコンピュータをつないでいて、コンピュータが動作中なのに本機が省電力状態のまま復帰しないときは、以下の操作を行ってください。

- 1 (電源)スイッチを押す。
インフォメーション画面(「入力信号がありません」)が出ます。
- 2 インフォメーション画面表示中にMENUボタンを押す。
INPUT1を使っているときは、「入力1優先設定」画面が出ます。(INPUT2を使っているときは、「入力2優先設定」画面が出ます。)
- 3 OKボタンを押したあと、↑/↓ボタンを押して表示させたい入力を選び、もう一度OKボタンを押す。
- 4 MENUボタンを押して、メニュー画面を消す。

オプションメニュー

オプションメニューでは、以下の項目を設定できます。

- ズーム
- メニュー位置
- Language
- メニューロック
- リセット



- 1 MENUボタンを押す。
メニュー画面が出ます。
- 2 ↑/↓ボタンを押して  (オプション) を選び、OKボタンを押す。
オプションメニューが出ます。
- 3 ↑/↓ボタンを押して、設定、調整したい項目を選び、OKボタンを押す。
各項目は以下のように設定、調整します。

ズーム

お買い上げ時は、信号の種類や解像度にかかわらず、画像を画面いっぱいに表示する設定 (Full2) になっています。画像を信号のアスペクト比やオリジナルの解像度のままでも表示できます。

- 1 ↑/↓ボタンを押して「ズーム」を選び、OK ボタンを押す。
選択可能な設定値がポップアップメニュー上に出ます。
- 2 ↑/↓ボタンを押して、希望の設定を選ぶ。
 - Full2 (お買い上げ時の設定): 信号の種類や解像度にかかわらず、画像を画面いっぱいに表示します。
 - Full1: 信号のアスペクト比で拡大表示します。信号によっては、画面上下の端に黒い帯が出ます。
 - Real: 信号本来の解像度で表示します。1920 × 1200未満の信号は画面の中央に表示され、周囲は黒い枠になります。

ご注意

解像度が1920 × 1200の信号のとき、上記の設定はできません。常に画面いっぱいに表示されます。

メニュー位置

メニュー画面に隠れた部分を見るとときなどに、メニューの表示位置を変えられます。

- 1 ↑/↓ボタンを押して「メニュー位置」を選び、OKボタンを押す。
メニュー位置画面が表示されます。
- 2 ↑/↓ボタンを押して、希望の設定を選ぶ。
9か所があらかじめ設定されています。

Language

- 1 ↑/↓ボタンを押して「Language」を選び、OKボタンを押す。
選択可能な設定値がポップアップメニュー上に出ます。
- 2 ↑/↓ボタンを押して、言語を選ぶ。
 - English: 英語
 - Français: フランス語
 - Deutsch: ドイツ語
 - Español: スペイン語
 - Italiano: イタリア語
 - Nederlands: オランダ語
 - Svenska: スウェーデン語
 - Русский: ロシア語
 - 日本語

メニューロック

本機の調整や設定を変えられないように、ボタン操作をロックできます。

- 1 ↑/↓ボタンを押して「メニューロック」を選び、OKボタンを押す。
選択可能な設定値がポップアップメニュー上に出ます。
- 2 ↑/↓ボタンを押して、「オン」または「オフ」を選ぶ。
 - オン: (電源)スイッチとINPUTボタン以外は、「」マークが出て操作できなくなります。
 - オフ: 「オン」を解除するときに選びます。「オン」のときにMENUボタンを押すと、「メニューロック」が自動的に選択されます。

JP

リセット

調整した設定を、お買い上げ時の設定に戻します。

- 1 ↑/↓ボタンを押して、「リセット」を選び、OKボタンを押す。
選択可能な設定値がポップアップメニュー上に出ます。
- 2 ↑/↓ボタンを押して希望の設定を選び、OKボタンを押す。
 - OK: すべての調整値をお買い上げ時の設定に戻します。ただし、「Language」の設定はリセットされません。
 - キャンセル: リセットが実行されないまま、メニュー画面に戻ります。

機能

省電力機能(パワーセーブ機能)

本機は、VESA、NUTEKおよびENERGY STARのパワーセービングガイドラインに対応しています。DPMS (Display Power Management Signaling) に対応しているコンピュータやグラフィックボードにつなぐと、操作をしていないときは自動的に次のような省電力状態になります。

本機の状態	消費電力	⏻(電源)ランプ
通常動作時	80 W(最大)	緑点灯
アクティブオフ* (ディープスリープ)**	約1 W	オレンジ点灯
⏻(電源): 切	約1 W	赤点灯
主電源: 切	0 W	消灯

* コンピュータが省電力状態になると、信号が入力されなくなるため、アクティブオフ状態になる前に「入力信号がありません」と表示が出ます。約20秒後、本機も省電力状態になります。

** 「ディープスリープ」は、EPA(Environmental Protection Agency)の定めた待機時の消費電力抑制状態です。

節電しながら使う(ECOモード)

本機前面にあるECOボタンを押すと、バックライト輝度が落とされて、消費電力を節約できます。


ECOボタンを押す。



「ECOモード: オン」と表示されて、バックライト輝度が落ちます。「ECOモード: オン」表示は約5秒後に消えます。

節電をやめるには

もう一度、ECOボタンを押す。



「ECOモード: オフ」と表示されて、バックライト輝度は通常の状態に戻ります。「ECOモード: オフ」表示は約5秒後に消えます。

自動画質調整機能

(アナログRGB信号のみ)

本機は、信号を受信したときに、自動的に画像の位置と鮮明さ(フェーズ/ピッチ)を調整して、最適な画像を表示します。

お買い上げ時に設定されている表示モード

本機には、入力信号に合わせて最適な画質で表示できるように、代表的な表示モードがお買い上げ時に設定されています。信号が表示モードと同じであれば、自動的にあらかじめ設定された最適な調整値で表示されます。

表示モード以外の信号のときは

下記の周波数の間であれば、信号をはじめて受信したときに自動画質調整機能が働いて、きれいな画像を表示します。

水平周波数: 28~92 kHz

垂直周波数: 48~85 Hz

信号をはじめて受信したときには、画面表示までに通常より時間がかかることがありますが、この調整値は自動的に本機に記憶され、次からは表示モードの信号と同様に動作するようになります。

手動でフェーズやピッチ、画像の位置を調整したときは

入力信号によって自動調整機能だけでは完全に調整できないときは、手動で調整できます(15ページ)。手動で調整すると、すべての表示モードにおいて、手動で調整した調整値がユーザーモードとして記憶され、同じ信号が入力されるたびに、その調整値が選ばれるようになります。

故障かな？と思ったら

お買い上げ店などにご相談いただく前に、次の事項をご確認ください。


表示メッセージについて

入力信号が正しくないときは、画面に次のような表示メッセージが出ます。このときは、次のページの「本機の症状と対処のしかた」に従ってください。

「対応していない入力信号です」と表示されている場合

入力信号の周波数が、本機の仕様に合っていません。以下を確認してください。

くわしくは、次ページの「本機の症状と対処のしかた」をご覧ください。




「xxx.x kHz / xxx Hz」と表示されている場合
水平または垂直周波数が、本機の仕様に合っていません。
数字の部分に現在入力されている信号の水平/垂直周波数が表示されます。

「設定解像度が高すぎます / 1920 × 1200に設定してください」と表示されている場合
解像度が、本機の仕様(1920 × 1200以下)に合っていない。


「入力信号がありません」と表示されている場合

現在選んでいる入力端子の入力信号がありません。



「パワーセーブに入ります」
このメッセージが表示されてから約5秒後に省電力状態に入ります。

「ケーブルが接続されていません」と表示されている場合
現在選んでいる入力端子のビデオ信号ケーブルがはずれています。



「パワーセーブに入ります」
このメッセージが表示されてから約5秒後に省電力状態に入ります。

本機の症状と対処のしかた

本機以外(コンピュータなど)が原因の場合は、接続機器の取扱説明書をご覧ください。
下記のように対処しても正常にならないときは、「自己診断表示機能」(22ページ)をご覧ください。

こんなときは	原因と対処のしかた
画像が出ない。	
ⓧ(電源)ランプが点灯していない。または、ⓧ(電源)スイッチを押してもⓧ(電源)ランプが点灯しない。	<ul style="list-style-type: none">電源コードをつなぎ直す。主電源を入れる(9ページ)。
ⓧ(電源)ランプが赤色に点灯している。	<ul style="list-style-type: none">ⓧ(電源)スイッチで電源を入れる。
ⓧ(電源)ランプが緑色に点灯している。	<ul style="list-style-type: none">「自己診断表示機能」で確認する(22ページ)。
「ケーブルが接続されていません」という警告表示が出ている。	<ul style="list-style-type: none">ビデオ信号ケーブルを正しくつなぐ(7ページ)。ビデオ信号ケーブルのピンが曲がっている。まっすぐに直すか、別のケーブルを使う。入力切り換えが正しいか確認する(11ページ)。付属品ではないビデオ信号ケーブルを使っている。付属品ではないビデオ信号ケーブルを使っていると、省電力状態になる前に「ケーブルが接続されていません」と表示が出ることがあります。故障ではありません。
「入力信号がありません」という警告表示が出ている。または、ⓧ(電源)ランプがオレンジ色に点灯している。	<ul style="list-style-type: none">優先する入力の設定が正しいか確認する(16ページ)。ビデオ信号ケーブルを正しくつなぐ(7ページ)。ビデオ信号ケーブルのピンが曲がっている。まっすぐに直すか、別のケーブルを使う。入力切り換えが正しいか確認する(11ページ)。 <p>本機以外(コンピュータなど)が原因の場合</p> <ul style="list-style-type: none">コンピュータが省電力状態になっている。キーボードのキーのどれかを押してみるか、マウスを動かしてみる。コンピュータのグラフィックボードが正しくバススロットに差し込まれているか確認する。コンピュータの電源を入れる。
「対応していない入力信号です」という警告表示が出ている(19ページ)。	<p>本機以外(コンピュータなど)が原因の場合</p> <ul style="list-style-type: none">入力信号の周波数が、本機の仕様に合っていない。本機をつなぐ前につないでいたディスプレイがあるときは、そのディスプレイにつなぎ換えて、画像が出るか確認する。画像が出たら、コンピュータで以下の範囲に設定する。 水平周波数：28～92 kHz(アナログRGB)、28～75 kHz(デジタルRGB) 垂直周波数：48～85 Hz(アナログRGB)、60 Hz(デジタルRGB) 解像度：1920×1200以下
Windowsを使用している。	<ul style="list-style-type: none">本機をつなぐ前につないでいたディスプレイがあるときは、そのディスプレイにつなぎ換えて、画像が出るか確認する。画像が出たら、以下を行う。Windowsのデバイス選択画面で製造元にSONYを選び、本機の型名(SDM-P232W)を選ぶ。本機の型名が表示されないときは、「プラグ アンド プレイ」を選ぶか、「Windows Monitor Information Disk」から本機の情報ファイルをインストールする。
Macintoshとつないでいる。	<ul style="list-style-type: none">必要に応じて市販のアダプタをお使いください。アダプタは、先にコンピュータに差し込んでから、ビデオ信号ケーブルにつなぎます。
NEC PC-98シリーズとつないでいる。	<ul style="list-style-type: none">変換アダプタが必要なときは、市販のPC-98シリーズ用アダプタを使っているかを確認する。

こんなときは	原因と対処のしかた
画像が乱れる、ゆれる、ちらつく。	<ul style="list-style-type: none"> ピッチとフェーズを調整する(アナログRGB信号のみ)(15ページ)。 他のディスプレイ、レーザープリンタ、蛍光灯、テレビチューナー、扇風機など、磁界を発生して干渉する可能性のあるものから本機を離して置く。 近くに送電線があるときは、本機を離して置くか、シールド板を本機の近くに置く。 離れたところにある他の電源につないでみる。 ディスプレイの向きを変えてみる。 <p>本機以外(コンピュータなど)が原因の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> コンピュータのグラフィックボードで、本機が正しく設定されているかを確認する。 入力信号のグラフィックモード(VESA、Macintosh19 カラーなど)と周波数が、本機で使用できる範囲かを確認する。ただし本機で使用できる範囲でも、グラフィックボードによっては同期パルス幅が合わないため、きれいに画像を映せないことがあります。 本機はインターレース信号には対応していません。プログレッシブ信号になるように設定してください。 コンピュータのリフレッシュレート(垂直周波数)を、最適な画面になるように設定する(60 Hzを推奨します)。
画像がくっきりしていない。	<ul style="list-style-type: none"> コントラストやブライトネスを調整する(13ページ)。 ピッチとフェーズを調整する(アナログRGB信号のみ)(15ページ)。 <p>本機以外(コンピュータなど)が原因の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> コンピュータで解像度を1920×1200に設定する。
画像が二重、三重になる。	<ul style="list-style-type: none"> ビデオ信号ケーブルの延長コードやインプットセレクタの使用をやめる。 接続ケーブルを端子にしっかりと差し込む。
画像の位置がずれている、または画像の大きさが正しくない。(アナログRGB信号のみ)	<ul style="list-style-type: none"> ピッチとフェーズを調整する(15ページ)。 画像の水平位置/垂直位置を調整する(16ページ)。入力信号やグラフィックボードによっては、画像が画面全体に広がらないことがあります。
画像が小さい。	<ul style="list-style-type: none"> 「ズーム」の設定を「Full2」にする(17ページ)。 <p>本機以外(コンピュータなど)が原因の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> コンピュータで解像度を1920×1200に設定する。
画像が暗い。	<ul style="list-style-type: none"> ブライトネスを調整する(13ページ)。 バックライトを調整する(13ページ)。 電源を入れたあと、画面が明るくなるまでしばらく時間がかかります。 ガンマを調整する(14ページ)。 ECOボタンを押した後は、画面が暗くなります。
画面に波模様や縦縞が出る。	<ul style="list-style-type: none"> ピッチとフェーズを調整する(アナログRGB信号のみ)(15ページ)。
色むらがある。	<ul style="list-style-type: none"> ピッチとフェーズを調整する(アナログRGB信号のみ)(15ページ)。
白色が白く見えない。	<ul style="list-style-type: none"> 色温度を調整する(13ページ)。
本機のボタンが動かない。(Onマークが画面に出る)	<ul style="list-style-type: none"> オプションメニューの「メニューロック」が「オン」になっている。「オフ」にする(17ページ)。

本機の型名、製造番号、製造年と週を表示する

信号を入力しているときに、MENUボタンを5秒以上押したままにする。

インフォメーション画面が出ます。もう一度、MENUボタンを押すと、消えます。

例




故障のときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご連絡ください。また、お問い合わせのときは次のことをお知らせください。

- 型名 : SDM-P232W
- 製造番号
- つないでいるコンピュータ、およびグラフィックボードの仕様と名前
- 入力信号の種類 (アナログRGB/デジタルRGB)

自己診断表示機能

本機には自己診断表示機能がついています。本機またはコンピュータに異常が起きたときには、画像が消えて、下記のように、ランプが点灯、点滅して、本機の状態をお知らせします。⏻(電源)ランプがオレンジ色に点灯しているときは、コンピュータが省電力状態になっています。キーボードのキーのどれかを押してみるか、マウスを動かしてみてください。



画像が消えて、⏻(電源)ランプが緑色に点灯しているとき

- 1 ⏻(電源)スイッチを押して、電源を切り、ビデオ信号ケーブルを抜く。
- 2 ⏻(電源)スイッチを押して、本機の電源を入れ直す。4本のカラーバー(白、赤、緑、青)が出れば、本機は正常な状態です。ビデオ信号ケーブルをつなぎ直して、コンピュータの状態を確認してください。カラーバーが出ないときは、本機が故障している可能性があります。お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

⏻(電源)ランプがオレンジ色に点灯しているとき

キーボードのキーのどれかを押すか、マウスを動かしてみてください。コンピュータの省電力状態が解除されて、⏻(電源)ランプが緑色に点灯し、画像が出ます。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より3年間です。

アフターサービスについて

調子が悪いときはまずチェックを

- ▶ 「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかをお調べください。

それでも具合が悪いときはサービス窓口へ

- ▶ お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

- ▶ 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。くわしくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

- ▶ 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、コンピュータディスプレイの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては、修理可能な場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

型名 : SDM-P232W

製造番号 :

故障の状態 : できるだけくわしく

購入年月日 :

お買い上げ店
TEL.

お近くのサービスステーション
TEL.

This display is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

主な仕様

LCDパネル	a-Si TFT アクティブマトリックス 画面サイズ：23.0インチ(58.4 cm)
入力信号フォーマット	RGB動作周波数* 水平：28～92 kHz(アナログRGB) 28～75 kHz(デジタルRGB) 垂直：48～85 Hz(アナログRGB) 60 Hz(デジタルRGB)
解像度	水平：最大1920ドット 垂直：最大1200ライン
入力信号レベル	アナログRGB信号： 0.7 Vp-p、75 Ω、正極性 同期信号： TTLレベル、2.2 kΩ、極性自由 (水平/垂直分離または複合同期信号) 0.3 Vp-p、75 Ω、負極性 (G信号に重なる場合) デジタルRGB(DVI)信号： TMDS(Single link)
電源電圧	使用電源：AC100～240 V/50～60 Hz
消費電力	80 W(最大) 1.0 A(最大)
動作温度	5～35 °C
最大外形寸法(幅/高さ/奥行き)	ディスプレイ(正立状態)： 約566×446×251 mm(スタンド付) 約566×380×114 mm(スタンドなし)
質量	約12.7 kg(スタンド付) 約10.2 kg(スタンドなし)
プラグ&プレイ機能	DDC2B
付属品	7ページをご覧ください。

* 推奨周波数タイミング

- 水平同期幅率：水平周波数のタイミングの合計の4.8%以上、または0.8 μsのどちらか大きい方
- 水平ブランキング幅：2.5 μs以上
- 垂直ブランキング幅：450 μs以上

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

万一、異常が起きたら

- 煙が出たら
- 変なにおいや音がしたら
- 内部に異物が入ったら
- 画面が映らないときは
- ディスプレイを落としたり、キャビネットを破損したときは



- ① 電源プラグをコンセントから抜く
- ② お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客さま相談センターへ

● ナビダイヤル……………  0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)


● 携帯電話・PHSでのご利用は…………… 03-5448-3311

● Fax ……………… 0466-31-2595

受付時間：

月～金
9:00～20:00
土・日・祝日
9:00～17:00

TCO'95 Eco-document



■ Congratulations!

You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also, to the further development of environmentally adapted electronics products.

■ Why do we have environmentally labelled computers?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during the manufacturing. Since it has not been possible for the majority of electronics equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these potentially damaging substances sooner or later enter Nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste, etc.), it is vital to conserve energy. Electronics equipment in offices consume an enormous amount of energy since they are often left running continuously.

■ What does labelling involve?

This product meets the requirements for the TCO'95 scheme which provides for international and environmental labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and Technical Development in Sweden).

The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands concern restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons) and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental plan which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

Labelled products must meet strict environmental demands, for example, in respect of the reduction of electric and magnetic fields, physical and visual ergonomics and good usability.

On this page, you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from:

TCO Development Unit
S-114 94 Stockholm
Sweden

Fax: +46 8 782 92 07

Email (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO'95 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: <http://www.tco-info.com/>

TCO'95 is a co-operative project between TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and Technical Development in Sweden).

■ Environmental Requirements

Brominated flame retardants

Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain organically bound chlorine and bromine.

Lead**

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning.

TCO'95 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

Cadmium**

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses.

TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any cadmium.

Mercury**

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous system and is toxic in high doses.

TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or electronics components concerned with the display unit.

CFCs (freons)

CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing of expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with consequent increased risks of skin cancer (malignant melanoma).

The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacturing of the product or its packaging.

* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms

** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.

